

厂家直销JZC滚筒搅拌机 多功能反斗搅拌机

产品名称	厂家直销JZC滚筒搅拌机 多功能反斗搅拌机
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	12800.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

产品详情

混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象;采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。

使各组成成分宏观与微观上均匀

破坏水泥颗粒团聚现象，促进弥散现象的发展

破坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层

促使物料颗粒间碰撞摩擦，减少灰尘薄膜的影响

提高拌合料各单元体参与运动的次数和运动轨迹的交叉频率，加速匀质化

操作步骤:

1、将立柱上的功能切换开关，拨到"自动"位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动控制运行。

- 2、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，可按下停止钮然后可重新启动。
- 3、按下启动按钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。
- 4、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

操作事项:

1、用测量规检测叶片与锅壁之间的间隙应为 $3\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，若间隙超差时，可调节叶片的上下位置来达到规定范围。

2、每次使用后对搅拌叶、锅应及时清理干净，电器部分应避免剧烈震动，远离水和高温，注意防尘。

知道搅拌机的使用方法，才能更好提高工程工作效率。

联系手机 13863753060

客服电话 0537—2715466

客服QQ 2138570579

- 1.网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。
- 2.因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的业务人员进行具体核实