

意大利piusi K500-预设定加油枪

产品名称	意大利piusi K500-预设定加油枪
公司名称	上海兆远机电设备有限公司
价格	3680.00/把
规格参数	品牌:piusi 型号:K500 流量:35升/分
公司地址	上海市静安区长宁里209弄1号16D
联系电话	021-39522832 18221818184

产品详情

1.产品简介

piusi k500-预设定加油枪

由加油枪，数控流量计，出油管三部分组成，适用于发动机油，齿轮油，液压油，防冻液等工业润滑油的定量加注。有两档设定：一为自由加注，显示屏显示即时加油量；二为定量加注，出油到达设定值后油枪自动关闭。适用于加注各种机油、齿轮油、自动变速箱油、液压油、防冻液等油品的精确加注;最适合连接3：1和5：1的泵;4节1.5v电池供电；旋转出油管可在75度范围内分五档调节角度并配有防滴漏接头；预设定加油枪适用于测量流经管道液体的体积。由出油管、数控流量计、加注枪等组成。对加注枪进行了防滴漏设计，体积小、重量轻，计量准确，重复精度高，操作简单.预设定加注枪具有累计流量记忆，自动定量加注功能。适用于四位一体店、汽车快修店、加油站、各类汽车维修厂、机械厂、油田、矿山等多个行业的油料管理及快速加注输送系统。

2. piusi k500- 预设定加油枪主要参数：

流量范围：1-30 l/min
最大流量：90 g/分
最佳压力：0.05-7.0 mpa
重复精度：0.5%
电压：4x1.5 Vdc
进油口：1/2

介质黏度：10-5000 pas

温度范围：-30—50

规格尺寸 300*160*150

重量 1.5kg

piusi k500-预设定量加油枪使用说明

键盘：preset键 开机或清零数字键10，1，0.1
用来输入预定油量，同时进入自动方式准备auto键

确认预定量，进入自动方式

显示屏：屏幕上各部分显示内容如图：

上（本）次加油量

自动方式标志

累计加油量

累计量类别

计量单位标志

3. 操作步骤

1) .不设定加油量方式（自由加注）

按reset键开机，显示上次加油量及小计量

再按reset键使上次加油量清零

需要时，按reset使小计量清零（通常此步省）

扣扳机开始加油，观察显示屏读数，达到需要量时松开油枪扳机关闭油枪

2.2 预设定量加油量方式

按reset键开机，显示上次加油量及小计量

再按reset键使上次加油量清零

按auto键显示上次预定值，出厂时该值为零

需要时用数字键修改该值，例：预定加油量21.3升，按键10，10，1，0.1，0.1，0.1分别各一次，操作过程中auto标志闪烁。若无需修改则跳过本步骤。

按住auto键，表示确认当前预定值（不论修改与否），auto标志停止闪

烁，预定值数字变成小数字显示在auto标志右边，设定加油量准备就绪。

扣足扳机，然后释放，这样扳机扳机锁在开启位置，加油开始。当加油量达到预定值时

油枪自动关闭。注：自动加油过程中加油操作者可以放开油枪，但切勿离开。

人工中断：在自动加注过程中扣足扳机然后释放，油枪即关闭。关闭后只要仍处在自动状态（auto闪烁），可再扣足扳机然后释放，即可继续此前中断的自动加注。

补油：自动加注完成后，若嫌不足，可扣扳机人工补油。补油量与自动加注量相加后显示，而预定值闪烁。

2).维护

换电池：当显示屏显示bar时，须及时更换电池，注意别损坏电池盒内封签

油枪堵塞清洗：如果油枪出油量变小或不出油（排除油泵故障），请拆下加油枪柄上接头，拿出过滤网清洗，然后再重新装回即可。

piusi k500-预设定加油枪【性能特点】

适用于加注各种机油、齿轮油、自动变速箱油、液压油、防冻液等油品的精确加注;最适合连接3：1和5：1的泵;4节1.5v电池供电；旋转出油管可在75度范围内分五档调节角度并配有防滴漏接头；预设定加油枪适用于测量流经管道液体的体积。由出油管、数控流量计、加注枪等组成。对加注枪进行了防滴漏设计，体积小、重量轻，计量准确，重复精度高，操作简单.预设定加注枪具有累计流量记忆，自动定量加注功能。适用于四位一体店、汽车快修店、加油站、各类汽车维修厂、机械厂、油田、矿山等多个行业的油料管理及快速加注输送系统。

【产品尺寸图】