

粮食扒谷出仓机

产品名称	粮食扒谷出仓机
公司名称	保定占伟机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:占伟机械 型号:齐全
公司地址	河北省保定市安新县寨里乡寨里村
联系电话	0312-8665238 13932239363

产品详情

出仓机是非常受欢迎的粮机产品，很多用户的咨询感言与它的性能等方面得信息，用户反馈的情况都非常不错，既然出仓机用户这么多那么讲一下本机平的维护和保养是非常有必要得，占伟机械简单给您一些小建议，希望能够对您有一些帮助。

在运行出仓机前，检查出仓机堵料门开启是否正常、液压油油位在标准状态、传送带是否正常、驱动部位安全防护装置要完整等，确保能安全启动。现场操作站开关位置正确确认液压电机是否正常运行。确认相关的工作后，可点转出仓机，确保能正常运行。

出仓机技术状态是否正常、技术特性是否良好，决定着生产任务能否保质保量地完成。各加油部分应加注润滑油，也要检查各电器开关应放在停车位置，检查确认无误后接通电源。开启扒谷部分，检查扒谷带是否运动正确，如有相反运动，请将电机、电源倒相纠正错误，使之运转正常，最后检查升降是否灵活，确认机器各部分运转正常后，可准备正常工作。

为了保证出仓机运转可靠，最主要的是及时发现和排除可能发生的故障。为了减少更换和维修的费用，必须重视对操作人员和维修人员进行输送带的运行和维修知识的培训。欢迎关注占伟机械出仓机，同时也期待与广大用户的合作。

