

lanzhou渣土车清洗机

产品名称	lanzhou渣土车清洗机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:JNJ-55 尺寸:2250*3600*1000
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

产品详情

安装简单、操作方便；

专业清洗工程运输车辆；

进口国外知名厂家的电气元件，确保安全可靠；

专利产品，彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便

关于洗轮机（洗车机、洗车台）的正确操作规程:

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。