

温湿度计 室内温湿度计 温度表

产品名称	温湿度计 室内温湿度计 温度表
公司名称	深圳欧维科技有限公司
价格	17.00/300
规格参数	品牌:CCOWAY 型号:OW-E2 温度范围:-50 ~ +70 (-58 ~ +158)
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治大道东边商务大楼
联系电话	0755-86109915 18123979606

产品详情

OW-E2温湿度计用户手册

产品规格:

室外温度：-50-70 （-58 -158 ）

室内温度测量范围：-10 ~+50 （+14 ~+122 ）

温度测量精度：±1 （1.8 ）

温度分辨率：±0.1 （0.2 ）

湿度测量范围：10%~99%RH

湿度测量精度：±5%RH

湿度分辨率：1%

使用电池：AAA1.5V

基本功能:

温度/湿度显示

/ 温度切换显示

/最低温湿度记忆功能

12/24小时制时钟

整点报时功能

每日闹钟功能

日历显示功能

操作方法:

1. 依机背指示方向推开电池门，装上电池，然后装回电池门，该机即可用。
2. 按键功能：【MODE】切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时钟、闹钟、12或24小时制，日期；【ADJ】调整被设项目的数值；【MEMORY】显示记忆中的&最低温湿度值/清除记忆的&最低温湿度值；【 / 】切换温度单位以（摄氏度）或（华氏度）显示；【RESET】清除所有设定&记忆值，返回初始状态。
3. 在初始状态下按住【MODE】2秒，当前时间的分秒数开始闪动，按【ADJ】可以调节分秒数，连续按【MODE】可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月（M）”、“日（D）”。
4. 在当前时钟模式下（时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次），按【MODE】一次，切换显示为闹钟模式（时钟与分钟之间的两点不闪动），此时按【ADJ】可以切换“闹铃”（Alarm）功能/“整点报时”（）功能的开关，再按住【MODE】2秒，可以设定闹铃时间，同时启动“整点报时”功能，（）符号出现。
5. 在闹铃模式下，若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟，此时按一次【ADJ】切换至日历显示，3秒后自动返回当前时钟，按【MEMORY】钮，显示温/湿度最后一次清除（CLEAR）以来的/最小值。
6. 按【MOEMORY】可以显示记忆的温/湿度值（MAX）和最小值（MIN），按住【MEMORY】超过2秒可以清除/最小值。
7. 支架内按键F°/C°转换
8. 附带1.5米室外温度探头

注意事项 1. 若该机出现任何不良，重新装上电池; 2. 电池用完后请放回政府指定地点。

OW-E2 湿度计 温湿度计 室内温湿度计 温度表

OW-E2 湿度计 温湿度计 室内温湿度计 温度表

OW-E2 湿度计 温湿度计 室内温湿度计 温度表