

厂家批发紫外线uv固化灯 型号齐全 质量可靠

产品名称	厂家批发紫外线uv固化灯 型号齐全 质量可靠
公司名称	东莞市蓝盾机电设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝盾 型号:500W-20KW 备注:规格多订购前请咨询
公司地址	2853006806@qq.com
联系电话	13902603676

产品详情

高压汞灯(简称: uv灯)

强紫弧长度/发光长度可由5厘米外线高压水银灯(简称uv灯)由高品质的纯石英管材制造而成,使紫外线能高程度及大量的穿透,其米至300厘米不等,常见功率为每厘米30w至200w,超大功率uv灯一般在每厘米200w或以上操作,该灯光谱有效范围在350-450nm之间,主波峰在365nm,有700多个品种,功率由100w-25kw,uv灯的寿命一般指其能维持足够的能量进行操作的时间,在此期间其能量逐渐衰减至低于可接受的范围为止,一般情况下标准的uv灯能放射的uv灯能放射足够的uv能量达800小时-1000小时.

适用范围:

uv固化广泛用于竹木地板、家俱、装饰材料、印刷上光、印铁制罐、塑胶涂装等行业;也是半导体、标牌、电路板、电子元件的光敏油墨固化;更有理想点光源,便携式光源及实验室专用光源可供选择

其uv灯配置使用指示图:

如需订购特殊规格的客户，请填写：

蓝盾光源经验分享，教你如何正确使用uv灯：

- 1.安装前要用乙醇将灯管擦拭干净，然后戴上干净的手套拿住灯管
- 2.将卡座安装灯管孔用布垫上将灯管穿入，不要让灯管碰到金属端面，让灯管在布上蹭着穿入。有接线方向的uv灯管必须注意方向。否则会导致灯管破坏，寿命减少或灯管表面过热现象出现。
- 3.灯管安装就位，用手拿住灯头在卡座上摆几下看灯管是否是自由状态，这样安装点灯时就不会出现胀裂现象。
- 4.有时检查灯管时，将uv灯管拆下来观察发现灯管壁上有手纹的痕迹，而且擦不掉。这是因安装灯管时没戴手套，手上的汗液和污物粘在灯管上经高温碳化烧结在石英玻璃晶体上。严重时在污点位置出现漏气使灯管报废。
- 5.安装或更换uv灯管，清洁灯管灯罩时必须关掉电源，否则会触电。
- 6.灯管维护要在uv灯使用期间内，在适当时间（1~2个月）用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将uv灯管旋转180°。灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了
- 7.紫外线高压灯管的再次启动时间间隔为6分钟。
- 8.工作结束时，关闭uv灯但灯管温度仍很高，需要继续冷却直至达到室温，因此风机要延时工作一段时间再关闭。
- 9.紫外线高压灯管固定点在磁头处，在燃点时端引线不能悬挂受力。
- 10.保持管壁清洁，特别是除去油渍、粉尘。因为这些物质在高温的管壁表面会渗和灯管，阻碍紫外光辐射。

