

园岭空压机维修深圳专业维修保养空压机园岭雅迪勤空压机维修

产品名称	园岭空压机维修深圳专业维修保养空压机园岭雅迪勤空压机维修
公司名称	深圳市文业机电设备工程有限公司
价格	120.00/台
规格参数	112:212 1212:323 1:4
公司地址	深圳市松岗镇松柏路526—534号
联系电话	0755-299-09683 13652379961

产品详情

园岭空压机维修深圳专业维修保养空压机园岭雅迪勤空压机维修，园岭空压机维修园岭雅迪勤空压机维修储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收，不得任意修改。

五、安全阀

装于储气罐/油气分离器上的安全阀每年至少检查一次，调整安全阀要有专业人负责进行，每三个月至少要拉松一下杠杆一次，使阀开启和关闭一次，一确保安全阀能正常工作。

检验步骤如下：

- a.关闭供气阀；
- b.接通水源；
- c.启动机组；
- d.一面观察工作压力，一面慢慢地顺时针方向旋转压力调节器的调节螺栓，当压力达到规定数值时，安全阀还未打开或达至规定值前已打开，则必须调整之。

调整步骤如下：

- a.卸下帽盖和铅封；
- b.如果阀开启过早，则松开锁紧螺母并旋紧定位螺栓半圈，如果阀开得过迟则松开锁紧螺母约一圈并松开定位螺栓半圈。

c.重复检测步骤，如果安全阀在规定压力值时，仍不能打开，则再次调整之。

六、数显温度计的实验

数显温度计的检验方法是将其热电偶与一支可靠的温度计一起放在油浴内，若温度偏差大于或等于 $\pm 5\%$ ，则应更换此温度计。

七、电机过载继电器

继电器在正常情况下，触点应是闭合的，当电流超过额定值时打开，切断电机

电动螺杆式空压机电器原理

一．微电脑控制器电动螺杆空压机电气控制系统是电动螺杆机的关键系统，其主要作用对三相异步电动机（容量大于10KW）起动时降低电压，减少起动电流，不致在供电线路中产生过大的压降，减少对电网的影响。

该系统具有下述特点：1. 功能及技术参数 开关量：9园岭空压机维修园岭雅迪勤空压机维修路开关量输入，10路继电器开关量输出；

模拟量：二路pt100温度输入，二路4~20mA变送输入，两组三相电流输入（配置CT）；

相序输入电压：三相380V；

控制器工作电流：220V、50Hz、20VA；

相序保护：当保护器检测到错相时，显示器就会报警，无法起动；

主控器对主电机和风扇电机均具有五种保护功能，分别为堵转保护，短路保护，缺相保护，不平衡保护，过载反时限保护特性；

温度保护：当检测到的实际温度大于设定温度时，动作时间 2S；

输出继电器触点容量：250V 5A；触点寿命5000000次；

电流显示误差小于1.0。2. 控园岭空压机维修园岭雅迪勤空压机维修