

# 左右滑动双位气动烫画机

产品名称	左右滑动双位气动烫画机
公司名称	肇庆市同辉服装机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:宝山牌 型号:BS-2A
公司地址	广东省肇庆市端州区黄岗镇沙寮村新村三区45号
联系电话	86-07582733896 13822604173

## 产品详情

左右滑动双位气动烫画机;

### 一，主要用途:

气动双工位烫画机可将升华类、溶剂类油墨的彩色图案与文字经热转印在棉、麻、化纤、尼龙等织物及陶瓷制品上，还可进行植毛烫画和发泡印花工艺等的热处理，及服装的低温低压衬与面料的粘合，如服装、鞋帽等粘合之用。

### 一、产品特点:

电子数显恒温控制温度，准确性高，（ $\pm 2$ ）；

发热采用进口铝合金浇铸导热原理，省电，温度均匀，温差系数小;

电子数码时间控制，准确性高，美观；

压力随意调节

双位气动烫画机

### 二、技术参数:

功率：2000-3500W

电压：220V/110V

温度范围：0-399

时间范围：0--999Sec

烫印面积：40\*60 CM

尺寸；1300x650x1300mm

## 双位气动烫画机

### 三、操作步骤

- 1、连接所配压缩机接头，打开气压，调节压力调节器至（4pB-6pB），使发热板升起；
- 2、接所配压缩机接头，打开气压，将压力表调制（4pB-6pB），使发热板升起；
- 3、上电源，打开电源总开关，指示灯随即著亮。
- 4、调节所需要的时间及温度。
- 5、调节好温度及时间后，等待机器升温
- 6、温完毕之后，4处温度表将亮小绿灯。
- 7、衣物平放在11硅胶垫上，再放上烫画纸，（注意烫画纸的正反面）推动12台面到烫压位置，按下2启动开关，把物品压平，放入烫画纸，再放上高温布，按下2启动开关，烫印开始，时间倒计。
- 8、完毕，蜂鸣器响。发热板自动升起，将工作台面拉出。
- 9、所烫物品。如果冷撕的烫画纸,请等5-10秒,才将烫画纸撕掉.如果是热撕的烫画纸,烫印完毕请马上将烫画纸撕去。
- 10、试印成功之后，可以将按钮9右旋至半自动档。放置好烫印物品后，只要移动手柄12至烫印物品正上方，烫印便会自动

烫印所需温度和时间如下：

纯棉衣服：180-220度，25秒

涤纶衣服：180度，15秒

珠光板：180度，120--180秒

金属吊坠：180度，60秒

鼠标垫：180度，15秒

瓷板：200度，180秒

钥匙扣：180度，100秒

欢迎来电咨询宝山牌BS-2A双位气动烫画机，联系方式：13822604173，电话：0758-2326801，传真：0758-2733896，邮箱：13822604173@163.com,QQ:1159730618,联系人：张国庆经理。