

dn20超声波热量表 dn25超声波热量表

产品名称	dn20超声波热量表 dn25超声波热量表
公司名称	济宁五颗星表计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:五颗星 型号:dn25 用途:分户热计量
公司地址	山东省济宁市高新区崇文大道6677号
联系电话	0537-3169296 18053766998

产品详情

dn20超声波热量表 dn25超声波热量表 户用超声波热量表：

公称口径：DN20、DN25、DN32、DN40（螺纹连接）

公称流量：2.5、3.5、6.0、10.0m/h

精度等级：二级

最大压力：1.6MPa

安装方式：水平/垂直

大口径超声波热量表：

公称口径：DN50-DN300

公称流量：15.0-600.0m/h

日常维护：

.超声波热量表安装好后试压前应充分排空管道内空气。

.热量表的所有部件安装位置应避免暴晒、水淹、冻结、化学和电磁污染，并考虑方便拆卸和抄表。

.热量表安装使用后应定期巡回检查其运行是否正常。

.当流量明显减少影响供暖时，应进行过滤器的排污及清理。

流量计的安装：

DN15-DN40 螺纹连接

.安装前应彻底清理系统管路，清洗支管的麻丝、沙石等杂物，以免造成流量计故障。

.前后管道直径与流量计口径相符，建议表前留10DN、表后留5DN的直管段。

.热量表流量计两端应设置污物过滤器、锁闭阀，以备清除污物和维修。

.安装热量表流量计时，管道中的水流方向与流量计上箭头的方向一致。

.当超声波热量表安装在“U”型管处时请将超声波热量表安装在最低处，因为管道在高处的地方可能会聚集空气，造成超声波热量表不准或不计量。

.安装完毕，应在热量表进口连接螺母与热量表之间、测温阀与铂电阻之间打上铅封。