

小升降机保亭升降机立峰查看

产品名称	小升降机保亭升降机立峰查看
公司名称	山东济南立峰液压机械制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:立峰 型号:JL1296
公司地址	济南市济阳浙江五金建材城40#楼336号
联系电话	0531-81176633

产品详情

在对移动式升降机进行可靠性试验过程中，有时候会遇到转动部位发出摩擦声音较大，究其原因，主要是转动部位润滑不充分所造成的。说到这个问题，我们就市场上经常使用的移动式升降机润滑方式简单介绍一下。根据润滑剂在摩擦面之间分布，有3种润滑状态：厚膜润滑、薄膜润滑和边界润滑。

所以加大移动式升降机转动部位间的润滑量，是减少转动部位磨损、有效保护升降机转动部件的使用寿命的有力措施。

润滑系统由摩擦副和液体润滑剂组成，并且摩擦副的表面粗糙度可以测得。若摩擦副表面粗糙度的总和小于油膜的厚度，则此时处于液体摩擦状态，称为液体动压润滑。

各转动部位(回转支承、齿面、回转减速器、起升机构、主臂以及伸缩臂和液压升降平台吊钩滑轮组等)润滑和摩擦工况试验证明：采用液体动压润滑，几乎不发生磨损，因为粘附作用完全排除了磨粒磨损和氧化磨损情况。

选择哪种润滑方式，达到什么样的润滑状态是直接影响移动式升降机的整体质量的，我公司经验丰富，产品严格按照要求生产，层层把关，为市场提供最可靠的高空作业设备。

铝合金式升降机，移动式升降机，导轨式升降机，登车桥

移动液压升降机使用注意事项：（1）当移动液压升降机在上升或下降以及台面上有人时，不得移动升降机。（2）升降机要按照额定载荷进行升降工作，严禁超载使用。在特殊应急情况下最多不得超载10%。（3）严禁在移动液压升降机工作台面上进行任何带电作业。（4）液压升降机必须在撑开支腿的前提下进行工作。严禁在工作台面上作剧烈的人为晃动。

铝合金式升降机，移动式升降机，导轨式升降机，登车桥

移动升降机操作步骤：（1）打开电源并接通电源，指示灯亮后试车一次，即可进行工作。（2）撑开支腿，调整支腿螺栓，使移动液压升降机保持水平，然后锁定支腿定位栓。（3）调整升降机稳定后方可进行升降操作。