

# 漫通科技推荐糖果乐园挖糖机室内儿童游戏机

产品名称	漫通科技推荐糖果乐园挖糖机室内儿童游戏机
公司名称	广州市漫通电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:漫通 型号:MT--DZKJ
公司地址	15360696762@qq.com
联系电话	020-15360696762 15360696762

## 产品详情

广州漫通科技直销糖果乐园挖糖机室内儿童游戏机

产品名称：糖果乐园挖糖机

产品品牌：漫通

产品类型：室内儿童游戏机

使用电压：220V

使用功率：220W

主要材质：五金

产品重量：60KG

产品尺寸：L1050 × W880 × H1370

适用人群：3岁以上

适用人数：2人

适用范围：儿童乐园、户外游戏乐场所、电玩城、步行街、商场超市、购物广场

细节介绍：

- 1、新设计“推出”挖糖机，游戏吸引人、诱人，好玩、，极富休闲娱乐。
- 2、开机后，机器自动检测两位爪子上下左右功能，爪子长短可调整，投币时间，投币数均可调整，非常人性化功能。
- 3、机器配有美妙的音乐及音效，真人发音，多种音效。
- 4、外型设计新颖，美观大方，工作能稳定，质量可靠。

调整说明：

### 1、服务开关的使用方法

服务开关在各操作盒的内侧，用钥匙打开操作盒，押跟前的开关就可以进行游戏。并在数码管上显示游戏次数，且投币计数器不动作。

### 2、声音调整

(1)、用钥匙打开维修门，将电源开关置于ON。

(2)、用音量UP/DOWN开关调整音量，每按一次都有变化，共16级。押住选择按钮再按UP/DOWN。可以只调BGM(示范音乐)的音量。

### 3、测试模式

(1)、用钥匙打开维修门，将电源开关置于ON。

(2)、将测试开关置于ON。

(3)、每按一次选择可切换测试项目。

(4)、把测试开关置于OFF位置，就可以退出测试。

### 4、设定模式(投币数，音乐切换，感震开关)

(1)、用钥匙打开维修门，将电源开关置于ON。

(2)、按住选择开关，打开电源开关。

(3)、按左侧控制盒的抓糖按钮(从维修门看)，可以切换项目。

(4)、按右侧控制盒的抓糖按钮(从维修门看)，可以切换内容。

注：\*为出厂设定退出设定时，按住选择按钮并关断测试开关。可使全部设定为初始设定，并且全部把臂会在下面停止。

