

60KW太阳能逆变器厂家384V光伏逆控一体机

产品名称	60KW太阳能逆变器厂家384V光伏逆控一体机
公司名称	深圳市粤兴电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:粤兴 型号:YX-60KW-384T/S 功率:60KW
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头桥南工业园
联系电话	0755-23024697 13544082630

产品详情

宁夏60KW太阳能逆变器厂家-60KW光伏逆变器|山区专用60KW太阳能发电系统，粤兴电力供应65KW三相光伏逆变器、70KW太阳能逆控一体机|DC384V市电互补逆变电源-100KW太阳能逆变器生产|咨询热线400-055-2630,135-4408-2630 李经理

常用型号：YX-10KW-48T，YX-12KW-48T，YX-15KW-96T，YX-20KW-192T/S，YX-25KW-192T/S

YX-30KW-192T/S，YX-35KW-384T/S，YX-40KW-384T/S，YX-45KW-384T/S，YX-50KW-384T/S

YX-60KW-480T/S，YX-70KW-480T/S，YX-80KW-480T/S，YX-90KW-480T/S，YX-100KW-480T/S

一：产品维护保养

为了保证逆变电源连续正常运行，要求经常进行维护和保养。

1.1 逆变电源的安装和存放应尽量避免高腐蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境，特别应避免金属物质落入箱体内部。

5.1.2 定期检查连接线是否老化，电缆连接点是否紧固、安全。

5.1.3 定期清洁冷却风扇并检查风扇是否正常。

5.1.4 打开箱体维护前，应当彻底切断电源，并停机10分钟或更长时间，待电容器放电完毕后方可进行（机器内有大容量的电容器，放电须一定的时间），拆卸时注意不要损坏部件及元器件，注意接线的次序。具体维护保养要求：

清洁箱体内的灰尘和杂物

检查箱体各端子、螺钉是否紧固

检查箱体有无出现过热后留下的痕迹以及损坏的器件

检查箱体内的电线是否老化

1.5 打开箱体维护过的逆变电源，在重新投入使用前，应当进行试运行（参考本手册第3.5条），以保证逆变电源的可靠供电。

二：产品简介

粤兴电力生产的太阳能离网逆变器是纯正弦波智能型逆变电源。将蓄电池的DC12V/DC24V/DC48V/DC96V/DC110V/DC220V/DC384V/DC480V/(定制直流电压)的直流电通过太阳能逆变电源变成AC110V/AC220V/AC380V的正弦波交流电，供用户负载使用。

太阳能发电系统由太阳能发电板,太阳能控制器,逆变器,蓄电池等组件组成,根据使用方式可以分为几种类型;类型有:纯逆变型;市电互补型;逆控一体机;

适用于DC12V/DC24V/DC48V/DC96V/DC110V/DC220V/DC384/DC480V的太阳能发电系统;(也可以定制特殊电压型逆变器)

三：产品原理

说明：(可增加市电辅助充电功能)

- 1、交流输入和直流输入都正常时，由电池组（直流电）经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关1向负载提供电源（即直流逆变供电）；
- 2、当交流输入异常，电池输入正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关1向负载提供电源（即直流逆变供电）；
- 3、当交流输入正常，直流输入异常时，由交流输入通过静态开关2向负载提供电源（即交流供电）；
- 4、转换过程是智能的，转换时间极短，小于5ms，确保供电的不间断性；

包装：高档木箱打包

售后服务：公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，贰年之内保修，终身成本维护。