

# 锯锐优高速数控切管机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 锯锐优高速数控切管机  |
| 公司名称 | 杭州锯锐优机械设备有限公司   |
| 价格   | 1.00/台  |
| 规格参数 | 品牌:锯锐优<br>型号:全自动<br>适用行业:通用   |
| 公司地址 | <a href="http://www.zjqieguanji.com">http://www.zjqieguanji.com</a> |
| 联系电话 | 15267429192   |

## 产品详情

锯锐优高速数控切管机锯锐优切管机设备大全展示手动型、（半）自动型、液压型及数控型切管机设备，为你提供各种型号及规格的切管机，同时还可以根据用户实际的需求，进行非标准切管机设备的定制。以下是锯锐优部分切管机设备图片展示：

以上为锯锐优锯锐优高速数控切管机部分切管机设备效果图展示，更多型号请联系我们，同时还可进行非标切管机设备的定制，具体说明请参考：《关于数控切管机定制的一些说明》

关于切管机设备使用的刀具：hss-高速钢锯片，以下是高速钢锯片产品展示：

根据不同的切管机型号及规格，所选用的锯片也有所不同，关于锯片的选择可以参考：《关于选择全自动切管机锯片的分析说明》，这里需要注意的时，切管机设备的锯片在选用时一定要严格按照相关的规定进行操作，不能用错或是超范围的使用，否则会对锯片造成不可修复的影响，严重时还会损坏切管机设备。

关于切管机使用的一些知识：

- 1、首先在开始使用数控切管机设备前，一定要进行必要的检查，例如：电压是否稳定、锯片的规格与设备是否相符合、各配件安装是否到位等。（特别要注意锯片的锯齿部位，一定不能有裂缝或缺齿等现象）
- 2、检查锯切的工件与设备是否符合，检查被锯切的材料表面有无特别不规范的地方或是凹凸严重的地方，一定要提前对这些材料进行处理。
- 3、启动设备电源，先运行30秒左右，观察设备是否正常。

- 4、数控切管机为全自动化设备，因此在使用前一定要将被锯切的工件、切削的角度等各项参数输入正确。
- 5、将需要被锯切的材料放入料架，启动设备，建议前几次的切削调为手动，观察切削的效果，待全部稳定确认没有问题后，调为全自动。