

三菱5U系列 PLC FX5U-64M

产品名称	三菱5U系列 PLC FX5U-64M
公司名称	中山市菱安达工控技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三菱 型号:FX5U-64M
公司地址	中山市西区富华道43号柏景台3幢13D
联系电话	0760-88615083 13640416465

产品详情

提供三菱5U系列 PLC FX5U-64M。 三、FX5U系列PLC的CPU单元型号

- FX5U-32MR/ES : 基本单元,内置16入/16出(继电器),AC电源
- FX5U-32MT/ES : 基本单元,内置16入/16出(晶体管漏型),AC电源
- FX5U-32MT/ESS : 基本单元,内置16入/16出(晶体管源型),AC电源
- FX5U-64MR/ES : 基本单元,内置32入/32出(继电器),AC电源
- FX5U-64MT/ES : 基本单元,内置32入/32出(晶体管漏型),AC电源
- FX5U-64MT/ESS : 基本单元,内置32入/32出(晶体管源型),AC电源
- FX5U-80MR/ES : 基本单元,内置40入/40出(继电器),AC电源
- FX5U-80MT/ES : 基本单元,内置40入/40出(晶体管漏型),AC电源
- FX5U-80MT/ESS : 基本单元,内置40入/40出(晶体管源型),AC电源
- FX5UC-32MT/D : 基本单元,内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源
- FX5UC-32MT/DSS : 基本单元,内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管源型),DC电源

四、FX5U输入/输出扩展模块

- 1、FX5U输入输出扩展模块
 - FX5-32ER/ES : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16点继电器输出、端子台连接
 - FX5-32ET/ES : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、端子台连接
 - FX5-32ET/ESS : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
 - FX5-C32ET/DS : 16点DC24V(漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、连接器连接
 - FX5-C32ET/DSS : 16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
- 2、FX5U输入扩展模块
 - * FX5-8EX/ES :8点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接
 - * FX5-16EX/ES:16点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接
 - FX5-C32EX/D : 32点DC24V(漏型)输入、连接器连接
 - FX5-C32EX/DS : 32点DC24V(源型/漏型)输入、连接器连接
- 3、FX5U输出扩展模块
 - * FX5-8EYR/ES : 8点继电器输出、端子台连接
 - * FX5-8EYT/ES : 8点晶体管(漏型)输出、端子台连接
 - * FX5-8EYT/ESS : 8点晶体管(源型)输出、端子台连接
 - * FX5-16EYR/ES : 16点继电器输出、端子台连接
 - * FX5-16EYT/ES : 16点晶体管(漏型)输出、端子台连接
 - * FX5-16EYT/ESS : 16点晶体管(源型)输出、端子台连接
 - FX5-C32EYT/D : 32点晶体管(漏型)输出、连接器连接
 - FX5-C32EYT/DSS : 32点晶体管(源型)输出、连接器连接

备注：FX5-C开头的只用于FX5UC系列、带*号的可用于FX5UC(必需用FX5-CNV-IFC)

五、FX5U模拟量输入输出模块 • FX5-4AD-

ADP：4通道输入、DC-10~10V(输入电阻1M)或DC-20~20mA(输入电阻250) • FX5-4DA-

ADP：4通道输出、DC-10~10V(外部电阻11k~1M)或DC-20~20mA(外部电阻0~500)

六、FX5U其它模块 • FX5-40SSC-S：简单的运动/定位模块，4轴(FX5UC连接时必用FX5-CNV-IFC) • FX5-232-BD：RS-232C通信板，只用于FX5U，最多连1台 •

FX5-232ADP：RS-232C通信接口，可用于FX5U、FX5UC，最大连2台 •

FX5-485-BD：RS-485通信板，只用于FX5U，最多连1台 •

FX5-485ADP：RS-485通信接口，可用于FX5U、FX5UC，最大连2台 •

FX5-1PSU-5V：FX5扩展电源模块，内部DC5V：1.2A 内部DC24V：0.3A