

FX5-CNV-BUS 三菱PLC总线转换模块

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | FX5-CNV-BUS 三菱PLC总线转换模块 |
| 公司名称 | 中山市菱安达工控技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:三菱 型号:FX5-CNV-BUS |
| 公司地址 | 中山市西区富华道43号柏景台3幢13D |
| 联系电话 | 0760-88615083 13640416465 |

产品详情

提供FX5-CNV-BUS 三菱PLC总线转换模块。FX5-CNV-BUS产品规格说明：

[输入输出占用点数] 8点 [适用CPU系列] FX5U CPU、FX5UC CPU(必须要FX5-CNV-IFC连接)

[额定电压(内部供电)] DC5V [消耗电流(内部供电)] 150mA [重量] 0.1kg 型号

规格说明 1、FX5 PLC FX5U-32MR/ES 内置16入/16出(继电器),AC电源

FX5U-32MT/ES 内置16入/16出(晶体管漏型),AC电源 FX5U-32MT/ESS

内置16入/16出(晶体管源型),AC电源 FX5U-64MR/ES 内置32入/32出(继电器),AC电源

FX5U-64MT/ES 内置32入/32出(晶体管漏型),AC电源 FX5U-64MT/ESS

内置32入/32出(晶体管源型),AC电源 FX5U-80MR/ES 内置40入/40出(继电器),AC电源

FX5U-80MT/ES 内置40入/40出(晶体管漏型),AC电源 FX5U-80MT/ESS

内置40入/40出(晶体管源型),AC电源 FX5UC-32MT/D 内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源

FX5UC-32MT/DSS 内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管源型),DC电源 2、FX5系列扩展单元

FX5-32ER/ES 16点DC24V(源型/漏型)输入、16点继电器输出 FX5-32ET/ES

16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(漏型)输出 FX5-32ET/ESS

16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出 FX5-C32ET/D

16点DC24V(漏型)输入、16晶体管(漏型)输出 FX5-C32ET/DSS

16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出 3、FX5系列输入模块 FX5-8EX/ES

8点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接 FX5-16EX/ES

16点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接 FX5-C32EX/D 32点DC24V(漏型)输入、连接器连接

FX5-C32EX/DS 32点DC24V(源型/漏型)输入、连接器连接 4、FX5系列输出模块

FX5-8EYR/ES 8点继电器输出、端子台连接 FX5-8EYT/ES 8点晶体管(漏型)输出、端子台连接

FX5-8EYT/ESS 8点晶体管(源型)输出、端子台连接 FX5-16EYR/ES 16点继电器输出、端子台连接

FX5-16EYT/ES 16点晶体管(漏型)输出、端子台连接 FX5-16EYT/ESS

16点晶体管(源型)输出、端子台连接 FX5-C32EYT/D 32点晶体管(漏型)输出、连接器连接

FX5-C32EYT/DSS 32点晶体管(源型)输出、连接器连接 5、FX5系列模块量模块

FX5-4AD-ADP 4通道输入、DC-10~10V或DC-20~20mA FX5-4DA-ADP

4通道输出、DC-10~10V或DC-20~20mA 6、FX5系列 其它功能模块 FX5-40SSC-S

简单的运动/定位模块, 4轴 FX5-232-BD RS-232C通信板 FX5-232ADP RS-232C通信接口

FX5-485-BD RS-485通信板 FX5-485ADP RS-485通信接口 FX5-1PSU-5V

FX5扩展电源模块 FX5-CNV-BUS 总线转换模块FX5(端子台)->FX3(端子台) FX5-CNV-IFC 连接器转换模块FX5(连接器)->FX3(端子台) FX5-CNV-BUSC 总线转换模块FX5(连接器)->FX3(端子台) FX5-422-BD-GOT RS-422通信用(GOT连接用)板

四、其它 1、FX5U系列PLC及FX5模块外形尺寸图 2、iQ-F系列FX5U内置功能

3、FX5U性能规格 4、FX5UC性能规格 5、FX5 PLC软元件点数分配