

山东重联济宁设备安装电气设备安装

产品名称	山东重联济宁设备安装电气设备安装
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:LN1153
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

大件设备搬运管理制度

- 1、兴达大件设备搬运起吊时，跟班队长和班长必须在现场协调指挥，确保安全无误。
- 2、我公司的起重工都是经过起重技术及安全培训，经考试合格方可持证上岗。
- 3、起重机械、工具等要按规定定期检验和试验，不合格的禁止使用。
- 4、在任何情况下，严禁用人体重量来平衡被吊运的重物，不得站在被起吊重物上起吊；进行起吊作业时，不准站在重物下面作业，严禁用手直接校正已张紧的吊绳。
- 5、根据物体重量、体积、形状，合理选择吊运方式。
- 6、熟悉作业环境、吊运安全措施及相关外围环境的情况，清理干净工作现场的杂物。
- 7、大件设备搬运起吊前，由施工负责人对起吊操作人员、监护等有关人员交待确定工作内容、时间和联系信号。
- 8、大件设备搬运起吊时，全体参加作业人员必须认真学习作业的内容、程序、分工及安全技术措施，并实名签字。
- 9、大件设备起吊时，将起吊绳逐渐张紧，使物体微离地面，进行试吊。起吊物体应平衡，捆绑无松动，吊运工具、机械应正常无异响。如有异常应立即停止吊运，将物体放回地面进行处理。
- 10、试吊1-2次，确认可靠后再正式起吊，将物体吊至指定位置卸下，卸下吊运物体时要垫好衬物，放置平稳，然后拆除绳索、吊具。

搬运设备中所必须注意到的安全问题

首先就是人身安全。设备搬运，有时候是需要人力才能够做得到，因此搬运时需时时注意搬运人员的安全。搬运设备的重量要知道。不能一个两个人搬运设备的时候，低估了设备重量，一旦搬运的时候承受不住，就可能砸伤工作人员。一些大型设备，可以是使用一些搬运机器搬运。同时呢，在思想上要教育搬运人员的安全意识。

其次就是设备安全。搬运的时候，如果一些小细节没有注意到，给设备带来一些损伤，就很可能给设备带来无法弥补的损失。因此要求嘉兴设备搬运的时候，一些设备的包装要注意到安全防护;搬运上车辆要注意到设备的固定;运输时要注意到速度，不能让设备磕碰;工作人员搬运的时候，不要损坏一些电路设施，例如电线等。

如何选择起重机配件钢丝绳

从卷轴或钢丝绳卷上抽出钢丝绳时应防止其打环、扭结、弯折或黏上杂物。截断钢丝绳应在断位两侧用细钢丝扎结牢固，以防堵截后绳股疏松。平安检查,绳端部位检查应留意：从固接端引出的那段钢丝绳疲惫断丝或侵蚀极其危险；固定装置是否变形或磨损、绳端绳箍是否有裂纹及绳箍与钢丝绳之间是否滑动。

绳端内及其可拆卸的楔形接头、绳夹、压板等有否断丝与侵蚀；编制环状插口式绳头尾部是否有凸起的钢丝伤手。更换钢丝绳时。检查周期起重机驾驶员逐日都要对钢丝绳全部可见部位作全面检查,二手推土机，观察其是否有损坏与变形，并每月进行一次安全检查。钢丝绳与机器某部位发生摩擦时，应在接触部位加保护措施；捆绑绳与吊载物棱角接触时，应在棱角处加垫木或铜板等，以防钢丝被割伤。