

兔饲料颗粒机家用饲料颗粒机小型饲料颗粒机

产品名称	兔饲料颗粒机家用饲料颗粒机小型饲料颗粒机
公司名称	河南希德利机械设备有限公司
价格	7.00/台
规格参数	品牌:希德利 型号:KL-125A 重量:30
公司地址	河南省郑州市荥阳市塔山路与站南路交叉口
联系电话	0371-80598668 15713819313

产品详情

大型饲料颗粒机牛饲料颗粒机的使用说明

牛饲料颗粒机是专为农村饲养专业户及小型饲养场、养兔场设计的中小型颗粒饲料加工设备。且能够加工草业、秸秆颗粒以及无机肥颗粒。

家用饲料颗粒机牛饲料颗粒机的使用说明：

1，新机器的磨合

取10-20斤已混合好的粉饲料，加入5%-10食用油调匀，并用手搓开油块，先加入饲料，启动机器后用扳手调整压辊螺栓，待正常出料为止。带油的饲料在机器里面反复3-5次后，在逐渐加入干料（带油的饲料挤压完不能用来喂兔子。新机器磨合一遍后，以后不需再磨合）。

2，饲料的长度的调节。通过调节设在出料口边的切刀，调整颗粒的长短。

3，加工的颗粒相对较高的温度应放置在通风良好的地方，冷却至室温可存储套袋。

4、注意事项

1、新机器第一次使用，必需磨合否则无法正常使用。

2、KL120型的照明用电电源，电源线用不低于4平方米的铜线，仪表使用5-10A。

3、牛饲料颗粒机工作时，不要用手伸进喂料口，如果有需要，可以用木棍帮助喂料。

- 4、机器开启前，须先少加点料，再开机。关机时机器里面要留少许饲料，防止机器的压辊与模板接触空转。
- 5、机器工作中如出现卡住现象，应立即停机，将压辊压紧至螺栓松平后，再重新启动机器。
- 6、每次工作完毕，必须将调整压辊螺栓松开。
- 7、机器使用一定的时间或压出一定数量的颗粒后，若造出的颗粒料成碎末或颗粒不实，应把磨盘上面翻到下面混合饲料内加2%-4%的水。
- 8、经常检查皮带松紧度，防止出现机器产量低，皮带打滑等。
- 9、颗粒机在第一次使用时要低负荷工作40小时左右，然后更换变速箱里的齿轮油。以后要100小时定期更换，所有的轴承都要定期加注润滑油脂。

河南希德利机械设备有限公司

联系方式：

QQ：157 1381 9313

电话：157 1381 9313 17181500242

固话：0371-85098668

网址：www.zzghjx.cn

淘宝：<https://shop119531402.taobao.com/>