

搅拌机,洪宾厂,强制式混凝土搅拌机

产品名称	搅拌机,洪宾厂,强制式混凝土搅拌机
公司名称	郑州市洪宾机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:洪宾机械 型号:JJ1066
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡李克寨
联系电话	13513899801

产品详情

小型混凝土搅拌站的生产厂家

在众多混凝土搅拌站生产厂家基地里，想要去找一个合适的小型搅拌站厂家是非常不容易的，在小型的混凝土搅拌生产厂家里洪宾建机所生产的混凝土搅拌站价格优惠，产品质量过关，售后做得好。

洪宾建机地处中原腹地——郑州，东有古都开封，西有名城洛阳，南有古刹少林，北有黄河，地理位置优越，交通十分便利。

洪宾建机生产的主要产品有：WBZ系列混凝土拌和站，液压系列混凝土运输罐，JS系列双卧轴强制式搅拌机，JDC350单卧轴强制式搅拌机，JM系列大吨位卷扬机、JK——D系列电控快速卷扬机、LSY系列螺旋输送机，爬梯型搅拌机等产品，深受广大用户好评，畅销全国各地。

一流的质量，优质的服务，是洪宾建机始终如一的宗旨，洪宾建机信守合同，实行三包，代办托运、价格合理，热忱欢迎广大新老客户光临洽谈选购。

混凝土搅拌站中的水泥仓在安装过程注意事项

(1) 混凝土搅拌站中的水泥仓的地螺旋栓向基础预留坑浇注，在调整水泥仓支架中心线与基础中心线重合的同时，调整上面四法兰在同一水平面上（测量方法：经纬仪或直径8-10的透明塑料软管加彩色水测量法），即可进行混凝土浇注。预留坑浇注用混凝土的牌号应比基础所用混凝土高一级，在冬季施工中，为缩短工期，所用混凝土应加早强防冻剂。待基础混凝土凝固5-7天后，方可安装水泥仓体，水泥仓体安装时，需用经纬仪对水泥仓体进行垂直度测量，垂直度为高度的千分之一。为缩短工期，基础设施中，也可用预埋件代替地脚螺栓固定水泥仓或搅拌机。

(2) 混凝土搅拌站中的搅拌主机的安装：将搅拌机底盘下平面适当垫高，用铰链将支腿与主机连接好，

安装好水泥秤，水秤，外加剂秤之后，即可起吊，测量并调整主机底盘，使之处于水平状态，各支腿中心线与基础中心线重合后即可将地脚螺栓浇注于预留坑内（或进行底座与预留埋件的焊接）。

（3）混凝土搅拌站其它部分的安装：混凝土搅拌站中的主机及水泥仓安装结束后，即可安装螺旋输送机，起吊前，检查各润滑点加注油液和油脂，要进行空车运转试验，发现问题及时解决，配料机部分的安装，按基础图的要求就位，小型配料机摆放于坚实的基础墩平面上即可，大型配料机要求浇注地脚螺栓，各机械部分安装结束后，检查各种设备的所有润滑点加注了润滑油（东北地区冬季须更换适合低温条件的润滑油）或润滑脂，即可按说明书及电气原理图的要求接线和进行空车运转试验。

用户要怎样选择混凝土搅拌机

洪宾公司最近在出售混凝土搅拌机时发现并不是每一个客户都了解混凝土搅拌机，有不少的客户只是了解混凝土搅拌机是用来搅拌混凝土的，更不了解怎么选择混凝土搅拌机，现在我们就给大家讲解一下。

客户在购买混凝土搅拌机时，首先要了解自己需要什么样型号的搅拌机，怎样知道自己需要什么样型号的搅拌机呢？客户就需要先预算一下自己的工程一个小时需要用多少立方的混凝土，或者一天需要多少立方的混凝土，一天需要工作多长时间，然后客户在了解搅拌机的生产效率，就可以明白自己到底需要什么型号的混凝土搅拌机了，客户还可以直接打我们公司的电话，我们公司的员工会很详细帮您讲解。

当客户了解自己需要什么型号的混凝土搅拌机时，就要选择厂家了，选择厂家时客户最关心的就是这个厂家机器的质量，想要了解厂家机器质量好的办法就是直接到厂家对机器进行检查，检查时进行试运转，如果没有办法去厂家可以看看附近有没有厂家的机器，可以进行询问。当然客户还需要了解厂家的服务情况，质保情况，购买时要与厂家签订合法的合同。