



环模式，使外部空气导入，并将空调风量的开关调至MAX.

3. 请将附属的导管紧紧接入喷嘴，请注意当按下阀门时，确保接口处无气体漏出。
4. 试找出空调进气口吸力MAX的位置（可用手或废报纸测试并找出进风口MAX吸力处，根据车种的不同位置也有所不同）。A在司机位处，充分摇匀后，请将导管口往副驾驶位的方向超如较深的位置。B.在副驾驶位处，充分摇匀后，请将导管口插入较浅的位置。无论哪种情况下，都请在空调进气口吸力MAX的位置插入导管。
5. 按下喷嘴按钮，往右旋转至无法再转动的位置后强力泡沫将自动喷出。当要取出软管时，请将喷嘴按钮往左旋转恢复至原来的位置。
6. 充分注入空调清洗剂后（约需2分钟），在等风扇转动10-15分钟后，将空调的开关跳到OFF位置，关掉引擎，约10分钟后有废液在排出口流出。

?????450mL/?

?????24?/?

??????5?

?????

1????????????????

2????????????????

3????????????????

4????????????????15????????