

交警排查用全自动阻车器供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 交警排查用全自动阻车器供应 |
| 公司名称 | 山东尖盾安防器材有限公司商务一部 |
| 价格 | 1.00/箱 |
| 规格参数 | 品牌:JD 型号:JD |
| 公司地址 | 菏泽市开发区中华路86号 |
| 联系电话 | 0530-5902988 18353009003 |

产品详情

全自动阻车路障+全自动阻车钉+全自动破胎器

【全自动阻车路障】

www.sdjdaf.com 咨询电话/微信：18353009003，QQ:2519453421

全自动路障 全自动爆胎器 全自动路障 全自动阻车钉
全自动遥控路障，全自动阻车路障，全自动阻车钉，全自动破胎器

--、概述：

WD-LZ-W6型遥控自动/手动两用便携式阻车钉是我公司研究国内外最新阻车技术，研制开发的新一代路障，采用了机电一体遥控装置，重量轻，携带方便，操作简便，安全可靠，可随时设卡，流动布防，不影响正常道路畅通，是公安、武警、治安等执法部门，需要设卡拦截疑犯车辆时不可缺少的先进装备。路障主体采用高强度合金铝，刺钉采用合金钢，外壳采用ABS工程塑料，电源采用新型锂离子电池，保证了路障的使用时间和优越的电气性能。

执行标准：性能符合中华人民共和国公共安全行业《GA/T421-2003穿刺放气式路障》标准，具有公安部特种警装备质量监督检测中心检验报告。

二、主要技术参数:

- 1、路障有效长度：7m(2-7m可调)
- 2、放气钢钉有效长度：35mm

- 3、放气钢钉有效间距：75mm
- 4、展开（回收）速度：1m/s (1级路面)
- 5、承载重量： 20T
- 6、遥控距离： 50m
- 7、工作电压：10V-12V（带电压液晶显示）
- 8、电源容量：2500mA/h（锂电池带有过放电保护）
- 9、连续工作时间：连续收放操作 100次 待机时间 100小时
- 10、充电电源：220V 50Hz，充电时间：10-12h
- 11、车载充电器：12V，充电时间：8-10h
- 12、整机重量：8kg
- 13、箱体尺寸：555mm × 430mm × 83mm

三、工作环境：

- 1、环境温度：-30—60
- 2、下雨天（不浸水）的情况下能正常使用

四、使用说明：

- 1、装备箱轮面向下放到路面—牵引装置朝展开方向—打开两侧锁扣—打开牵引装置电源开关（红色键亮起为待机状态）。
- 2、拉出遥控器天线—按前进键（“A”上键），钉带展开至所需长度松开按键即停。
- 3、收拢时，按后退键（“B”下键）钉带收拢后松开按键即停。

（注：遥控设有延时功能，操作时掌握好提前量，否则会因强大惯性撞击箱体造成损坏）

- 4、收箱时将牵引装置与钉带箱接口处对应吻合，然后竖起箱体，按下两侧锁扣。
- 5、布设时请选择平整路面。
- 6、因机电故障不能遥控操作时，可手持牵引装置将钉带拉出，手动完成布设。

五、注意事项：（使用前请仔细阅读）

——由于车钉锋利，在操作、维护中注意避免受伤。

——布设时钉带附近须有专人值守，避免误伤行人、车辆。

——布防拦截中，严禁任何人员在被拦截车辆与钉带惯性方向25米范围内出现，避免因车辆破胎后

失控等原因造成人员伤害。

——装备长期闲置时，60天左右需要充电一次(液晶电压表低于9.5V)，使用后需及时关闭电源开关。

——严禁人为恶意重摔，重撞装备箱。

——本产品为机电产品，请在使用和存放中注意防水、防潮、防暴晒。

——当重新安放钉子时，请务必先将O型橡胶圈套置钉轴（钉底座）顶座，否则钉子会容易脱落。

六、一般故障的判断与维护

1、如出现遥控故障时，请按以下步骤检查：

——检查遥控器电源是否正常（是否需要更换遥控器的电池）。

——检查装备箱电源是否正常（锂电池正常充电一次，可连续遥控收放100次以上或连续待机100小时以上，如装备工作时效大幅下降时考虑更换新电池）。

——检查电路板是否正常（电源开启时，电路板指示灯是否示亮）。

2、如因钉带（铝条）变形造成不能正常收放时，请将变形铝条手工调整平直即可恢复正常。

3、产品为机电产品，严禁非专业人员自行拆卸。

山东尖盾安防器材有限公司供应

：手动式阻车路障，全自动阻车路障，C820阻车路障，C830阻车路障，便携式阻车路障，减速带式阻车路障，咨询电话/微信：18353009003，QQ:2519453421，网址：www.sjdaf.com