

电脑花样机如何打版

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电脑花样机如何打版 |
| 公司名称 | 东莞市寮步顺风电脑针车行 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:顺风 型号:sf-三菱e款2516 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇寮步社区寮城西路58号 |
| 联系电话 | 0769-83260020 13580881330 |

产品详情

sf-三菱e款2516电脑花样机如何打版（液晶触摸屏）

电脑花样机特点：该机器为触摸屏操作盘，性能稳定，采用中文控制系统，屏幕内可显示缝制图案，使操作更简易方便，缝制线迹美观，特别适用于真皮制品，中厚料缝制效果更佳。

电脑花样机用途：特别适用于与箱包，手袋，制鞋等行业缝制商标，耳仔，魔术贴，鞋面以及用于固缝，装饰缝和高难度特殊线迹

电脑花样机规格 缝制范围：250mm*160mm

最高缝速：2300rpm 马达：550w 旋梭：2倍大容量全旋梭

顺风电脑花样机厂家【www.sfdnzc.com】

工厂有1000平方米的仓库，至少100台的针车库存，确定订单后马上发货。主营电脑车、电脑花样机、电脑针车、电脑花样机配件，电控箱，打版器，三菱电脑车控制系统、花样机机箱等产品都欢迎致电13580881330王r。 电脑花样机、电脑车、电脑针车如何打版

第一步：按着“输入选择”不放，并同时开机，直至屏幕上出现英文字幕时，放手；第二步：按“空送”键，然后使用上下左右方向键，将针移动至起针点，按“实行结束”键；第三步：按“普通缝制”键，此时会出现“P=? ”（P是指针距）按数字键设定针距大小；第四步：按“上下左右”方向键，根据你所给图样走（直线是两个端点，曲线端点越多越精确），直至走完花样，按“实行结束”键；第五步：按“剪线”后，如果存入花样按“写入”键，此时出现“NO=? ”（是指图案号），可以选择数字设置图案号，然后按“实行结束”键即完成了一个花样的打版。只要打好版，制作好一个模板，接下来要车缝同样花样，无论多少数量，花样和位置都会一模一样。