

# HAWE哈威LHK型平衡阀

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HAWE哈威LHK型平衡阀                  |
| 公司名称 | 北京市中兴利得科技有限公司                  |
| 价格   | 1000.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:HAWE<br>型号:LHK40F-11CPV-350 |
| 公司地址 | 北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室     |
| 联系电话 | 010-80255281 18911854566       |

## 产品详情

### [HAWE哈威LHK型平衡阀](#)

LHK型平衡阀具有液压开启功能。可以用于各种回转、卷扬或伸缩运动中，特别适合于震动频率较低的设备中。

#### 技术数据：

名称：平衡阀，液控开启，具有旁通单向阀

结构形式：压力阀类（平衡阀）-- 截止式锥球或锥阀；旁通单向阀--板式截止阀

安装位置：任意

接口：所有连接油口可承受全工作压力

压力调节：无论在调节或变更设定压力时，都必须使用压力表

压力介质：按照D51524液压油，也可使用 HEPG型合成介质和HEES（合成酯）

环境温度：约 -40 .... + 80 ，油温： -25 .... +80 （注意粘度范围）

常用型号 LHK40F-11CPV-350 LHK 40 G-11 PV-240

LHK22G-21-220/220

LHK22G-21-180/180

LHK 33 G-21-280/280 LHK44G-21-200/200

HAWE柱塞泵系列：FP12，HC12，HC14，HC24，HC22，HC26，HC34，HC32，HC44，HC48，HC42，HC46，HCW，HCG，MP14，MP12，MP24，MP22，MP34，MP44，MP54，MPN34，MPN44，MPN54，MOW，MPNW，HK33，HK24，HK34，HK43，HK44，HKF44，HKF48，HKL34，HKL32，HKL38，HKLW34，HKLW32，R，RG，Z，RZ，LP80，LP125，LP160。

HAWE手动泵系列：H16，H20，H25，HD13，HD20，HD30，HE4，DH40，DH45。

HAWE换向阀系列：SG0，SG1，SG2，SG3，SG5，SP，SKP，SKH，SW1，SW2，SWP1，NSWP2，S  
WR1，SWS2，SWL2，HSR，HSF，HSL3，HSL4，DL1，DL4，DL2，DL3，PSL，PSV，NSMD2，VB01，  
VB11，VB21，VB31，VB41，WH1，WH2，WH3，WH4，WN1，BWH1，BWH2，BWH3，BWH4，B  
WN1，VZP1，BVZP1，EM11D，EM21D，EM11V，EM21V，EM31V，EM41V，EMP21V，EMP31V，E  
M11S，EM21S，EM31S，EM41S，EMP21S，EMP31S，BVG1，BVG3，BVE3，BVP1，BVP3，NBVP16，  
HSV21，HSV22，HSV41，HSV61，HSV71，HZV21，HSN，HST2，HST3，CR4M，CR4H，CR5M，H  
MB2，HMB33，HMC2，HMC3，HMC33，HMT3，HMT34，HMK33，HMK34，HMS4，HMF4，HMR  
4，HSW2，SWR1SE，SWR2SE，VH1，VH2，VHR1，VHR2，VHP1，DA2，DA2B，DA3，EA2  
，EA2B，EA3。

HAWE 压力控制阀系列：MV，MVS，MVCS，MVE，DMV，MVP，SV，CMV，CSV，CMVZ，CSVZ  
，DV，DVE，DF，AS，AE，VR1，VR2，VR3，VR4，PMV4，PMV5，PMV6，PMV8，PMVP4，P  
MVP5，PMVP6，PMVP8，PDV，ADC1，AM1，ADM1，ADM2，ADM3，ADME1，VDM，CDK3，D  
K，DZ，PM1，PMZ1，PM11，PM12，PDM11，PDM21，PDM22，PDMP11，PDMP22，CNE2，CNE21  
，CNE22，CNE23，NE20，NE70，NE80，LV10，LV20，ALZ3G，ALZ4G，ALZ5G，ALZ4P，ALZ5P，D  
SV2-1，DSV2-2，DSV2-3，CDSV1，DSVP2-1，LHK22，LHK33，LHK44，LHDV33，LHT2，LHT3，LH  
T5。

HAWE流量控制阀系列：SF，SD，SK，SU，SB0，SB1，SB2，SB3，SB4，SB5，SQ1，SQ2，SQ3，SJ0，S  
E2-3，SE2-4，SE3-3，SE3-4，SHE2-2，SHE2-3，SHE3-2，SHE3-3，SHE3-4，SHE3-5，TQ2，TQ3P，TQ  
4P，TQ5P，TV3P，EB0，EB1，EB2，EB3，EB4，BE0，BE1，BE2，BE3，BE4，BC1，BC2，BC3，Q20，  
Q30，Q40，Q50。