

有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备厂家设计安装

产品名称	有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备厂家设计安装
公司名称	济宁弘景环保有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:弘景 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长沟区
联系电话	18653715055

产品详情

有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备厂家设计安装

弘景牌186--537--15055有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备别名槽式发酵机、槽式翻堆机、堆肥发酵机、堆肥翻抛机。有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备适用于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯末等有机废弃物的发酵翻堆，有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾场、园艺场以及双孢菇种植场等发酵腐熟和去除水分作业。

有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备
采用地槽结构，可根据厂房结构设计一机多槽使用，具有操作简单、发酵周期短、发酵充分等特点。

弘景环保有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备公司可以根据客户需求，定制长为6米、8米、10米、12米以及6米以下的多种机型。欢迎新老客户订购！

有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备
的使用注意事项，有以下几点1、检查有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备翻堆物料有无砖头、石块、铁器、玻璃等杂物。检查路面是否平整，检查物料宽度是否超过行走轮胎的宽度。如果超过以上要求请清理好后再进行翻堆。

2、
将有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备开至将要翻堆的物料前，保证有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备的纵向中线与物料的纵向中线对齐，保证有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备

的横向中心线与物料的横向中线平行。

3、将有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备油门调制待速状态，将翻堆机的滚筒降至最低点距地3cm，将液压离合器开关打开，然后将油门调到最大，然后挂前进档，低速一档进行翻堆。

4、在翻堆过程中，不能停车而且在有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备过程中，翻堆机前后严禁站人。

5、翻堆结束时，将液压离合器的开关关上，将滚筒升至最高点，将有机肥槽式翻抛机粪便堆肥新设备油门调到正常状态行走。