

# 厂家直销母猪限位栏产床保育栏育肥栏整体热镀锌产床

产品名称	厂家直销母猪限位栏产床保育栏育肥栏整体热镀锌产床
公司名称	泊头市福宇养猪设备有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	
公司地址	河北泊头市104国道
联系电话	13785770899

## 产品详情

### 泊头福临养猪设备厂----产床安装说明书

1用螺丝把产床的六条腿和边框固定好（边框包括前后4根1.8米的花梁和两根2.1米竖梁以及中间一根2.1米竖梁），但是不要拧太紧，以方便调整。

2床底竖梁之间的间距顺序依次是：50cm、60cm、70 cm、70cm、60 cm、50cm（在花梁的第1个眼放第一根竖梁、在花梁的第6个眼放第二根竖梁、在花梁的第12个眼放第三根竖梁、在花梁的第19个眼放第四根竖梁、在花梁的第27个眼放第五根竖梁、在花梁的第33个眼放第六根竖梁、在花梁的第38个眼放第七根竖梁），螺丝不要拧太紧，以方便调整

3腿杠梁固定好之后，在安装漏粉地板（横向漏粉地板共有3行，先安装两边漏粉地板，中间先不要安装，等安装好，固定好，产床上架，在放中间的漏粉地板）

4产床上架安装：A安装2.1米长围栏、前后两个小门与围栏用铁棍链接。B.大猪位上架和底部用螺丝与花梁链接，前门后门与大猪位上架两边链接，然后在用铁棍与上架其它部位链接，大猪食槽按在前门上。C.2个1.4米长围栏安装在产床中间，用铁棍与大猪位上架两边相连。D.（1.8以上管壁用‘U’型卡，大猪位上面的主架用‘U’型卡夹与井子拉架链接）（1.6管壁用钩子螺丝，大猪位上面的主架用钩子螺丝与63cm短拉杆链接）E.小猪食槽安装在塑料漏粉地板上

5保温箱放在产床的中间，保温箱两边用2.1米长拉杆固定好，保温箱里面放电热板。

6最后一步是检查一下，把所有的螺丝拧紧，固定好。整个产床安装完毕。

7.安装过程当中，如有不明白的地方，可以直接电话咨询泊头福林养猪设备厂，我厂有专业的安装师傅给你讲解安装的全过程。咨询电话是：13785770899