

供应20KW太阳能逆变器厂家-192V单相逆变器

产品名称	供应20KW太阳能逆变器厂家-192V单相逆变器
公司名称	深圳市粤兴电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:粤兴 型号:YX-20KW-192T 功率:20KW
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头桥南工业园
联系电话	0755-23024697 13544082630

产品详情

YX-20KW光伏逆变器厂家|20KW太阳能逆变器-20KW光伏逆变控制一体机，粤兴电力生产192V单相光伏逆变器、22KW太阳能离网逆变器、25KW三相光伏逆变器|单相20KW太阳能发电系统-详情请致电135-4408-2630 李工

一：产品原理

工作状态：

A、交流主供

- 1、交流输入、直流输入都正常时，由交流输入通过静态开关1向负载提供电源（即交流旁路供电）。
- 2、当交流输入异常，电池输入正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；交流输入恢复后转为交流旁路供电。

B、直流主供

- 1、交流输入、直流输入都正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；
- 2、当直流输入异常，交流输入正常时，由交流输入通过静态开关1向负载提供电源（即交流旁路供电）。

。

直流输入恢复后又将转为直流逆变供电。

二：产品简介

粤兴电力生产的太阳能逆变器控制器一体机是纯正弦波智能型逆变电源。太阳能电池板通过逆控一体机内部的太阳能控制器给电池组充电,同时将蓄电池的DC12V/DC24V/DC48V/DC96V/DC110V/DC220V/DC384V/DC480V/(定制直流电压)的直流电通过太阳能逆变电源变成AC110V/AC220V/AC380V的正弦波交流电,供用户负载使用。本系列一体机接线方便,一键式使用操作。高可靠性受到广大太阳能用户的肯定。

适用于DC12V/DC24V/DC48V/DC96V/DC110V/DC220V/DC384V/DC480V的太阳能发电系统;

三：产品维护与保养

为了保证逆变电源连续正常运行,要求经常进行维护和保养。

5.1.1 逆变电源的安装和存放应尽量避免避开高腐蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境,特别应避免金属物质落入箱体内部。

5.1.2 定期检查连接线是否老化,电缆连接点是否紧固、安全。

5.1.3 定期清洁冷却风扇并检查风扇是否正常。

5.1.4 打开箱体维护前,应当彻底切断电源,并停机10分钟或更长时间,待电容器放电完毕后方可进行(机器内有大容量的电容器,放电须一定的时间),拆卸时注意不要损坏部件及元器件,注意接线的次序。具体维护保养要求:

清洁箱体内的灰尘和杂物

检查箱体各端子、螺钉是否紧固

检查箱体内部有无出现过热后留下的痕迹以及损坏的器件

检查箱体内的电线是否老化

5.1.5 打开箱体维护过的逆变电源,在重新投入使用前,应当进行试运行(参考本手册第3.5条),以保证逆变电源的可靠供电。

包装:高档木箱打包

售后服务:公司郑重承诺:凡属产品质量问题,自发货之日起,贰年之内保修,终身成本维护。