

FP-68G壁挂式风机盘管

产品名称	FP-68G壁挂式风机盘管
公司名称	武城县华盛空调设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:华盛 型号:FP-68G 风量:680
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	0534-2182868 18253451166

产品详情

风机盘管厂家

壁挂式[风机盘管](#)是风机盘管中的一个类型，风机盘管按样式分类包含卧式暗装风机盘管，卧式明装风机盘管，立式暗装风机盘管，[立式明装风机盘管](#)，壁挂式风机盘管，[立柜式风机盘管](#)和卡式风机盘管。

功能特点

- 1、结构精致、外形美观，产品结构合理，特选吸音[保温材料](#)，防火保温
- 2、设计佳体积小、占地少、重量轻、强度好，可方便地布置在任何地方。
- 3、效率高，盘管采用优质无缝[紫铜管](#)与铝质[百叶窗](#)型散热翅片，经机械[胀管](#)确保翅片与铜管接触紧密，发挥最佳传热效果，产品出厂前严格检验，并经100%的加压试漏（试漏压力20kg/cm²），故障极少，保证产品的品质和性能。
- 4、[水头损失](#)少，集水头采用黄铜锻造而成，

使水流分布均匀顺畅，出水口充旋钮式[排气阀](#)，能方便地排出机内的空气。

5、用电省、噪音低、寿命长

，采用新技术研制生产的专用风机电机，轴经[调质](#)与硬铬特殊处理，使轴永不变形、不生锈，铜质之[含油轴承](#)、能自动润滑，转动时无噪声，[输入功率](#)低，配置镀锌叶轮，经[动平衡](#)调整，具有美观、送风效果好、噪声低等特点，使用寿命长达45.000小时以上。

6、铝合金金属贯流[风轮](#)，寿命长-针对壁挂式机组冬天取暖，风轮易变形等缺点，与科研单位合作，开发出了能在高温下运行的铝合金金属贯流风叶，从而解决了该机组在冬天取暖的难题，延长了使用寿命。

7、控制简单，功能齐全-

壁挂式机组均采用微电脑程序控制。红外[无线遥控](#)，全功能一触即发，具有[定时开关](#)，温度设定，三档风速（高-中-低）自动调节，风向自动变换等功能。亦可选择[温度控制开关](#)，按你设计的房间温度，自动开启与关闭，给你带来清静舒适的工作和生产环境。

8、安装方便、保养容易，为配合现场施工的需要，只要卸下风车固定板及出风口法兰互换位置其接管方向可立即转变，此项特殊设计使安装省时省力，非常方便。产品采用[全面质量管理](#)的生产体制，出厂前经严格的测试与检测，特别是配有[冷凝水盘](#)及排水装置，维修简便。

9、冷气能力，采暖能力等性能参数均在以下条件测得：

制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃。温差5℃，

采暖能力测定条件：干球21℃，进水温度60℃

风量测定条件：出风口静压为0。

壁挂式风机盘管性能优点

1、优美的外观设计

与国际流行款式同步的外观设计，美观大方。

2、卓越的换热效果

[换热器](#)采用无缝纯铜管串套高效双向铝翅片胀一体，热传导效率高，冷热交换充分。

3、超静音设计

电机采用无油[滚动轴承](#)，配合新型离心风轮和低噪声风道，运转平稳，宁静。

4、配不新型遥控手机

无论是壁挂式、立柜式、暗装式、均可配备超薄型触摸式遥控手机，在距离主机7米，[立体角](#)30°范围内均能操作自如，得心应手。

安装

1、使用本机符合额定AC220V ± 10%50Hz的电源，牢固接地，并安装相应合适的[漏电断路器](#)。

2、空调的安装位置应选择在进出风口气流不受阻碍，便于连接管道涌出室外，以及使空调吹出的冷气流到室内每个角落。

3、在室内安装时，暗装式的左右和后部或顶部应留出必要的安装和维修空间

4、暗装式安装后先用手转动风机叶轮无机械摩擦声，装好风口，方可接通电源开机。

- 5、挂壁机安装时必须配套相应的电磁阀，为防止[冷凝水](#)沿漏。

- 6、空调即有立柜式、挂壁式和暗装式，选用“左出水”、“右出水”、“后出水”可根据用户需要。机内进水管接头采用[标准螺纹](#)，为方便用户安装，本公司可提供各种规格的密封软管。

- 7、空调器安装时，进出水端管道应安装有阀门，以便调节水流量及检修能切断水源。进水管应安装过滤器，以便管内保持清洁，管道应予保温，以避免产生凝水沿漏。

- 8、立柜式安装在水平地面上，挂壁机挂壁板靠固定在墙壁上（至少能承受50公斤的重量）应使平面保持同平面内或使[泄水管](#)侧稍低与另一侧，以利冷凝水外流，切不可相反倒坡；以确保泄水畅通。

- 9、暗装式空调塑料泄水管不得低于700mm，冬季热水温度不高于65℃，要求供给清洁且软化水质干净。

- 10、安装结束后应通电进行漏电测试。

- 11、系统安装结束，需先冲洗管道（脱开空调，另用管道短接）。

- 12、使用时应先开启[放气阀](#)，立柜式放气阀固定在顶部，挂壁机放气阀固定在左侧，暗装式、立式明装放气阀固定在集水头一侧将管道内空气排除，看见水流出，便可将放气阀关闭。

- 13、如客户特殊要求立柜式、挂壁式机内有一根70cm黑线是连接电磁阀专用的连线、连接电磁阀时，应用绝缘包布扎紧牢固，确保绝缘。立柜式、挂壁式每使用三个月左右清洗一次[过滤网](#)上的积尘，安装式应经常清洗，去除外积尘及水垢，以免影响换热器效果和通风量，清洗过滤网时切勿在曝光下晒或用有害化工腐蚀品清洗或火烤。

14、空调停止使用后，应使管路内充满水或采用其他方法以减小管道锈蚀，冬季必须采取防冻措施，以免管道冻类。

15、空调连接[软接头](#)

时，应注意与集水头间密封不能用力过猛。以防止铜管受损破裂造成漏水（切勿扭矩超过20NM）

16、空调遥控应避免激烈撞击，阳光下暴晒和靠近加热器或其他热源。应使遥控器保持清洁、干燥。

17、当空调在0 以下环境中不连续使用时，必须放尽换热器的积水，否则有可能冻裂换热器。

18、长期不用遥控器时请取出电池以免电池渗漏损坏机体。

19、暗装式空调安装应规范进行，凡使用不当引起的损坏公司概不负责。

安全

1.空调必须有安装维修专业人员按本说明书进行安装调试。

2、为防止发生意外，请安装与空调匹配的相应安全插座，并接好地线，确保接查牢固。

3、机内有[危险电压](#)控制部件，非合格专业人员请勿打开控制电器盒的前盖。

4、空调必须保持干燥，运输过程中请勿淋雨受潮，平时清洗时先切断电源。请勿用太湿的毛巾擦拭。

5、若有雷击或外出数天无人使用，请把空调插头拔下，当您将该空调电源切断时勿抽拉电线。而必须切断电源。

6、空调在正常运转时，切勿打开前面板，高速运转的离心风轮会危及你的安全。

7、使用过程中，如遇到无法解决时，请与经销商联系（或懂电器专业维修人员或与本公司联系，切勿擅

自打开控制电器盒。