

# 直销变压器绝缘护套,变电站绝缘防护罩-杭华电气

产品名称	直销变压器绝缘护套,变电站绝缘防护罩-杭华电气
公司名称	温州杭华电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:温州杭华电气 型号:变压器绝缘护套 颜色:红黄绿
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路14号
联系电话	0577-62751088 18815031206

## 产品详情

变压器绝缘护套一般固定在升高座的法兰上，升高座的里边大概能够放下保护和丈量用的内装式电流互感器。假如升高座从变压器上拆下来独自运输的话，有必要在变压器绝缘护套装置开端前把升高座装置上。

装置前，变压器绝缘护套应竖直地放在接近变压器的架子上，并进行检查。架子离变压器的间隔以便利吊起和放置变压器绝缘护套为准。吊起架子上的变压器绝缘护套之前，把均压罩固定在变压器绝缘护套的下端，仔细擦净下瓷套，将软牵引绳或绑绳穿过变压器绝缘护套和中间管，绳子的机械强度要足以能拽出引线的软电缆。

全自动变比测试仪把变压器绝缘护套装置到变压器上的办法如下:为了装置变压器绝缘护套，撤除油箱上的盖板，用螺母和止退螺母把导电杆衔接到绕组引线的软接线上。导电杆顶应插进瓷套的上端部相应的槽口里，为了避免损害瓷套，有必要沿其圆周小心肠、均匀地拧紧螺母。在实践中，也常常选用别的一些办法装置变压器绝缘护套，如先固定和密封带电杆的瓷管，然后经过侧面人孔把引线的软接线衔接到导电杆上。

相关产品：

[1.电力护套](#)

[2.电缆护套](#)

[3.避雷器护罩](#)

[4.电缆绝缘材料](#)

[5.变压器防护罩](#)

[6.线路绝缘护罩](#)

[7.导线绝缘护套](#)

[8.绝缘护罩厂家](#)

[9.浙江绝缘护套](#)

[10.母排绝缘防护盒](#)

[11.变压器绝缘护套](#)

[12.硅橡胶绝缘护罩](#)

[13.卡扣式绝缘护套管](#)

[14.电力护套厂家直销](#)

[15.变压器护具--杭华电气](#)

<http://www.cnhhdl.com/>

<http://www.cndhen.net/>