

250ZJIA103 中沃 中煤稀介泵

产品名称	250ZJIA103 中沃 中煤稀介泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:CX1522
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

渣浆泵开机顺序和注意事项 一、确认具备起车。

二、打开各个冷却水、水封水阀门，确认水封水、冷却水管道通畅。

三、按下启动按钮，然后逐渐打开出口阀门。 四、调节变频器到相应的频率。

五、根据工艺要求，调节泵池补加水到合适开度。

渣浆泵停车顺序 一、根据上下工序，确认具备停泵 二、停止变频器 三、停止电机

四、关闭泵池补加水阀门。

ZJ渣浆泵维护：

对于中开式托架的泵

叶轮与前护板的间隙应为0.75 ~ 1.00mm，一般出厂前已调好。若发现此间隙不符合要求，应进行调整；运转中发现问题也应停机调整。中开式托架的泵按下述方法调整：

松开托架盖压紧螺母；

松开轴承箱调整螺钉；

均匀拧紧轴承箱压紧螺母，使转子装配向泵头方向移动，边拧紧边盘车，直到盘不动为止。注意盘车的方向应按泵的工作转向。

用塞尺测量轴承箱法兰与托架端面的间隙 $=a$ ；此时，叶轮与前护板的间隙为0。

松开轴承箱压紧螺母；

均匀拧紧轴承箱调整螺钉，使转子装配向电机方向移动，用塞尺检查间隙，直到 $\delta = a + (0.75 \sim 1.00)$ mm 为止(大泵取大值),注意间隙应均匀一致；

拧紧轴承箱压紧螺母，使转子的轴向位置完全固定。

渣浆泵轴封：

渣浆泵的使用必需保证轴封水的供应，渣浆泵中有部分采用了机械密封，并严禁无水状态下运行。

但泵能否正常运转却和轴封密切相关。渣浆泵轴封的由来是旋转的泵轴和固定的泵体间的密封。轴封的作用主要是防止高压液体从泵中漏出和防止空气进入泵内。尽管轴封在泵中所占的位置并不大,不但在运转中需要经常维修,漏损很多被输送的液体,而且可能由于漏出的易燃、易爆和有毒液体引起火灾和中毒事故,后果不堪设想。因此,必需合理选用轴封结构才能保证渣浆泵的平安运行。

机械密封的渣浆泵在使用前就应当接通轴封水，避免因干磨而导致机械密封的烧毁。一般来说。而在停泵后还应至少保持3分钟以上的供水。