

化工泵_恒越水泵_化工泵氟塑料泵四氟

产品名称	化工泵_恒越水泵_化工泵氟塑料泵四氟
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:IR1823
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

使用范围: IH型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 , 需要时采用双端面密封冷却装置, 可输送介质温度为20 ~ +280 。广泛应用于化工、石油、制药、电力、食品、环保、冶炼、矿山造纸、油轮卸油、化纤合成等领域, 采用耐磨耐腐硬质合金的机械密封, 是国际承认和国家推荐的节能产品, 本公司密封尺寸符合ISO369标准。用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

拆卸:

由于采用了加长联轴器, 拆卸泵时, 不必拆卸进、出口管路, 泵体和电机, 只需拆下加长联轴器中的中间联轴器, 即可拆出转子部件, 进行维修、保养。

- 1、拆下泵体上的泄液管堵和悬架体上的放油管堵, 放净泵内液体和悬架体内的润滑油。(注: 如泵上还有另外附加管路亦应拆下)。
- 2、拆开泵体与中间支架的联结、并将中间支架、悬架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起退出。
- 3、拆下, 叶轮螺母、取下叶轮和键。
- 4、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和机械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对于泵盖等发生滑动, 然后再拆下机械密封端盖, 将机械密封连同轴套一起取下, 再将轴套和机械密封拆开。

如果密封采用填料, 则可从泵盖中直接拆下轴套, 再顺次拆下填料压盖, 填料和填料环等。

如果密封采用特殊结构, 应注意不同的拆卸方法。

- 5、拆下中间支架与悬架支架。
- 6、拆下泵联轴器和键。
- 7、拆下悬架体两端的防尘盘和轴承的前、后盖，再将轴连同轴承一起从悬架体内取下。
- 8、从泵轴上拆下轴承。

泵的结构特点：

泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。