

suco 0161-43814-1-001

产品名称	suco 0161-43814-1-001
公司名称	希而科工业控制设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区王桥路1034、1035号4层
联系电话	02120363076 18964582623

产品详情

希而科工业控制设备（上海）有限公司专注于进口德国欧洲工业控制设备，从原产区直接拿货，一手货源，优势价格！众多德国欧洲原厂与我司有着多年的坚定合作，十多年来，希而科坚持从德国原厂源头采购，保证一手正品货源，以最优势的价格，给中国用户带来最好的产品和服务！专业采购德国工控产品、仪表仪器和备品备件！

您唯一要做的只是告诉我们品牌和型号！

我们竭诚为您服务，让您以最低的价格，最快的速度拿到您需要的产品！所有产品保证百分百原装进口！

欢迎广大客户来电咨询：021-20363076.

优点：

1. 采购成本低，我司总部位于德国，源头采购，100%原装并享受德国本国企业的价格折扣
2. 国际物流成本低，德国总公司集中采购，法兰克福仓库拼单发货。（我们接受小订单、单件订单！）
3. 货期有保障，每周有航班到上海清关，货物全程保险
4. 不易寻找的欧盟小品牌，我们同样可以为您采购
5. 德国境内集中采购，国际货运拼单运输，货物全程保险，订单状态网上查
6. 上海仓库进行专业二次包装，网上公开投诉处理过程

销售经理：张飞

mp：189-6458-2623

tel：021-20363076

fax：021-20363176

qq：2850594288

zf@silkroad24.com

www.silkroad24.com

公司地址：上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢

代理：

ahlborn beck honsberg mankenberg proxitron

lambrecht hoentzsch aircom fsg klaschka kral

优势供应：

burster(布瑞斯特)传感器 mahle(玛勒)滤芯，过滤器

murr电源，模块，连接器 rexroth阀门，柱塞泵

schneider模块，开关 hawe(哈威)阀门，泵

kuebler编码器 sommer夹紧装置

pma温控器 bucher阀门，泵

moog阀门 dold开关

balluff(巴鲁夫) 接近开关, 光电开关, 位移传感器

heidenhain(海德汉) 编码器, 光栅尺

turck(图尔克) 接近开关, 总线模块

hydac(贺德克) 温度传感器, 滤芯

parker(派克) 阀门, 柱塞泵

siemens(西门子) 6dd 7ml

suco(苏克) 变送器

schmersal 开关

传感器 : pauly、pomini、internormen

编码器 : lika、huebner、fraba、I+b

电机 : bauer、baumuller、demag、watt、emod、vem

泵阀类 : ea、linde、janhs、gestra、brinkmann、knoll、denison、kracht、imavd、voith

其他 : beckhoff、pilz、schunk、vahle、hbm、siko、ifm、dopag、fibro、vogel、phoenix

控制模块、隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电容

流量开关、流量计、传感器、接近开关、编码器、光栅尺、读数头

绝缘检测仪、远程报警器、分析仪、数据采集器、温控仪

电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片

伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器

凡欧洲工控设备、仪器仪表及备品备件我们都能为您采购！我们需要的只是产品的品名及型号！

型号示例：

suco 1-1-80-652-002

suco 1-1-80 -652-002

suco 0159-430-14-1-001

suco g05a-c-09-00-417 24v 05

suco g07c-c-14-00-302

suco 1 1 80 652 002

suco 0180 45703 1 003

suco 0171-460-03-1-003

suco 1-1-70-621-007

suco 0169-419-03-1-011

suco 0169-420-03-1-015

suco 0184 45803-1-042

suco 0166-41303-1-051 set point at 30bar

suco 0166-401-03-2-003

suco 1-1-66-621-010

suco 0184-45703-1-003

suco 805801 2/5

suco 805801 3/5

suco 0166 408 043032

suco 0171-46002-1-002 oberer sp 90bar

suco 0166-40904-1-036 oberer sp 15bar

suco 0166-40701-1-025 oberer sp 5bar

suco 0171-46001-1-001 oberer sp 100bar

suco 0151 452 15 3 001

suco 0166 407 02 1 026

suco 0159-434-14-1-001

suco 0166 405 03 2 019

suco 0184-457-03-1-003

suco 0165-44914-1-001

suco 0161-43814-1-001

suco 0180 -45703-1-022

suco 0159-43414-1-001

suco 0171-46003-1-003

suco 0186-457-031-003

suco 0180-457-031-003

suco 0166-40702-1-026

suco 0184-45803-1-042

suco 0184-45903-3-009

suco 0184-45703-3-803

suco 0184-45703-3-003(set 0.5bar)

suco 0166-40701-1-025

suco 1-1-80-652- 002

suco 1.84458e+11

suco 0184-45703-3-003

suco 0184-45903-3-823

suco 0159-429-141-001

suco 0175-435-141-001

suco 0165 - 44914 - 3 - 001

suco 0165-44814-2-001

suco 0165-45114-1-001

suco 0161-43714-2-001

suco 0570-46914-1-001

suco 0159-433-141-001

suco 0180-46103-1-012

suco 0166-40704-1-028.

suco 0180-45803-2-006

suco 0150-45615-4-001

suco 805703

suco 1.5943e+11

suco 0162-43714-1-001 0.5-5bar

suco 0161-441-14-1-001

suco 0184-4 5803-1-042

suco 0184-458-031-042

suco 0184-457-031-003

suco 1.59433e+11

suco 1.59432e+11

suco 0620-50941-0-001

suco 0161-43714-1-001 (set point at 1.5bar)

suco 0180-45801-1-040 m10*1

suco 0159-42914-1-001 set.1.5mpa

suco 0159-42914-1-001 set.1.8mpa

suco 0159-42614-1-001 set.0.08mpa

suco 0159-43314-1-001 set.23mpa

suco 0159-42914-1-001 set.1.6mpa

suco 0186-45703-2-003(u62 865703)

suco 0180-45703-1- 022

suco 0180-45803-1-006

suco 0184-45703-1-003 0.3-1.5bar

suco 0194-46103-1-012

suco 0194-45803-1-042

suco 0166-40703-1-027.5bar

suco 0180-458-031-042

suco 0184-457-033-003

suco 0180-45703-1-023

suco 0180-45803-1-042

suco 0180-45802-1-041

suco 0180-45801-1-040

suco 0159 434 14 1 001

suco 0184 457 03 3 003

suco 0110-411-03-1-043

suco 0194-461-03-1-012

suco 0166-41503-1-059

suco 0720-40141-b-002

suco 0161-43714-1-001

suco 0159-42814-1-001

suco 0159-431-14-1-001

suco 0159-433-14-1-001

suco 0163-407-041-028

suco 0180-45703-1-003

suco 0166-408-03-1-031 (set 140kpa)

suco 0159-429-141-001 set16bar

suco 0159-433-141-001 set230bar

suco 1-1-66-621-003

suco 0166-41203-1-047

suco 0166-40404-1-016

suco 0166-407-131-007 set 4.3bar

suco 0166-409-021-034

suco 0166-414-033-055 ser 15bar

suco 0180-458-011-040

suco 0180-45703-1-101

suco 0110-41128-1-611

suco 0166-40804-1-032

suco 0110-41103-1-043

suco 0166-41204-1-048

suco 0166-40204-1-008 (dropping alarm 0.055mpa)

suco 0166-40504-1-020 (rising alarm 0.25mpa)

suco 0180-45703-2-003

suco 0165-44914-1-001 ; ptb 03;1103x

suco 0166-40902-1-034

suco 0180-45703-1-022 0.3-1.5bar

suco 0180-45703-1-023 0.3-1.5bar

suco 0180-457-031-101

suco 0167-409-01-1-025

suco 0184-457-031-003 set point 0.45bar

suco 1-1-80-652-002

suco 0186-458-03-1-006

suco 0184-46103-1-012

suco 0166-405-02-1-018

suco 0162-43614-1-001

suco ptb 02 atex 1103x 0165-44814-01-001

suco 0169-417-02-1-002

suco 0166-40203-3-007

suco 0141-46003-1-003

suco 0166-41504-1-060

suco 0180-45703-1-022

suco 0166-405-033-019 set5bar

suco 0163-41302-1-050 set20bar

suco 0166-413-031-051

suco 0171-460-031-003

suco 0159-43314-1-001

suco 0166-40503-1-019 set 6bar

suco 0166-407-021-026 set 2bar

suco 0159-42814-2-001 set: 6.5bar

suco 0184-45703-1-003 set point 0.5bar

suco 0180-45703-1-003 set point 0.3bar

suco 0166-41101-1-041 set point 16kg/cm2

suco 0166-40928-1-609

suco 661501 0166-41501-1-057

suco 660703 0166-40703-1-027

suco 660701 0166-40701-1-025

suco 0520-473-14-1-001

suco 0184-460-031-003

suco 0166-407-281-607

suco 0184-457-03-3-003

suco 0166-415-03-1-059

suco 0163-408-02-1-030

suco 0163-411-13-1-011

suco 0163-411-03-1-043

suco 0184-45703-1-042

suco 0170-458-031-042

suco 0166-407-131-007 set 5bar

suco 0166-407-131-007

suco 0166-415-023-058 set 30bar

suco 0169-420-131-004

suco 0170-459-031-009 set 38bar

suco 0166-407-023-026 set 3bar

suco 0180-458-03-1-042

suco 0169-417-033-003

suco 0163-414-033-055

suco 0184-461-01-1-01 set.90bar

suco 0166-405-031-019

suco 0720-25241-b-001

suco 0166-41103-1-043

suco 0161-44114-1-002 (100-400bar)

suco 0166-406-02-1-022

suco 0166-408-04-3-032

suco 0175-43514-1-001

suco 1.80458e+11

suco 0166-408-03-1-031

suco 1-1-66-621-010

suco 0180-45703-1-023 dc24/ac220v//0.8bar

suco 0159-42714-3-001

suco 0180-45703-1-023 0.3-1.5bar set 0.5bar

suco 0180-457-03-1-003 (rising alarm 0.8bar)

suco 0180-461-03-1-012 (rising alarm 80bar)

suco 0166-40501-1-017

suco 0166-415041-060

suco 0166-407041-028

suco 0180-45703-101

suco 0184 457 031003

suco 0184 459 031009

suco 0181-460-031-003 set 150bar

suco 0181-460-031-003 set 180bar

suco 0166-403-02-1-010

suco 0166-407-03-1-027

suco 0166-412-03-1-047

suco 1-1-70-621-007

suco 0164-411-41-1-011

suco 1.66408e+11

suco 0185 460 031 003

suco 0166-403-03-01-011

suco 0159-433-141-001 set:23mpa

suco 0159-429-141-001 set:1.8mpa

suco 0159-429-141-001 set:1.5mpa

suco 1.80458e+11

suco 0166-40704-1-028...

suco 1.59432e+11

suco 1.59429e+11

suco 1.66408e+11

suco 0162-439-141-001

suco 0159.430.14.1.001

suco 0184-458-03-1-042

suco 0180-458-033-006

suco 0190-457-03-1-003 0.8bar

suco 0167-407-12-1-020

suco 0180-458-01-1-040

suco 0169-417-03-1-003

suco 0166-411-02-1-042

suco 0161-44114-1-001 (100-400bar)

suco 0161-43814-1-001 (1-10bar)

suco 0166-407-02-1-026(including the protective cap)

suco 0184-45803-1-042.

suco 0184-45703-1-003.

suco 0159-433-131-001

suco 0159-429-131-001

suco 0180 458 031042

suco 0720-40241-b-001 4-20ma,0-400bar,g1/4

suco 0180 457 03 003

suco 0166-41601-1-061

suco 0169-42001-1-013

suco 0184 -45703-1-003

suco 0159-429-141-001 set.1.5mpa

suco 0159-433-141-001 set.23mpa

suco 0159-429-141-001 set.1.6mpa

suco 0159 -429-141-001

suco 0159 -433-141-001

suco 0166-407-02-1-026(including the protective cap)

suco 0166-40704-1-028..

suco 0184-45803-3-042

suco 0166-405-02-1-018(including the protective cap)

suco 0159-429-141-001 set.9bar

suco 0159-429-141-001 set.15bar

suco 0159-429-141-001 set.16bar

suco 0162-43714-1-001

suco 0166-413-01-3-049 set point at 35bar

suco 0161-44014-1-001

suco 0161-44114-1-001

suco 0161-43914-1-001

suco 0184-45803-03-042

suco 0570 469 14 1 001

suco 810 45803 a91

suco 0110407031027(need english technical data)

suco 661501

suco 660703

suco 660701

suco 0180.45703.3.100 0,4bar

suco 0166.4o5013.017/1

suco 0151.45215.3.001

suco 0180.45703.3.100 1bar

suco 0180.45901.1.007

suco 0180.461011.010/30

suco 180461011010/45

suco 0166.401013.001/05

suco 166.401.03.3.003

suco 0166.410013.037/15

suco 0180.46101.1.010/30

suco 0166405013017/4

suco 0166.405013.017/3

suco 0620-48003-0-001

suco 0814 459 03 009

suco 1-1-66-621-010

suco 420-010 g1/4 nc??400??30??kpa

suco 0166-40901-1-033/18e(18bar)

suco u11/716003

suco f17 100803

suco typ 0161-43814-1-001 1.0-10bar

suco 0159-429-141-001??set 1.8mpa??

suco 15.oe.661103

suco 0184-45703-1-003\0.3~1.5bar

suco 845703

suco v81 660403

suco 0165-44914-11001

suco 0166-409-02-1-034

suco 0184-457-03-1003

suco w82 0.7e 660304

suco 0159 433 14 1001 25-250bar

suco 0184-45903-1-009

suco 0159-43014-1-062

suco 2.0e 660703 b01

suco 0161 436 14 1 001

suco 0170461031012 g1/4

suco 01745921x306

suco 0184.457.03.1.003

suco 0720.161.41.b.001

suco w10s21-0456

suco typ :0159431141001 10-100bar

suco 5.19e+11

suco 0166-40803-1-031

suco 0185-46003-1-003

suco rot-509829

suco 0620-482-03-0-002,0-25mpa

suco 865703

suco 0136-45809-1-340

suco 0184-45703-1-003,0~0.5bar

suco 1.80e+11

suco 660501

suco 20.0e 661101 d41

suco 0159 428 14 1001

suco 0161 438 14 3001

suco see the picture

suco pressure switch 0110-41103-1-043 (switching points 1mpa)

suco type:0159 433 14 1 001 bereich 25-250bar

suco suco, 0166-407-02-1-026(including the protective cap)

suco suco 0166-405-02-1-018(including the protective cap)

suco 1.84e+11

suco 1.65e+11

suco 1.65e+11

suco nr.:845803

suco mod g04c-c-05-00-001

suco 0165??44914??1??001

suco 845803

suco c11,660402 0.8bar 1a

suco best-ny0610-48103-0-002 0-250bar

suco 0814 457 03 3 003 g1/4 0.5bar

suco 0720-101-41-b-001

suco 0520-47214-1-001

suco u62 865703 ,pressure switch

suco 0180-45703-1-022 0.3~1.5bar fall 0.5bar

suco membrandruckschalter 0184-45903-3-823-suco 249020

suco membrandruckschalter 0184-45703-3-803-suco 249020

suco 249020 membran-druckschalter 0184-45703-3-003-suco

suco 111201 12.oe

suco 101 w71 1/3 805703

suco 9062

suco 805703

suco 0620-48303-c-001 0-600bar

suco 0159 434 14 1 001 40-400pa,220v/24v??ip65

suco 0 16941903

suco 0 16941503

suco 0 16941103

suco pn: 805803 1/4" npt 042 n33

suco accepted js 23-7-98 k61 805803 include protective cap

suco 1.67e+11

suco 0166-40202-1-006

suco mod g05a-c-09-00-01

suco 0610-48103-0-002

suco 0610-48203-0-002

suco 0620-48141-0-001,0-100bar

suco 0620-48241-0-001,0-250bar

suco 0159-42914-1-001

suco 845703

suco 0166-405-02-1-018\m12*1.5

suco 9nn-k45-n4-c1a

suco 9nn-k5-4n-c1a

suco 8010-001-0387/hsp

suco 8010-001-0388/hsp

suco 8010-001-0389/hsp

suco 0166 401 03 2 003

suco g06c-c-14-12-217

suco g05a-c09-00-417-24v

suco 0170 459 03 1 009

suco 805703 and see the picture

suco 0720-40241-b-001??4-20ma,0-400bar,g1/4

suco 0570-46914-x-001

suco v51??691903

suco 0163-40101-1-001

suco 0520-47014-1-001

suco pb-s8cb-001

suco 0605-501-42-0-001

suco 0720-10141-b-001

suco 0720-10103-b-001

suco 705803

suco 705703

suco 0720-101-41-b-011

suco 1-6-00-652-017

suco 661602 s51

suco 660701 a61

suco g05a.c.09.00.001.24 j010

suco g04c-c-05-00-001

suco 0180-45809-1-310

suco 0177-46914-001

suco 0184 45803 2042

suco 257-018-4001

suco 0166 411 02 x 091