

# TH斗式提升机经销商 斗式提升机厂家直供

产品名称	TH斗式提升机经销商 斗式提升机厂家直供
公司名称	泊头市天润环保机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:天润 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州是泊头市西环季家庄对面
联系电话	0317-8313336 13785730719

## 产品详情

TH斗式提升机经销商 厦门斗式提升机厂家直供TH斗式提升机厂家——天润除尘天润除尘厂家直销TH斗式提升机,TD斗式提升机等,规格型号齐全,天润除尘厂家直供TH斗式提升机,价格比较优惠。斗式提升机维护的步骤有哪些?斗式提升机的维护分为日常维护、定期维护和紧急情况的处理。下面我们就一一对它们进行介绍: 1.日常维护 a.要严格执行交接班制,并严格按照设备操作规程来操作斗式提升机; b.每次送料前必须空转5~10分钟,检查各部位是否运转正常,有无异常声音;并检查各个安全装置、连锁装置和操作机构是否正常;

c.操作人员要随时检查斗式提升机的运转情况,一旦发现有异常现象,要立即停机检查;  
d.运行中要严格执行巡回检查制,善于利用听、看、摸、查、闻等方法发现问题并及时解决问题;  
e.每次都要等到物料送完之后再停机,保证停机后料斗内没有物料;  
f.每班下班前要做到场地清洁,设备上没有灰尘、油污等。 2.定期维护

对于斗式提升机的定期维护,一般要做到以下几点:

a.维修工必须每周对链条、链轮、料斗、保险等进行一次检查,并对牵引构件的松紧进行一次调节;  
b.每15天对各个加油点进行油路疏通并加油;  
c.每个月都要开盖对各个轴承的工作状态进行检查,保证它们的正常运转。 3.紧急情况的处理

斗式提升机在运行过程中,遇到下列情况的要立即停机处理: a.出现比较剧烈的异常振动或响声时;  
b.牵引构件发生卡止现象时; c.其他严重影响安全生产的情况。泊头天润环保机械设备制造有限公司本着“高质量,优服务,求发展”的精神,以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定。三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下,本公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。泊头天润环保机械设备制造有限公司一直秉承着:高效、负责、解惑服务宗旨只为客户服务TH斗式提升机经销商 厦门斗式提升机厂家直供