

山东专业生产FRZ-50风动振动棒厂家，速来选购

产品名称	山东专业生产FRZ-50风动振动棒厂家，速来选购
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:FRZ-50风动混凝土振动棒 振动棒直径(mm):50
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

山东专业生产FRZ-50风动振动棒厂家，速来选购 供应FRZ-50风动混凝土振动棒、插入式振动棒、风动振动棒厂家、风动振动棒胶管、风动振动棒型号大全 技术参数：型号 振动棒直径(mm) 棒头振幅(mm) 振动频率(次/分) 使用风压(兆帕) FZ-70 70 3.2 2800-4200 0.4-0.6

风动振动棒头软管软轴长度有:4M、6M、8M、10M、12M等长度供选择。结构与工作原理：1、该振动器分动力和振动两部分。动力部分采用叶片式风动马达，振动棒软轴头浮动插入风动马达轴头上联接套内，待振动棒上外套插入后将手柄紧定合为一体。

2、风动马达部分：由转子、气缸、上、下端盖、轴承等组成。

3、本风动马达采用予进气侧吹式，压缩空气由气缸主风道进入气缸，推动叶片，驱动转子运转做功。

4、气缸主风道上有8只 6的进风孔，排气采用32个 5的排气孔相互交错，从而使叶片磨损均匀。

5、为相对增加叶片宽度，延长使用寿命，转子上五条径向等分槽铣成R75的圆弧槽，槽内配有叶片。6

、风动马达上、下端盖内分别安装向心球轴承203、305及推力球轴承51205，以承受径向力及轴向扭力。

整机结构紧凑、密封，可有效地保证风动马达传动工作的可靠性、稳定性及使用寿命。

振动棒使用方法、注意事项及保养 1、振动器工作时，应将振动棒垂直或倾斜地插入混凝土中，捣振一定时间后即可，振动时振动棒应上下抽动。 2、风动振动器与振动棒软轴浮动连接后在使用前要让其排气通畅，先试运转1-3分钟，检查运转是否正常，启动是否灵活。如无异常，即可投入使用。如振动棒无产生振动时，一般可将振动棒端往地上磕一下，待振动发出平稳有力的鸣叫声后，便可进行振捣作业。

3、在构件或建筑物上分层浇筑的情况下，振捣次一层时，应将振动棒插入已振捣层中、以消除层间接缝，获得整体效果。振动棒是一种高消耗产品，是指在现浇混凝土构件的时候振捣混凝土用的，使粗骨料均匀的遍布混凝土构件内，以防止混凝土的空洞、离析，成功的秘密在于永不改变既定之目标。一根完整的振动棒成品由橡胶皮管、振动棒头、软轴、油封座等15个配件组成。

本公司常年经营：矿用凿岩钻采配件：（1）B19钻杆，B22钻杆，钻杆，锚杆，煤钻杆，六棱式钻杆，仿英钻杆，麻花钻杆，自进式钻杆，自钻式钻杆，风钻杆等等（2）金刚石钻头，硬质合金钻头、一字钻头、十字钻头、球形钻头、PDC钻头、取芯钻头、风钻头、螺旋钻头、钎头、钻头连接套、钻尾（3）锚杆托盘、气腿、手动锚索切断器、手动锚索张拉机具、张拉千斤顶、锚杆搅拌器、锚索搅拌器、锚杆拉力计、锚索锚具、矿用锚具、注水器、注油器、注水阀。

（4）风铲系列：B22风钻杆、C2风铲、C5风铲、C6风铲、C7风铲。

捣固机系列：D4气动捣固机、D6气动捣固机、D9气动捣固机、D10气动捣固机、手动捣固机。

联系人：刘颖 手机号：18660899208 传真：0538-8530316