

大海拖拉机拖拉机挖坑机使用及保养常识

产品名称	大海拖拉机拖拉机挖坑机使用及保养常识
公司名称	巩义市大海机械设备销售有限公司
价格	146000.00/台
规格参数	品牌:大海机械设备 型号:DH-1004
公司地址	巩义市站街镇仓西村
联系电话	0371-64422966 13592565525

产品详情

- 一、一般安全措施 1、禁止在室内使用；2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；5.转动和停止之前手脚远离机器。
- 二、操作前的检查 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-40:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；
- 三、保养
- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；
- 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；5、及时更换刀片
- 机械保养常识：1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位。2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。
- 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。5、非专业人员不得调整化油器。
- 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
- 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。
- 11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。
- 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。