

# TOYOOKI油泵 叶片泵 柱塞泵

产品名称	TOYOOKI油泵 叶片泵 柱塞泵
公司名称	厦门忆佳贸易有限公司
价格	16.00/台
规格参数	品牌:toyooki 型号:全系列 包装:原厂包装
公司地址	福建省厦门市思明区莲秀里108号
联系电话	0592-5519011 13799769336

## 产品详情

???????????

专业总代理：意大利univer,美国仙童fairchild,美国凡士通firestone,日本丰兴toyooki,日本nok,new-era新时代,日本太阳taiyo,瑞士快能达lanamatic,美国tol-o-matic,意大利tognella,德国诺仕空压kn0cks,意大利varvel,台湾君帆jufan,日本精器niscon,台湾金器mindman,德国bosch-rexroth博世-力士乐。以上品牌全系列有货，欢迎来电咨询！

toyooki????????????1958?2?1????????toyooki????????????????????????????????

??toyooki????????????????????????????????

??

????toyooki????????toyooki????????toyooki????????toyooki????????toyooki

????????toyooki????????toyooki????????toyooki????????toyooki????????

toyooki???? ?toyooki??  
??14mpa????????????53b?a??1200??  
????????58db?a????????90%?13.5mpa?1800?/??

??????????

?toyooki?????????hvp-fa1???

?toyooki?????????hvp-fc1???

?toyooki?????????hvp-fe1???

?toyooki?????????hvp-fc2???

?toyooki?????????hvp-fcc1?fce1?fee1???

?toyooki?????????hvp-vb1???

??toyooki?????????hvp-vc1???

??toyooki?????????hvp-vd1???

??toyooki?????????hvp-vg1???

??toyooki?????????hvp-vcc1???

hpp-vd2v???????

hpp-vf2v?????

hpp-vcc2v???????

hpp-vcf2v???????????

tcp22,tcp33,tcp44,tcp55,tcp23,tcp34,tcp45?????????

hgp-oa2????????

hgm-oa1????????

tcp2,tcp3,tcp4,tcp5????????

toyooki??hd????????

toyooki??hld????????

toyooki??ad-sl????????

?????????? hpp-vb2v???????? hpp-vb2v-l8a3 hpp-vb2v-l8a3-ee hpp-vb2v-l8a5 hpp-vb2v-l8a5-ee hpp-vb2v-f8a3 hpp-vb2v-f8a3-ee hpp-vb2v-f8a5 hpp-vb2v-f8a5-ee hpp-vc2v???????? hpp-vc2v-l14a3-a hpp-vc2v-l14a3-ee-a hpp-vc2v-l14a5-a hpp-vc2v-l14a5-ee-a hpp-vc2v-f14a3-a hpp-vc2v-f14a3-ee-a hpp-vc2v-f14a5-a hpp-vc2v-f14a5-ee-a hpp-vd2v???????? hpp-vd2v-l31a3-a hpp-vd2v-l31a5-a hpp-vd2v-f31a3-a hpp-vd2v-f31a5-a hpp-vd2v-l31a3-ee-a hpp-vd2v-l31a5-ee-a hpp-vd2v-f31a3-ee-a hpp-vd2v-f31a5-ee-a hpp-vf2v???????? hpp-vf2v-l63a3-a hpp-vf2v-f63a3-a hpp-vf2v-l63a3-ee-a hpp-vf2v-f63a3-ee-a hpp-vcc2v???????? hpp-vcc2v-l14-14a3a3-a hpp-vcc2v-l14-14a5a3-a hpp-vcc2v-l14-63a3a3-a hpp-vcc2v-l14-63a5a3-a hpp-vcf2v???????? hpp-vcf2v-l14-14a3a3-a hpp-vcf2v-l14-14a5a3-a hpp-vcf2v-l14-63a3a3-a hpp-vcf2v-l14-63a5a3-a

????toyooki????toyooki???? hvp-fcc1-f36-5r-a hvp-fcc1-f36-8r-a hvp-fcc1-f36-11r-a hvp-fcc1-f36-14r-a hvp-fcc1-f36-17r-a hvp-fcc1-f36-21r-a hvp-fcc1-f36-26r-a hvp-fcc1-f36-32r-a hvp-fcc1-f36-39r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l5-50r-a hvp-fce1-l5-60r-a hvp-fce1-l5-75r-a hvp-fce1-l5-85r-a hvp-fce1-l5-95r-a hvp-fce1-l5-108r-a hvp-fce1-l5-120r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l8-50r-a hvp-fce1-l8-60r-a hvp-fce1-l8-75r-a hvp-fce1-l8-85r-a hvp-fce1-l8-95r-a hvp-fce1-l8-108r-a hvp-fce1-l8-120r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l11-50r-a hvp-fce1-l11-60r-a hvp-fce1-l11-75r-a hvp-fce1-l11-85r-a hvp-fce1-l11-95r-a hvp-fce1-l11-108r-a hvp-fce1-l11-120r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l14-50r-a hvp-fce1-l14-60r-a hvp-fce1-l14-75r-a hvp-fce1-l14-85r-a hvp-fce1-l14-95r-a hvp-fce1-l14-108r-a hvp-fce1-l14-120r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l17-50r-a hvp-fce1-l17-60r-a hvp-fce1-l17-75r-a hvp-fce1-l17-85r-a hvp-fce1-l17-95r-a hvp-fce1-l17-108r-a hvp-fce1-l17-120r-a ?????toyooki??? hvp-fce1-l21-50r-a hvp-fce1-l21-60r-a hvp-fce1-l21-75r-a hvp-fce1-l21-85r-a hvp-fce1-l21-95r-a hvp-fce1-l21-108r-a hvp-fce1-l21-120r-a

????toyooki????(hvp-vb1??) hvp-vb1-f12a2-b hvp-vb1-f12a3-b

????toyooki????(hvp-vc1??) hvp-vc1-g26a1-b hvp-vc1-f26a1-b hvp-vc1-g26a2-b hvp-vc1-f26a2-b hvp-vc1-g26a3-b hvp-vc1-f26a3-b

??toyooki??? ?????toyooki????(hvp-vd1??) hvp-vd1-30-30f-a2a2 hvp-vd1-g45a1-b hvp-vd1-f45a1-b hvp-vd1-g45a2-b hvp-vd1-f45a2-b hvp-vd1-g45a3-b hvp-vd1-f45a3-b ?????toyooki????(hvp-vf1??) hvp-vf1-l56a1-b hvp-vf1-l56a2-b hvp-vf1-l56a3-b hvp-vf1-l90a1-b hvp-vf1-l90a2-b hvp-vf1-l90a3-b hvp-vf1-l120a1-b hvp-vf1-l120a2-b ?????toyooki????(hvp-

vg1??) hvp-vg1-g125a2-b hvp-vg1-g125a3-b hvp-vg1-g160a2-b hvp-  
vg1-g160a3-b ???toyooki????? hpp-vb2v??????? hpp-vb2v-l8a3 hpp-vb2v-  
l8a3-ee hpp-vb2v-l8a5 hpp-vb2v-l8a5-ee hpp-vb2v-f8a3 hpp-vb2v-f8a3-ee  
hpp-vb2v-f8a5 hpp-vb2v-f8a5-ee hpp-vd2v??????? hpp-vd2v-l31a3-a hpp-  
vd2v-l31a5-a hpp-vd2v-f31a3-a hpp-vd2v-f31a5-a hpp-vd2v-l31a3-ee-a hpp-  
vd2v-l31a5-ee-a hpp-vd2v-f31a3-ee-a hpp-vd2v-f31a5-ee-a  
????toyooki????? hpp-vf2v????? hpp-vf2v-l63a3-a hpp-vf2v-f63a3-a hpp-  
vf2v-l63a3-ee-a hpp-vf2v-f63a3-ee-a hpp-vcc2v????????? hpp-vcc2v-  
l14-14a3a3-a hpp-vcc2v-l14-14a5a3-a hpp-vcc2v-l14-63a3a3-a hpp-vcc2v-  
l14-63a5a3-a hpp-vcf2v??????????? hpp-vcf2v-l14-14a3a3-a hpp-vcf2v-  
l14-14a5a3-a hpp-vcf2v-l14-63a3a3-a hpp-vcf2v-  
l14-63a5a3-a????????????????????????????????????