

# 供应全新品质普旭真空泵RA0160D

产品名称	供应全新品质普旭真空泵RA0160D
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	普旭真空泵:RA00202D RA0160D:RA00302D RA0250D:RA0400D
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

## 产品详情

供应全新品质普旭真空泵RA0160D 更多优惠价格、维修及配件，东莞龙德真空科技提供多种型号普旭真空泵的普旭RA0160D真空泵维修,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的普旭RA0160D真空泵维修质量过硬,价格优惠。普旭真空泵维修|普旭真空泵RA0160D价格|普旭真空泵配件,简介:普旭真空泵RA0160D相关的配套配件普旭真空泵油雾分离器(排气过滤器)、普旭BUSCH叶片、普旭碳精片、R5系列真空泵具有下列之共同特性:

- 1.设计精密.结构坚固.重量轻.易于安装及维护.
- 2.空气冷却(气冷式).
- 3.值结式驱动,可避免转动皮带及齿轮之松弛或损耗.
- 4.含高效率油雾过滤器,不须将气体排出室外.
- 5.进气口有逆止阀,当泵浦停止时,此逆止阀可隔离泵浦于系统,避免真空油逆流.
- 6.低震动,不需用基础螺栓固定泵浦.
- 7.运转声音小.
- 8.具气体压载阀,可适用于蒸气之制程.
- 9.即在真空度0.5mbar到40mbar之间进入泵浦入口之水蒸气,会从泵浦出气口完全排出,而不会在泵浦内发生凝结现象.

普旭RA0160D维修保养的步骤是

A、在客户那里拉机回来先测机，首选检测故障原因真正的原因所在。

B、拆泵，清洗部件，检测已损坏的部件。

C、写维修报告

D、开始维修

E、维修后检测试机，经检测12小时后没问题就可以出货了。

(1)重力法拧开排油阀，将泵体油箱抬高让真空泵内旧油自动地流到旋油螺帽位置让油流出。旧油放尽后，从真空泵加油处注入少量的干净真空泵油(100~500mL)，冲洗真空泵腔内部，接着，开动真空泵运转1min左右，再关真空泵，将注入的新油放出。若放出的油仍不干净，应继续注入新的油冲洗，直到干净为止。然后，拧紧排油阀，拧下加油孔上的加油帽，向真空泵内加入新的真空泵油，使油面达到油标线，再旋上加油帽。

(2)加压法将容器放在放油口下方，旋下放油口螺钉。关闭抽气口，同时开启

真空泵，打开气镇阀和遮盖真空泵的部分排气口，以产生一个足够的内部压强，使脏油迅速地放出。然后，按方法

(1)冲洗真空泵腔内部，换新油。更换真空泵油需注意事项：

1.使用正规提供的真空泵专用油，普旭、贝克、莱宝、里其乐等系列真空泵使用—品牌

真空泵专用油

2.严禁使用煤油、汽油、酒精等对真空泵进行非拆卸的清洗如需了解更多、

更加详细的真空泵维修资料、请登入：真空泵技术参数 或联系技术人员：

普旭真空泵维修保养常见的一个问题是真空度不够，是什么原因会引起这个问题呢？东莞龙德真空科技维修工程师长根据10年真空泵维修经验总结以下几点。仅供参考，谢谢

普旭真空泵型号：

RA0021C、RA0025F、RA0040F、RA0063F、RA0100F、RA0160D、RA0202D、RA0250D  
、RA0302D、RA0400D、RA0502、RA0630B。

我们公司还有，莱宝真空泵，爱德华真空泵，里其乐真空泵，爱发科真空泵，贝克真空泵等进口真空泵，各种进口真空泵周边配件应有尽有。

我们将竭诚为您提供免费的技术指导与全套满意的维修服务支持。

发展路上，东莞龙德真空科技与您携手并肩前进！有您的关注，我们将更精彩！相关技术知识，期待您的关注！欢迎您的来电，谢谢！

更多详细：0769-81108235 138-023-99381 韦工