

# 液化气泄露报警器带钢瓶机械手厂家

产品名称	液化气泄露报警器带钢瓶机械手厂家
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:永康 型号:YK-828/RQ02P
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

## 产品详情

本公司主营产品：智能家居系统，一氧化碳报警器，家用燃气报警器，  
车用燃气报警器，温度报警器，烟雾报警器,漏水溢水报警器，工业气体报警器。

### 产品认证：

国家高新技术企业、国家强制3C认证、公安部消防认证、制造计量许可证、产品型式认证、计量器具型式批准证书、公安部检测报告、CE国际标准认证证书、ISO9001、ISO14001、产品外观专利证书、商标注册证、产品质量合格证、CCTV央视合作指定品牌、100万太平洋产品责任险、中国报警器行业十大知名品牌证书、中国著名品牌证书、中国质量·服务·诚信AAA证书、全国消费者放心满意品牌证书、中国建筑工程重点推荐品牌证书。家用燃气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。可单独使用，也可与控制器主机联网使用。

### 一、使用说明

## 应用

1. 电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。
2. 接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。

3. 当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B.B...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（一氧化碳报警有延时功能）

4. 增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B、B...”的报警声。

5. 若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。

6. 若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。

7. 若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。

## 一、安装说明

### 1. 安装位置

报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

1. 煤气、天然气——比空气轻，漂浮在高处，无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。

2. 液化石油气——比空气重，沉积在低处，无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m，安装高度应距地面0.3m以内。

3. 不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

### 2. 安装方法

燃气报警器的安装：在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背

面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。

燃气报警器与机械手连接：把机械手线端子与燃气报警器多出的线端子相互对接起来即可，如果厨房比较宽，线不够长可以在报警器多出的线中间加一根常用电线增加到合适的长度，再把机械手和报警器线端子对接起来即可。

## 报警后处理办法

- 1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。
- 2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。
- 3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。