

瑞芯通RXT - DB1北斗定位终端

产品名称	瑞芯通RXT - DB1北斗定位终端
公司名称	深圳瑞芯通智能科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区硅谷大学城创业园A座1022-1023室
联系电话	0755-86529880

产品详情

定位终端通过GPS模块实现实时定位，通过汽车的CAN数据可以获取当前汽车的各项数据，包括：车速，方向盘转度，手刹状态，档位位置，仪表里程，电机温度，电压等等。获取到这些数据之后，有可以通过4G模块上传至服务器。方便对用户驾驶习惯的分析，在发生事故时，还可以分析当初的数据，来判断还原事发过程。

终端设备首先采集多种汽车相关数据,包括通过 OBD 接口获得的汽车内部数据、汽车胎压数据、GPS位置信息等；然后通过GPRS模块,实时将这些数据发送到数据库服务器；最后,用户通过浏览器登录服务器来获取这些数据,以及分析应用结果。

更重要的是：政府部门、企业等可以对这些数据有一个总结分析。方便在必要的时候做出正确的判断。

实时通话：监控中心和司机可以通过北斗GPS实时通话。

超速提醒：超过规定的速度北斗GPS报警提醒司机。

路况实时查询：车辆将行驶的路线为缓行、拥堵和畅通，可以针对性指挥行驶路线。

车辆实时定位：北斗GPS全天候车辆位置显示，多种地图选择。

轨迹回放：北斗GPS回放行驶路线，产生报表。并可以专用接口导出轨迹，速度更快。

超速管理：设定速度，超过产生报警并报表，可分段限速。

车辆利用率统计：北斗GPS统计出车辆每月或每天的发动机使用情况。

多种报警统计：北斗GPS多种报警统计。

超时停靠报警：北斗GPS超过停车时间产生报警。

系统对接：北斗GPS可以和公司erp系统对接，数据共享。

锁车功能：北斗GPS不在使用时间段，无法发动车辆。

规定区域（线路）行驶：指定区域（线路），超出产生报警。。

北斗GPS发动机时长统计。

北斗GPS停车未熄火报表统计。

盲区补报：GSM信号较弱或没有时轨迹存储到GPS,有信号自动上传。

断电报警：当GPS断电或被拆除，产生报警。

紧急求救：司机遇到紧急情况，按北斗GPS报警按钮。

工作状态：指挥中心可以清楚知道车辆的状态，如待命、工作中和休息等。

区域查车：北斗GPS找出指定区域所有车辆并显示。

内置北斗/GPS双模获取卫星数据，外置稀土陶瓷天线，有效捕捉信号；集结震动、防拆、断电等多重报警功能；安装尤为便捷，超强的稳定性亦能有效降低环境干扰，实现流畅运行。