

# HONEYWELL CTR21

产品名称	HONEYWELL CTR21
公司名称	广州市汇年贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONEYWELL 型号:CTR21
公司地址	广州经济技术开发区青年路485号二层
联系电话	020-61136079 13533882499

## 产品详情

### HONEYWELL CTR21 风管式温度传感器

CTR21、22、23、24为直接接线的墙装模块系列，用于霍尼韦尔Excel 800,500,100和50控制器W7750,W7751B,D,F,H,W7752,W7753控制器

Spyderc通用控制器：PUL6438,PVL等

所有型号都带有温度传感器。有的型号有温度设定。

特点：CTR21,CTR22,CTR23及CTR24系列墙装模块包括：

带有温度设定点调节的型号

带有占用、非占用超越及LED信号

带有3档或5档风机开关的型号

工作温度范围7~37度

技术参数：

工作温度：7~37

运输温度：-40~60

相对湿度：5~95%，无冷凝

温度精度：13~29范围内 $\pm 0.2$

湿度精度：20 - 80%范围内5%

温度设定点范围：13~29

认证：CE;UL94塑料

外壳：B级 H7080B2105、H7080B3103、H7080B3273、H7012B1023、H7015B1020、H75081026、H7508A104  
2、H7012B1007、H7015B1004、CTR21-H , H7080B2103

广州市汇年贸易有限公司其他可供品牌

AIKOH、CHINO、COPAL、DATAFORTH、FLUKE、FUJI、HONEYWELL、KYWOA、OMEGA  
、OMRON、OHKURA、RKC、SAMWON、SHIMADEN、SHIMPO、TAIE、TOHO、YOKOGAWA

MF5143A99A22 SC5801R310000000、WPSN040A000001、CP3703001N-00、

CP3503001N-00、DB1010B000-GOA、DB1020B000-GOA、DB1030B000-GOA、

DB1050B000-GOA、DB1060B000-GOA、DB1080B000-GOA  
DB1410B000-GOA、DB1420B000-GOA、DB1430B000-GOA、DB1450B000-GOA、

DB1460B000-GOA、DB1480B000-GOA、DB1010B000-GOA、DB1410B000-G0A

DB1020B000-G0A、DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A、DB1430B000-G0A

DB1050B000-G0A、DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A、DB1460B000-G0A

DB1080B000-G0A、DB1480B000-G0A DB20100000-GOA、DB24100000-GOA

DB20200000-GOA、DB24200000-GOA DB20300000-GOA、DB24300000-GOA

DB20500000-GOA、DB24500000-GOA DB20600000-GOA、DB24600000-GOA

DB20800000-GOA、DB24800000-GOA

LT83010000-00A、LT83011000-00A、LT83050000-00A、LT83051000-00A

DP1010G000-G10、DP1010G000-G10、DP1030G000-G10、DP1050G000-G10

DP1060G000-G10、DP1080G000-G10、DP10A0G000-G10、DP10B0G000-G10

DP10C0G000-G10、KP1010C000-G0A、KP1410C000-G0A、KP1020C000-G0A、

KP1420C000-G0A、KP1030C000-G0A、KP1430C000-G0A、KP1050C000-G0A、

KP1450C000-G0A LT8301000010A

KP1060C000-G0A、KP1460C000-G0A、KP1080C000-G0A、KP1480C000-G0A

KP20100000-G0A、KP24100000-G0A、KP20200000-G0A、KP24200000-G0A

KP20300000-G0A、KP24300000-G0A、KP20500000-G0A、KP24500000-G0A

KP20600000-G0A、KP24600000-G0A、KP20800000-G0A、KP24800000-G0A、KP3-

10C000-G0A、KP3-20C000-G0A、KP3-40C000-G0A、KP3-50C000-G0A

KP3-60C000-G0A、 KP3-70C000-G0AKP20100000-G0A、 KP24100000-G0A、  
KP20200000-G0A、 KP24200000-G0A、 KP20300000-G0A、 KP24300000-G0A、  
KP20500000-G0A、 KP24500000-G0A、 KP20600000-G0A、 KP24600000-G0A、  
KP20800000-G0A、 KP24800000-G0A

EUROTHERM AP11-00121-411-1-00

YOKOGAWA 探头 701938、 701939、 700998

OMEGA 经济型pH或pH/mV计 PHH222、 OMB-DAQ-3000、 OMB-PDQ30、 OMB-CA-96A  
、 OMB-CA-179-5、 OMB-TR-2U、 PHE-1411、 PPHA-4、 PPHA-7、 PPHA-10

TAIE 控制器 FY400、 FY600、 FY700、 FY800、 FY900、 FY100、 FY101、 FY401、  
FY701、 FY801、 FY901

FY900-101000、 FY900-201000、 FY900-301000、 FY900-701000、 FY900-102000  
、 FY900-10200B、 FY900-103000、 FY900-10300B、 FY900-201000、 FY900-  
20100B、 FY900-202000、 FY900-20200B、 FY900-203000、 FY900-20300B、  
FY900-301000、 FY900-30100B、 FY900-301-010-000、 FY900-302000、 FY900-  
30200B、 FY900-303000、 FY900-30300B、 FY900-701000、 FY900-70100B、  
FY900-701-010-000、 FY900-702000、 FY900-70200B、 FY400-701000、 FY600-  
101000、 FY600-201000、 FY600-301000、 FY600-701000、 FY700-101000、  
FY700-201000、 FY700-301000、 FY700-701000、 FY800-101000、 FY800-201000  
、 FY800-301000、 FY800-701000

TTM204YY、 TTM-004-2-I-A

HONEYWELL WEBs楼宇自控系统：常用产品有PUB4024S、 WEB-S-AX-3、 WEB-S-

AX-100 , WEB-600、 PUL6438S、 PUB6438S、 PUL4024S等

艾顿Alerton楼宇自控系统：常用产品有VLC-1188、 VLC-550、 VLC-853 , VLC-

1600、 VLC-16160等 symmetre楼宇自控系统：常用产品有XL50A-UMMI-PC、 XL50A-UMMIPCCBLON ,

XCL8010A、XFL821A、XFL822A、XFL823A、XFL824A、XS821-22、XS823、XS824

-25等常规的电动二通阀：VC6013APC1000T、VC4013AJC1000T，VC6013AJC1000T等  
常规风机盘管温控器：T6818DP08、T6818DP04、T6861H2WB、T6861V2WB、

T6862H2WB、T6373AC1108、T6373BC1108、T6820A2001、T6800H2WN、

T6800V2WNV、T6812DP08 比例积分调节阀:

V5011P、V5328A1005-E、V5011N1040、V5011N1057，V5088A1021-E、

V5328A1179-E、V5328A1187-E、V5011P1004、V5011P1012、V5011P1038、

V5211F1004、V5211F1012、V5088A1005-E、V5088A1013-E 电动三通阀:

V5050A2114，V5013P1002、V5013P1010、V5013N1063、V5329A2077、

V5329A2085、V5050A2088、V5050A2106

电动蝶阀:V4BFW16-100/OM-1-E、V4BFW16-0125/OM-2-E、V4BFW16-150/OM-2-E

、V4BFW16-200/OM-3-E、V4BFW16-250/OM-4-E、V4BFW16-300/OM-4-E、

V4BFW16-350/OM-7-E、V4BFW16-400/OM-8-E、V4BFW16-450/OM-9-E、V4BFW16-

500/OM-10-E、V4BFW16-600/OM-12-E、V4BFW16-080/OM-P1-E、V4BFW16-

100/OM-P1-E、V4BFW16-0125/OM-P2-E、V4BFW16-150/OM-P2-E、V4BFW16-

200/OM-P3-E、V4BFW16-250/OM-P4-E、V4BFW16-300/OM-P4-E、V4BFW16-

350/OM-P7-E、V4BFW16-400/OM-P8-E、V4BFW16-450/OM-P9-E、V4BFW16-

500/OM-P10-E、V4BFW16-600/OM-P12-E，V4BFW16-080/OM-1-E

静态平衡阀:V5032Y0032A、V5032Y0040A、V5032Y0050A、V4SV065、V4SV080、

V4SV100、V4SV125、V4SV150、V4SV200、V4SV250、V4SV300、V5032Y0025A、

V4SV350、V6000D0400

动态流量平衡阀:V2CF040SL015、V2CF032SM016、V2CF025SH010、V2CF020SM010

、V5CF400BS167、V5CF350BS143、V5CF300BH113、V5CF250BS107、

V5CF200BL067、V5CF150BH053、V5CF125BH045、V5CF100BL027、V5CF080MH021

、V5CF065MS034、V5CF050MS031

阀门执行器:ML7421B系列、ML7425A8018、ML7420A8088、ML7421B1023、

ML7421A1032等比例积分调节球阀:VBA216-080P、VBA216-100F、VBA216-125F、VBA216-150F，

VBA216-050P、VBA216-065P、VBA216-020P、VBA216-025P、VBA216-032P、

VBA216-040P 风阀执行器:CN6134A1003、CN7505A2001、CN6105A1011、CN7510A2001、

CN7220A2007、CN6110A1003、CN6120A1002、CN7234A2008

风管式温度传感器：T7413A1009，C7080B2100、CTR21、VF20T、C7080A3240、

T7460A1001 风管式温湿度传感器：H7080B2105、H7080B3103、H7080B3273、H7012B1023、

H7015B1020、H75081026、H7508A1042、H7012B1007、H7015B1004、CTR21-H，

H7080B2103 压差控制器：P906C2004 水流开关：WFS-1003-H、WFS-1001-H

水压力传感器：P7620A1012、P7620C0042B，P7620A1020 空气压差开关：DPS400、DPS200、DPS1000

压差传感器：DPTM1000、DPTM500、DPTM50、DPTM1100、DPTM250、DPTM110、

DPTM100 就地控制器：TB7980A1006、TB6980A1007、TB6980B1006、R7428A1006、

UB1211CH、UB2221CH、UB2204CH、UB4334CH，T9275A1002

联网型温控器：DT200-S04、MC200、MC204、RS200F、DT200-M01、DT200-S01、

DT200-S02 高温断路器：L4064K1006/U 二氧化碳传感器：CDS2000A1000B、C7632A1004/UGD250W4N

排气阀：E121-1/2A、流量计：8550+2540

动态压差平衡阀：DPCV-50A、DPCV-65A、DPCV-80A、DPCV-100A、DPCV-125A、

DPCV-150A、DPCV-40B、DPCV-50B、DPCV-65B、DPCV-80B、DPCV-100B、DPCV-

125B、DPCV-150B、DPCV-40A ML7420A6033-SBE040，ML7420A6033-SBE050，ML7420A6033-SBE050，

ML7420A6033-SBE065，ML7420A6033-SBE080，ML7421B1023-SBE100、

ML7421B1023-SBE125、ML7421B1023-SBE150 CN4605A1101、CN4610A1001、CN7234A2008

、CN7505A2001、CN7510A2001

、CN7510A2209、CN4620A1001、CN4634A1001、CN6105A1011、CN6110A1003

、CN6110A1201、CN6120A1002、CN6134A1003 CN7220A2007

#### HONEYWELL燃烧控制产品 控制器

R4343D1017、R4343E1014、BC1000A0110F、BC1000A0110U、BC1000A0220F、

BC1000A0220U、BC1000A1110F、BC1000A1110U、BC1000A1220F、BC1000A1220U

、DBC2000、DKG972、DMG970、MMG810.1、MMG811.1、MMI962.1、TF834.3、

TF836.3、TFI812、TMG740-3、EC7820A1026、EC7820A1034、EC7823A1004、

EC7830A1033、EC7830A1041、EC7830A1066、EC7850A1064、EC7850A1072、

EC7850A1080、EC7850A1122、EC7890A1011、EC7890B1010、EC7895A1010、

RA890F1304、RA890G1245、R7847A1025、R7847A1033、R7847A1074、

R7847B1031、R7847C1005、R7849A1015、R7849A1023、R7849B1013、

R7849B1021、R7848A1008、R7861A1026、R7861A1034、R7886A1001、

ST7800A1013、 ST7801A1021、 ST7802A1039、 ST7803A1047、 ST7804A1054、  
ST7805A1062、 ST7806A1070、 S7800A1001、 S7800A1009、 S7820A1007、  
Q7800A1005、 Q7801B1003、 DC1010、 DC1020、 DC1030、 DC1040、 UDC2500、  
UDC3200、 RA890F1296、 A4021A1002、 A4021A1010 执行器  
LKS160-LKS160-01、 LKS178-LKS160-01、 LKS160-LKS160-44、 LKS78-LKS160-44  
、 LKS210 M6284A1097-S、 M6284C1010-S、 M6284D1026-S、 M6284F1013-S、 M6284F1039-S  
、 M7284A1004、 M7284A1012、 M7284A1038、 M7284C1000、 M7284C1083、  
M7284Q1009、 M7284Q1082、 M7285A1003、 M7294Q1007、 M9184C1031、  
M9184D1021、 M9484F1031、 M9484F1023、 M9484E1033、 M9484E1017、  
M9484D1010、 M9494D1000、 M6284A1048、 M6284A1055、 M7284A1012、  
M7284C1000、 M7294Q1007、 M9184A1035、 LKS118、 LKS131、 LKS160、 LKS170、  
LKS310、 MT4000A、 MT4000B、 MT4001A、 MT4001B、 MT4002B、 MT4003C  
火焰探测器 C7012A1145、 C7012A1186、 C7012A1194、 C7012C1042、 C7012E1104、  
C7012E1112、 C7012E1146、 C7012E1153、 C7012E1187、 C7012E1245、  
C7012F1052、 C7012A1287、 C7015A1076、 C7015A1092、 C7015A1126、  
C7027A1023、 C7027A1049、 C7027A1056、 C7027A1064、 C7027A1072、  
C7027A1031、 C7027A1080、 C7044A1006、 C7035A1023、 C7035A1031、  
C7035A1049、 C7035A1056、 C7035A1064、 C7035A1080、 C7061A1004、  
C7061A1012、 C7061A1020、 C7061A1038、 C7061F2001、 C7076A1007、  
C7076A1031、 C7927A1016、 C7961E1006、 C7007A1001、 C7008A1026、  
C7008A1034、 C7008A1083、 C7008A1174、 C7009A1025、 C7915A1028、  
C7915A1036、 C7962B1002、 IRD16531、 IRD1653104 燃气阀  
BD226H3004、 BD226H3012、 BD226H3020、 BD226L1018、 BD226L1026、  
BD226L1034、 BD226L1042、 BD226L1059、 BD226L1067、 BD226L3005、  
BD226L3013、 BD226L3021、 BD226L3039、 BD226L3047、 PRF015A1100、  
PRF020A1100、 PRF025A1100、 V5055A1004、 V5055A1012、 V5055A1020、  
V5055A1038、 V5055A1046、 V5055A1053、 V5055A1061、 V5055A1079、

V5055A1145、 V5055A1152、 V5055A1160、 V5055A1178、 V5055A1228、  
V5055B1192、 V5055B1218、 V5055D1008、 V5055D1024、 V5055D1032、 V88A1618  
、 V88A1675、 V88A1683、 V88A1691、 V88A1709、 V8943B1010、 V8943B1028、  
V8943B1044、 VE408AA1007、 VE410AA1003T、 VE415AA1008T、 VE420AA1001T、  
E4010A1063T、 VE4010B1070T、 VE4010C1069T、 VE4015A1146T、 VE4015B1111T、  
VE4015C1136T、 VE4020A1195T、 VE4020B1145T、 VE4020C1094T、 VE4025A1210T  
、 VE4025B1136T、 VE4025C1135T、 VE4032A1133T、 VE4032B1124T、  
VE4032C1073T、 VE4040A1243T、 VE4040B1143T、 VE4040C1183T、 VE4050A1200T  
、 VE4050B1134T、 VE4050C1125T、 VE4065A1000、 VE4065B1017、 VE4065B3005、  
VE4080B1016、 VE4080B3004、 VE4100A3001、 VE4100B3000、 VG4015S2008、  
VG4020S2008、 VG4025S2007、 VG4032A1006、 VG4040A1009、 VG4040A1025、  
VG4040S1008、 G4050A1008、 VG4050S1007、 VG4065A1006、 VG4065A3002、  
VG4080A3001、 VG4100A3007、 VQ420MA1004、 VQ420MA1012、 VQ420MB1003、  
VQ420MB1011、 VQ420MC1002、 VQ420MC1010、 VQ425MA1005、 VQ425MA1013、  
VQ425MB1004、 VQ425MB1012、 VQ425MC1003、 VQ425MC1011、 VQ440MA1006、  
VQ440MA1014、 VQ440MB1005、 VQ440MB1013、 VQ440MC1004、 VQ440MC1012、  
VQ450MA1007、 VQ450MA1015、 VQ450MB1006、 VQ450MB1014、 VQ450MC1005、  
VQ450MC1013、 VR420AB1002-0000、 VR425AB1007-0000、 VR425PB1004-0000、  
VR432AB1008-1000、 VR432PB1005-0000 点火变压器 ZT870、 ZT930、 ZT931、 ET401、 ET402  
压力开关和限位控制 C437D2003、 C437D1005、 C437D1013、 C437D1021、 C437D2011、 C437D2029、  
C437E1004、 C437E1012、 C437E1020、 C437E1038、 C437E2002、 C437E2010、  
C437E2028、 C437E2036、 C6097A1004、 C6097A1012、 C6097A1053、 C6097A2110  
、 C6097A2200、 C6097A2210、 C6097A2310、 C6097A2410、 C6097B1077、  
C60VR40040、 C60VR40110、 C60VR40300、 L404F1227、 L404F1391、 L404F1060、  
L404F1078、 L404F1094、 L404F1102、 L4079A1035、 L4079A1050、 L4079B1033、  
L4079B1041、 L4079B1058、 L4079B1066、 L4079W1000、 L91A1037、 L91A1052、

L91A1078、 L91B1050、 L91D1031、 L91B1019、 L91B1035、 L91B1043、 L91B1050

、 L91B1068、 L91B1241、 L91B1019、 P7810C1000、 L91B1035、 P7810C1018、

L91B1043、 P7810C1026、 L91B1050、 P7810D1008、 L91B1068、 P7810C1016、

L91B1241、 P7810C1024

OMEGA、 压力表、 HHP351

HHP351-B、 HHP351-C、 HHP351-D、 HHP351-E、 HHP351-G、 HHP351-I、 HHP351-J

、 HHP351-K、 HHP351-L、 HHP351-M、 HHP351-N、 HHP351-O、 HHP351-P、 HHP351

-Q、 HHP351-R、 HHP351-S、 HHP351-T、 HHP351-U、 HHP351-V、 HHP351-W、

HHP351-X、 HHP351-Y、 HHP351-Z、 HHP352-B、 HHP352-C、 HHP352-D、 HHP352-E

、 HHP352-G、 HHP352-I、 HHP352-K、 HHP352-L、 HHP352-M、 HHP352-N、 HHP352

-O、 HHP352-P、 HHP352-Q、 HHP352-R、 HHP352-S、 HHP352-T、 HHP352-U、

HHP352-V、 HHP352-W、 HHP352-X、 HHP352-Y、 HHP352-Z、 HHP351-A HHP-2020

、 HHP-2021、 HHP-2022、 HHP-2023、 HHP-2025、 HHP-2026、 HHP-2080、 HHP-

2081、 HHP-2082、 HHP-2083、 HHP-2085、 HHP352-K、 HHP352-L、 HHP352-M、

HHP352-N、 HHP352-O、 HHP352-P、 HHP352-Q、 HHP352-R、 HHP352-S、 HHP352-T

、 HHP352-U、 HHP352-V、 HHP352-W、 HHP352-X、 HHP352-Y、 HHP-2003、 HHP351

-A、 HHP360-A、 HHP360-B、 HHP9303、 HHPS100-10、 HHPS100-100、 HHPS100-20

、 HHPS100-200、 HHPS100-400、 HHPS100-5、 HHPS100-50、 HHPS100-2、 HHP360

-A、 HHP360-B、 HHP9303、 HHPS100-2、 HHPS100-5、 HHPS100-10、 HHPS100-20、

HHPS100-50、 HHPS100-100、 HHPS100-400

OMEGA、 温度不可逆标签 TL-10-105-10、 TL-10-190-30、 TL-10-290-30、 TL-10-390-10 TL-E-105、 TL-E-105-30、 TL-E-170、 TL-E-170-30、 TL-E-250、 TL-E-330、

TL-E-330-30、 TL-E-410、 TL-S-100、 TL-S-105、 TL-S-105-50、 TL-S-120、

TL-S-120-50、 TL-S-140、 TL-S-140-50、 TL-S-160、 TL-S-180、 TL-S-180-50、

TL-S-200-50、 TL-S-220、 TL-S-250、 TL-S-340、 TL-S-390、 TL-S-500、 SMP-



CC-TOOL、SMPW-CC-C-F、SMPW-CC-C-M、SMPW-CC-E-F、SMPW-CC-E-M、SMPW-CC-J-F、SMPW-CC-J-M、SMPW-CC-K-F、SMPW-CC-K-M、SMPW-CC-N-F、SMPW-CC-N-M、SMPW-CC-R/S-F、SMPW-CC-R/S-M、SMPW-CC-T-F、SMPW-CC-T-M、SMPW-CC-U-F、SMPW-CC-U-M OSTW-E-M、OSTW-J-M、OSTW-K-M、OSTW-T-M、SMPW-E-M、SMPW-J-M、SMPW-K-M

、SMPW-T-M、UST-J-F、UST-K-F、UST-R/S-F、USTW-E-F、USTW-T-F、USTW-U-F

OMEGA手持式温度计、湿度计数据记录器

RH87、RH511、HH-21A、HH-22A、HH-23A、OS542、OS543、HH309A、HH501AJK、

HH501BJK、HH502、HH503、RDXL8、RDXL8CD、KTSS-HH、88007K、RDXL800-

PRINTER、RDXL800CD-PRINTER、2GB-SD、HH11B、HH12B、HH147U、HH306A、

HH309A、OS561、OS562、OSXL450、OS3752、OS3753、OS3751、OS91、OS546 CAL-3-RH511、CT485B-CAL-KIT、CTXL-CABLE-10、CTXL-CABLE-25、CTXL-

CABLE-6、CTXL-PT-W8、CTXL-PT-W9、CTXL-RP-G、MINI-TRIPOD、OM-NOMAD-

BATT、RH511、RH511E、RH511-W8、RH511-W9、UNIV-AC-100/240、RHXL3SD、

2GB-SD、ADAPTER-SD、HC-SD、RS232-SD、SW-U101-WIN、USB-SD、RHXL3SD、

HH314A、MINI-TRIPOD、HH300-CABLE-USB、HH300-CABLE、HH300-ADAPTER P8706、RH83、RH92、RH81、HHM290、88001K、HHM290-ADAPTER-110V、

HHM290-SC、HHM57-TL、KTSS-HH、MINI-TRIPOD、TRIPOD、OS423-LS、

OS423HT-LS、SPHT-K-6、OS425-LS、OS425HT-LS、SPHT-K-6、CAL-3-IR、

HH-DM、MINI-TRIPOD、OM-3000-SC、OM-CONV-USB、OS520-RCC、OS520-SC-RCC

、OS523E-1、OS523E-1-DM、OS523E-1-SC、OS523E-2、OS523E-2-DM、OS523E-

2-SC、OS523E-3、OS523E-3-SC、OS524E、OS524E-SC、SC-520、UNIV-AC-

100/240、WRS232-USB、HHF2005HW、HHF2005HW-RP、SW-U101-WIN、MN1500-4

、450-AET、450-AKT、450-APT、450-ATH、450-ATT、CAL-3-HH、EXPP-E-20-50

、EXPP-J-20-50、EXPP-K-20-50、EXPP-T-20-50、HH-NIST、OT-201-2、PPM-2

、SC-450L、SMPW-E-M、SMPW-J-M、SMPW-K-M、SMPW-T-M、TA3F、450-AJT 控制器 iLD24-UTP、iLD44-UTP、DPi16、DPi32、DPi8、DPi8A、DPiS16、DPiS32、

DPiS8、CNI1622、CNI1623、CNI1624、CNI1633、CNI1642、CNI1643、CNI1644

、 CNI1652、 CNI1653、 CNI1654、 CNI16D22、 CNI16D23、 CNI16D24、 CNI16D33、  
CNI16D42、 CNI16D43、 CNI16D44、 CNI16D52、 CNI16D53、 CNI16D54、 CNI1622  
、 CNI1623、 CNI1624、 CNI1633、 CNI1642、 CNI1643、 CNI1644、  
CNI1652、 CNI1653、 CNI1654、 CNI16D22、 CNI16D23、 CNI16D24、  
CNI16D33、 CNI16D42、 CNI16D43、 CNI16D44、 CNI16D52、 CNI16D53、  
CNI16D54、 iLD24-ACC、 iLD24-ACV、 iLD24-C2、 iLD24-EI、 iLD24-FP、 iLD24  
-SP、 iLD24-UTP、 iLD26-C2、 iLD26-EI、 iLD26-FP、 iLD44-ACC、 iLD44-ACV、  
iLD44-C2、 iLD44-EI、 iLD44-FP、 iLD44-SP、 iLD44-UTP、 iLD46-C2、 iLD46-EI  
、 iLD46-FP、 CNI844、 CNI852-C24、 CNI852-C24、 CNI853-DC、 CNI854-DC、  
DPi8、 DPi8-C24、 DPi8-DC 变频器 TX91A-E4、 TX91A-J4、 TX91A-K4、 TX91A-K6、 TX91A-  
T4、 TX92A-1、 TX92A-2、  
TX92A-3、 TX92A-4、 TX92A-5、 TX92A-6、 TX91A-K2、 TX91A-T2、 TX901、 TX903  
CX5302、 CX5303、 M12C-PVC-4-S-F-10、 M12C-PVC-4-S-F-5、 PXM409-001BCGV、  
PXM409-001BVV、 PXM409-002BAV、 PXM409-010BAV、 PXM409-010BGV、 PXM409-  
025HCGV、 PXM409-025HVV、 PXM409-070HCGV、 PXM409-070HVV、 PXM409-100BGV  
、 PXM409-1100HBV、 PXM409-170HCGV、 PXM409-170HVV、 PXM409-245BAV、  
PXM409-350BGV、 PXM409-350HAV、 PXM409-350HCGV、 PXM409-350HVV、 PXM409-  
550HBV、 PXM409-880HBV、 PXM409-001BGV  
LC302-100、 LC302-1K、 LC302-25、 LC302-250、 LC302-50、 LC302-500、 LC304  
-100、 LC304-10K、 LC304-1K、 LC304-3K、 LC304-500、 LC304-5K、 LC304-7.5K  
、 LCKD-1KG、 DP25B-S、 DP41-S、 LCKD-10、 LCKD-100、 LCKD-1000、 LCKD-25、  
LCKD-250、 LCKD-5、 LCKD-50、 LCKD-500、 DMD4059、 DMD4059-DC LC501-100、 LC501-500、  
LC501-1K、 LC501-2K、 LC501-2.5K、 LC501-200-  
TC2 DP25B-S-A、 DP25B-S、 DP25B-S-AR、 DP25B-S-AI-R、 DP25B-E、 DP25B-E-A、  
DP25B-E-AR、 DP25B-E-AI-R、 LC305-25、 LC305-100、 LC305-10K、 LC305-1K、  
LC305-2.5K、 LC305-200、 LC305-20K、 LC305-2K、 LC305-300、 LC305-50、  
LC305-500、 LC305-5K、 LC305-8K、 LC305-8K-30FT、 LC305-8K-50FT、 LC315-

100、LC315-10K、LC315-1K、LC315-2.5K、LC315-200、LC315-20K、LC315-25  
、LC315-2K、LC315-300、LC315-50、LC315-500、LC315-5K、LC315-8K、  
PT06F10-6S、CA-4PC24-2-015、DP25B-S、DP41-S、LC307-250、LC307-500、  
LC307-1K、LC307-2K、LC307-3K、LC307-5K、LC307-7.5K、LC307-10K、  
LC307-50K、LC307-100K、LCGB-50、LCGB-100、LCGB-250、LCGB-500、LCGB-  
750、LCGB-1K、LCGB-2K、LCGB-3K、LCGB-5K、LCGB-10K、LCGB-15K、LCGB-20K  
、LCGB-30K、LCGB-50K、LCGD-25、LCGD-5K、LCGD-50K、LCGD-500、LCGD-50、  
LCGD-30K、LCGD-2K、LCGD-250、LCGD-20K、LCGD-1K、LCGD-15K、LCGD-10K、  
LCGD-100、LCMGD-10KN、LCMGD-120KN、LCMGD-1KN、LCMGD-200KN、LCMGD-200N  
、LCMGD-20KN、LCMGD-2KN、LCMGD-500N、LCMGD-50KN、LCMGD-5KN、LCMGD-  
60KN、LCMGD-80KN、LCMGD-100N

Omega OS136-1-K 非接触式红外线温度传感器、变送器

CAL-3-IR、OS100-AP、OS100-LS、OS100-MB、OS136-1-K、OS136-1-MA、OS136  
-1-MV-C、OS136-1-MV-F、OS136-1-V1、OS136-1-V2、OS136-2-K、OS136-2-MA  
、OS136-2-MV-C、OS136-2-MV-F、OS136-2-V1、OS136-2-V2、OS136-WC、PSU-  
93、TX4-100、TX4W-50

OS36-J-240F、OS36-J-440F、OS36-K-80F、OS36-T-140F、OS36-J-50F、OS36-

J-140F Omega OS137-1-K 紧凑型非接触式红外线温度传感器、变送器

CAL-3-IR、OS137-1-K、OS137-1-MA、OS137-1-MV-C、OS137-1-MV-F、OS137-1  
-V1、OS137-1-V2、OS137-2-K、OS137-2-MA、OS137-2、-MV-C、OS137-2-MV-F  
、OS137-2-V1、OS137-2-V2、OS137-3-K、OS137-3-MA、OS137-3-MV-C、OS137  
-3-MV-F、OS137-3-V1、OS137-3-V2、OS137-AP、OS137-LS、OS137-MB、OS137  
-WC、PSR-24L、PSR-24L-230、PSR-24S、PSU-93 OS101E-MV、OS101E-V1、OS101E-V2、OS101E-  
MA、OS101E-K、OS101E-MV-HT  
、OS101E-V1-HT、OS101E-V2-HT、OS101E-K-HT

OMEGA 数据和采集器 OMB-DAQ-3000

可供型号：OMB-PDQ30、OMB-CA-96A、OMB-CA-179-5、OMB-TR-2U OM-DAQ-

USB-2401、 OM-DAQ-USB-CABLE、 OM-DAQ-USB-TB、 UNIV-AC-100/240、  
CAL-3-HU、 CAL-3-HU-P-T、 CAL-3-P、 CT485B-CAL-KIT、 DB9-CA-3、 iBTHP-5、  
iBTHP-5-DB9、 iBTHP-W-6、 iBTHX-D、 iBTHX-W、 iBT-MC2、 iBT-MC4、 iBT-MC8、  
iBTP-5、 iBTP-5-DB9、 iBTP-W-6、 iBTX-D、 iBTX-M、 iBTX-W、 iDRN-PS-1000、  
iP-PC、 iP-SC、 iTHP-W-6、 iTHP-5-DB9、 iTHP-2-DB9、 iP-SC、 iP-PCI-10P、  
DB9-CA-3、 CT485B-CAL-KIT、 CAL-3-HU、 \*-CAL-3-HU、 CAT-285、 DB25-RJ12、  
DB9-RJ12、 EIT-D-485、 iDRN-ACC、 iDRN-ACV、 iDRN-FP、 iDRN-PR、 iDRN-PS-  
1000、 iDRN-RTD、 iDRN-ST、 iDRN-TC、 iDRX-ACC、 iDRX-ACV、 iDRX-FP、 iDRX-  
PR、 iDRX-RTD、 iDRX-ST、 iDRX-TC、 OPC-SERVER LICENSE、 RAIL-35-1、 RAIL-  
35-2、 RJ12T、 CAL-3-HU、 CT485B-CAL-KIT、 iP-PC、 iP-SC、 iSD-TH、 iSD-TH-5  
、 iSDTHP、 iSDTHP-5、 iSDTHP-5-CAL-3-HU、 iSDTHP-CAL-3-HU、 iSD-TC、 CAL-  
3T、 CAL-3K、 CAL-3J、 CAL-3E、 CAL-3\*iTHX-W3-5、 iTHX-W3-2、 iTHX-W3、  
iTHP-W-6、 iTHP-5-DB9、 iTHP-2-DB9、 iP-SC、 iP-PCW-10P、 iP-PCI-10P、 DB9  
-CA-3、 CT485B-CAL-KIT、 CAL-3-HU、 OMB-CA-179-1、 OMB-CA-179-3、 OMB-CA-  
179-5、 OMB-CN-153-12、 OMB-DAQ-54、 OMB-DAQ-55、 OMB-DAQ-56、 OMB-PDQ1、  
OMB-PDQ2、 TC-082GB-SD、 ADAPTER-SD、 HC-SD、 RDXL12SD、 RDXL12SD-NIST、  
RDXL4SD、 RDXL4SD-NIST、 RDXLSD-CONN、 RS232-SD、 SC-SD、 SW-U101-WIN、  
USB-SD、 FDT-21、 FDT-21-GREASE-S1、 FDT-21-GREASE-S1H、 FDT-21-HM、 FDT-  
21-HS、 FDT-21-L1、 FDT-21-M1、 FDT-21-M1H、 FDT-21-M2、 FDT-21-M2H、 FDT-  
21-S1H HH147U、 HH147U-RS232CABLE、 HH147U-USB、 SC-GG-K-30-36、 SPHT-K-6、 CAL-  
3-HH、 HH300-ADAPTER、 HH300-CABLE、 HH300-CABLE-USB、 SC-TT-K-30-36、  
HH306A CAL-3-HH、 HH300-ADAPTER、 HH300-CABLE、 HH300-CABLE-USB、 HH309A、 MINI-  
TRIPOD、 SC-GG-K-30-36、 HH300-ADAPTER、 HH300-CABLE、 HH300-CABLE-USB、  
HH314A、 MINI-TRIPOD CAL-3-HH、 HH506A、 HH506RA-USB-SW、 KHSS-18G-RSC-12、 KTSS-  
HH、 MN1604、  
SC-GG-K-30-36、 SC-HH500、 HH506RA、 CAL-3-FLOW、 HHH2005HW、 HHH2005HW-RP

、MN1500-4、SW-U101-WIN 2GB-SD、ADAPTER-SD、HC-SD、HHF-SD1、HHF-SD1-RP、RS232-SD、SC-SD、SW-

U101-WIN、USB-SD、OM-CP-220-PWR-2000、OM-CP-IFC200、OM-CP-PR2000-

1000-A、OM-CP-PR2000-100-A、OM-CP-PR2000-100-G、OM-CP-PR2000-300-A、

OM-CP-PR2000-300-G、OM-CP-PR2000-30-A、OM-CP-PR2000-30-G、OM-CP-

PR2000-5000-A、OM-CP-PR2000-500-A、OM-CP-PR2000-500-G、OM-CP-SVP-

SYSTEM、ADAPTER-SD、HC-SD、HHF-SD2、HHF-SD2-RP、RS232-SD、SC-SD、

SW-U101-WIN、USB-SD、OM-62、OM-CP-BAT103、OM-CP-IFC200、OM-CP-

OCTTEMP2000、OM-CP-OCTTEMP2000-CERT、OM-CP-OCTTEMP-A、OM-CP-OCTTEMP-

A-CERT、OM-DAQLINK-ADAPTOR-UNIV、OM-DAQPRO-5300-BATTERY、OM-DAQPRO-

5300-CONNECTOR、OM-DAQPRO-5300-UNIV、OM-DAQPRO-BOX、OM-DAQPRO-

COMCABLE、OM-EL-BATT、OM-EL-USB-1、OM-EL-USB-2、OM-EL-USB-2-PLUS、

OM-EL-USB-3、OM-EL-USB-4、OM-EL-USB-CASE、OM-EL-BATT、OM-EL-USB-2-

LCD-PLUS、OM-EL-USB-2-LCD OM-EL-USB-TC、OM-EL-BATT、OM-EL-USB-TC-LCD、OM-EL-BATT、2GB-SD、

88007K、CAL-3-RDXL8、KTSS-HH、RDXL8、RDXL800CD-PRINTER、RDXL800-

PRINTER、RDXL8CD 2GB-SD、ADAPTER-SD、HC-SD、RHXL3SD、RS232-SD、SW-U101-WIN、USB-SD、

HH800-ADAPTOR、HH800-SW、HH800WE-RSW、HH800W-RSW、HH804-CONNECTOR、

SC-800、HH800-ADAPTOR、HH800-ADAPTOR-UK、HH800-SW、HH800WE-RSW、

HH800W-RSW、HH806AU、HH806AW、HH806W

OMEGA、流量计、FMA3101

FMA5504、FMA5506、FMA5508、FMA5510、FMA5512、FMA5514、FMA5516、

FMA5518、FMA5520、FMA5523、FMA5524、FMA5526、FMA5527、FMA5528、

FMA5540、FMA5541、FMA5542、FMA5543、FMA5544、FMA5545、FMA5502、FMA-

A2101、FMA-A2102、FMA-A2103、FMA-A2104、FMA-A2105、FMA-A2107、FMA-

A2108、FMA-A2109、FMA-A2117、FMA-A2118、FMA-A2119、FMA-A2120、FMA-

A2121、FMA-A2122、FMA-A2123、FMA-A2100、FMA3101、FMA3102、FMA3103、

FMA3104、FMA3105、FMA3106、FMA3107、FMA3108、FMA3109、FMA3301、  
FMA3302、FMA3303、FMA3304、FMA3305、FMA3306、FMA3307、FMA3308、  
FMA3309

PH 和电导 PHA-4 PHH222

可供型号：PHS-25、CDE-8002A、CDE-8036A、CDH-80MS、PHE-8200B、PHE-8200D-BNC、

PHE-8236B、PHH-60BMS、PHH-60BTDS、CDE-60

PHH-80BMS、PHH-80BTDS、CDH-5021、CDH-5022、MN1604、ORP-5041、PHA-10、

PHA-10-GAL、PHA-4、PHA-4-GAL、PHA-7、PHA-7-GAL、PHA-85、PHAB-DI、

PHAB-PH、PHA-DI、PHA-DI-GAL、PH-BATT-3、PHH-5012、TDH-5031、CAL-CDS、

CDSA-10、CDSA-1413、CDSA-15、CDSA-1500、CDSA-3000、CDSA-45、CDSA-450

、CDSA-4500、CDSA-45000、PHA-77、DP24-PH-230、DP24-PH-DC10/32、PHA-10

、PHA-4、PHA-4710、PHA-7、PHA-85、PHE-5460、PHEH-54-10、PHEH-54-10-

PT1K、SPC18、SPC4、CAL-PH\*、PHA-10、PHA-10-GAL、PHA-4、PHA-4-GAL、

PHA-7、PHA-7-GAL、PHAB-DI、PHAB-PH、PHA-DI、PHA-DI-GAL、PHCN-37、

ORCN-37、OPCN-37

PHEH-54-10-PT100、PHE-5460、PHCN-70-COVER、PHCN-70、PHA-7、PHA-4、

PHA-10、CAL-PH、EB-SPARE、ORE-1311、ORE-1311-U、ORE-1411、ORE-1411-U

、PHA-10、PHA-10-GAL、PHA-4、PHA-4-GAL、PHA-7、PHA-7-GAL、PHAB-DI、

PHAB-PH、PHA-DI、PHA-DI-GAL、PHE-1304、PHE-1304-D、PHE-1304-EB、PHE-

1304-NB、PHE-1304-PB、PHE-1304-U、PHE-1311、PHE-1311-U、PHE-1317、

PHE-1317-U、PHE-1332、PHE-1332-U、PHE-1335、PHE-1335-U、PHE-1411、

PHE-1411-U、PHE-1417、PHE-1432、PHE-1471、PHE-2385、PHE-DPS

ORE-5460、ORE-5460-1、ORE-5460-2、PHE-5460、PHE-5460-1、PHE-5460-2、

PHEH-54-10、PHEH-54-10-1、PHEH-54-10-2、PHFS-7151-4、PHFS-7151-16、

PHEH-71-4、PHE-DPS、PHEC-B50HD、PHEC-B25HD、PHEC-B10HD、PHE-7351-15-

TH700、PHE-7351-15-R3K.、PHE-7351-15-PT1K、PHE-7351-15-PT100-PPS、

PHE-7351-15-PT100、PHE-7351-15-PPS、PHE-7351-15-HF、PHE-7351-15、

PHE-7152-15-R3K、PHE-7152-15-PT1K、PHE-7152-15-PT100、PHE-7152-15、  
PHE-7151-15-TH700、PHE-7151-15-TH700、PHE-7151-15-PT1K、PHE-7151-15-  
PT100、PHE-7151-15、PHE-5412-10-TH700、PHE-5412-10-PT1K、PHE-5412-10  
-PT100、PHE-5412-10、PHE-5411-10-TH700、PHE-5411-10-PT1K、PHE-5411-  
10-PT100、PHE-5411-10-PB、PHE-5411-10-NB、PHE-5411-10-EB、PHE-5411-10  
、PHE-5316-10-TH700、PHE-5316-10-PT1K、PHE-5316-10-PT100、PHE-5316-  
10-PB、PHE-5316-10-NB、PHE-5316-10-EB、PHE-5316-10、PHE-5312-10-TH700  
、PHE-5312-10-PT1K、PHE-5312-10-PT100、PHE-5312-10、PHE-5311-10-TH700  
、PHE-5311-10-PT1K、PHE-5311-10-PT100、PHE-5311-10-PB、PHE-5311-10-NB  
、PHE-5311-10-EB、PHE-5311-10、PHA-DI-GAL、PHA-DI、PHAB-PH、PHAB-DI、  
PHA-7-GAL、PHA-7、PHA-4-GAL、PHA-4、PHA-10-GAL、PHA-10、ORE-7151-15、  
ORE-5419-10、ORE-5411-10、ORE-5311-10、EB-SPARE、PHE-7353-15-PT1K、  
PHE-7353-15-PT100-SG、PHE-7353-15-PT100、PHE-7353-15-HT、PHE-7353-15  
、PHE-7352-65-PT100-AMP、PHE-7352-50-PT1K-HT、PHE-7352-50-PT1K、PHE-  
7352-25-PT100-HT、PHE-7352-20-PT100、PHE-7352-15-PT1K、PHE-7352-15-  
PT10K、PHE-7352-15-PT100-HT、PHE-7352-15-PT100、PHE-7352-15-ORP、  
PHE-7352-15-HT、PHE-7352-15-HPH-PT100、PHE-7352-15、PHCN-37、PHA-DI-  
GAL、PHA-DI、PHAB-PH、PHAB-DI、PHA-7-GAL、PHA-7、PHA-4-GAL、PHA-4、  
PHA-10-GAL、PHA-10、DP24-PH、SWCABLE、PHH222、PHE-1411、PHA-7、PHA-4  
、PHA-10、MN1604、HHWT-SD1-ATC、PHA-10、PHA-4、PHA-7、PH-BATT-3、  
PHH-3X、PHH-3X-KIT、PHH-3X-R、PHH-7200、PHH-7011、PHE-7011、PHA-7、  
PHA-4、PHA-10、ORE-7011、MN2400、CDSA-1413、CDH-7021、CDE-7021、  
PHTX-014、PHTX-11、PHTX-212、PHTX-ORPPSS-D12B

#### HONEYWELL 楼宇自控系统

常用产品有XCL8010A、XFL821A、XFL822A、XFL823A、XFL824A、XS821-22、

XS823、XS824-25、XL50A-UMMI-PC、XL50A-UMMIPCCBLON等

常规的电动二通阀：VC6013AJC1000T、VC6013APC1000T、VC4013AJC1000T等

常规风机盘管温控器：T6373AC1108、T6373BC1108、T6818DP08、T6818DP04、

T6820A2001、T6800H2WN、T6800V2WN、T6861H2WB、T6861V2WB、T6862H2WB、

T6812DP08 比例积分调节阀: V5011P1004、V5011P1012、V5011P1038、V5211F1004、V5211F1012、

V5088A1005-E、V5088A1013-E、V5088A1021-E、V5328A1179-E、V5328A1187-E

、V5328A1005-E、V5011N1040、V5011N1057

阀门执行器:ML7420A8088、ML7421A1032、ML7421B1023、ML7421B系列、

ML7425A8018等 电动三通阀: V5013P1002、V5013P1010、V5013N1063、V5329A2077、V5329A2085、

V5050A2088、V5050A2106、V5050A2114

电动蝶阀:V4BFW16-080/OM-1-E、V4BFW16-100/OM-1-E、V4BFW16-0125/OM-2-E

、V4BFW16-150/OM-2-E、V4BFW16-200/OM-3-E、V4BFW16-250/OM-4-E、

V4BFW16-300/OM-4-E、V4BFW16-350/OM-7-E、V4BFW16-400/OM-8-E、V4BFW16-

450/OM-9-E、V4BFW16-500/OM-10-E、V4BFW16-600/OM-12-E、V4BFW16-

080/OM-P1-E、V4BFW16-100/OM-P1-E、V4BFW16-0125/OM-P2-E、V4BFW16-

150/OM-P2-E、V4BFW16-200/OM-P3-E、V4BFW16-250/OM-P4-E、V4BFW16-

300/OM-P4-E、V4BFW16-350/OM-P7-E、V4BFW16-400/OM-P8-E、V4BFW16-

450/OM-P9-E、V4BFW16-500/OM-P10-E、V4BFW16-600/OM-P12-E 静态平衡阀:

V5032Y0025 , V5032Y0032A、V5032Y0040A、V5032Y0050A、V4SV065、V4SV080、

V4SV100、V4SV125、V4SV150、V4SV200、V4SV250、V4SV300、V4SV350、

V6000D0400. 动态平衡阀:V2CF040SL015、V2CF032SM016、V2CF025SH010、V2CF020SM010、

V5CF400BS167、V5CF350BS143、V5CF300BH113、V5CF250BS107、V5CF200BL067

、V5CF150BH053、V5CF125BH045、V5CF100BL027、V5CF080MH021、

V5CF065MS034、V5CF050MS031

动态压差平衡阀：DPCV-40A、DPCV-50A、DPCV-65A、DPCV-80A、DPCV-100A、

DPCV-125A、DPCV-150A、DPCV-40B、DPCV-50B、DPCV-65B、DPCV-80B、DPCV-

100B、DPCV-125B、DPCV-150B.

比例积分调节球阀:VBA216-020P、VBA216-025P、VBA216-032P、VBA216-040P、

VBA216-050P、VBA216-065P、VBA216-080P、VBA216-100F、VBA216-125F、



VBA216-150F 风阀执行器:CN7505A2001、CN6105A1011、CN7510A2001、CN7220A2007、

CN6110A1003、CN6120A1002、CN7234A2008、CN6134A1003、

温度传感器 : C7080B2100、CTR21、VF20T、C7080A3240、T7460A1001、

T7413A1009 温湿度传感器 : H7080B2103、H7080B2105、H7080B3103、H7080B3273、

H7012B1023、H7015B1020、H75081026、H7508A1042、H7012B1007、H7015B1004

、CTR21-H 压差控制器 : P906C2004 水流开关 : WFS-1001-H、WFS-1003-H、

水压力传感器 : P7620A1020、P7620A1012、P7620C0042B 压差开关 : DPS400、DPS200、DPS1000

压差传感器 : DPTM1000、DPTM500、DPTM50、DPTM1100、DPTM250、DPTM110、

DPTM100、就地控制器 : T9275A1002、TB7980A1006、TB6980A1007、TB6980B1006、

R7428A1006、UB1211CH、UB2221CH、UB2204CH、UB4334CH

联网控制器 : DT200-M01、DT200-S01、DT200-S02、DT200-S04、MC200、MC204

、RS200F、高温断路器 : L4064K1006/U 二氧化碳传感器 : GD250W4N、CDS2000A1000B、C7632A1004/U

排气阀 : E121-1/2A、流量计 : 8550+2540

艾顿Alerton楼宇自控系统 : 常用产品有VLC-1600、VLC-16160、VLC-1188、

VLC-550、VLC-853等 WEBs楼宇自控系统 : 常用产品有WEB-600、PUL6438S、PUB6438S、PUL4024S、

PUB4024S、WEB-S-AX-3、WEB-S-AX-100等

TOHO 控制器 TTM-04SP-P-AB、TTM-04SP-R-AB、TTM-002-I-A TTM-004-I-A TTM-002-I-AB

TTM-004-I-AB TTM-002-I-ABD TTM-004-I-ABD TTM-002-I-ABE TTM-004-I-ABE

TTM-002-I-ABM TTM-004-I-ABM TTM-002-I-ABR TTM-004-I-ABR TTM-002-I-ABR

TTM-004-I-ABR TTM-002-I-ABRDEM TTM-004-I-ABRDEM TTM-002-I-ABRM TTM-

004-I-ABRM TTM-002-I-AD TTM-004-I-AD TTM-002-I-AE TTM-004-I-AE TTM-

002-I-AM TTM-004-I-AM TTM-002-I-AP TTM-004-I-AP TTM-002-I-APD TTM-

004-I-APD TTM-002-I-APE TTM-004-I-APE TTM-002-I-APM TTM-004-I-APM

TTM-002-I-APR TTM-004-I-APR TTM-002-I-APR TTM-004-I-APR TTM-002-I-

APRDEM TTM-004-I-APRDEM TTM-002-I-APRM TTM-004-I-APRM TTM-002-I-AR

TTM-004-I-AR TTM-002-P-A TTM-004-P-A TTM-002-P-AB TTM-004-P-AB TTM-

002-P-ABD TTM-004-P-ABD TTM-002-P-ABE TTM-004-P-ABE TTM-002-P-ABM

TTM-004-P-ABM TTM-002-P-ABR TTM-004-P-ABR TTM-002-P-ABR TTM-004-P-ABR

TTM-002-P-ABRDM TTM-004-P-ABRDM TTM-002-P-ABRE TTM-004-P-ABRE TTM-  
002-P-AD TTM-004-P-AD TTM-002-P-AE TTM-004-P-AE TTM-002-P-AM TTM-004  
-P-AM TTM-002-P-AP TTM-004-P-AP TTM-002-P-APD TTM-004-P-APD TTM-002-  
P-APE TTM-004-P-APE TTM-002-P-APM TTM-004-P-APM TTM-002-P-APR TTM-  
004-P-APR TTM-002-P-APR TTM-004-P-APR TTM-002-P-APRDM TTM-004-P-APRDM  
TTM-002-P-APRE TTM-004-P-APRE TTM-002-P-AR TTM-004-P-AR TTM-002-R-A  
TTM-004-R-A TTM-002-R-AB TTM-004-R-AB TTM-002-R-ABD TTM-004-R-ABD  
TTM-002-R-ABE TTM-004-R-ABE TTM-002-R-ABM TTM-004-R-ABM TTM-002-R-ABR  
TTM-004-R-ABR TTM-002-R-ABR TTM-004-R-ABR TTM-002-R-ABRD TTM-004-R-  
ABRD TTM-002-R-ABRDE TTM-004-R-ABRDE TTM-002-R-AD TTM-004-R-AD TTM-  
002-R-AE TTM-004-R-AE TTM-002-R-AM TTM-004-R-AM TTM-002-R-AP TTM-004  
-R-AP TTM-002-R-APD TTM-004-R-APD TTM-002-R-APE TTM-004-R-APE TTM-  
002-R-APM TTM-004-R-APM TTM-002-R-APR TTM-004-R-APR TTM-002-R-APR  
TTM-004-R-APR TTM-002-R-APRD TTM-004-R-APRD TTM-002-R-APRDE TTM-004-  
R-APRDE TTM-002-R-AR TTM-004-R-AR TTM-2-002-I-A TTM-2-004-I-A TTM-2-  
002-I-AB TTM-2-004-I-AB TTM-2-002-I-ABD TTM-2-004-I-ABD TTM-2-002-I-  
ABE TTM-2-004-I-ABE TTM-2-002-I-ABM TTM-2-004-I-ABM TTM-2-002-I-ABR  
TTM-2-004-I-ABR TTM-2-002-I-ABR TTM-2-004-I-ABR TTM-2-002-I-ABRDEM  
TTM-2-004-I-ABRDEM TTM-2-002-I-ABRM TTM-2-004-I-ABRM TTM-2-002-I-AD  
TTM-2-004-I-AD TTM-2-002-I-AE TTM-2-004-I-AE TTM-2-002-I-AM TTM-2-  
004-I-AM TTM-2-002-I-AP TTM-2-004-I-AP TTM-2-002-I-APD TTM-2-004-I-  
APD TTM-2-002-I-APE TTM-2-004-I-APE TTM-2-002-I-APM TTM-2-004-I-APM  
TTM-2-002-I-APR TTM-2-004-I-APR TTM-2-002-I-APR TTM-2-004-I-APR TTM-  
2-002-I-APRDEM TTM-2-004-I-APRDEM TTM-2-002-I-APRM TTM-2-004-I-APRM  
TTM-2-002-I-AR TTM-2-004-I-AR TTM-2-002-P-A TTM-2-004-P-A TTM-2-002-  
P-AB TTM-2-004-P-AB TTM-2-002-P-ABD TTM-2-004-P-ABD TTM-2-002-P-ABE

TTM-2-004-P-ABE TTM-2-002-P-ABM TTM-2-004-P-ABM TTM-2-002-P-ABR TTM-2-004-P-ABR TTM-2-002-P-ABR TTM-2-004-P-ABR TTM-2-002-P-ABRDM TTM-2-004-P-ABRDM TTM-2-002-P-ABRE TTM-2-004-P-ABRE TTM-2-002-P-AD TTM-2-004-P-AD TTM-2-002-P-AE TTM-2-004-P-AE TTM-2-002-P-AM TTM-2-004-P-AM TTM-2-002-P-AP TTM-2-004-P-AP TTM-2-002-P-APD TTM-2-004-P-APD TTM-2-002-P-APE TTM-2-004-P-APE TTM-2-002-P-APM TTM-2-004-P-APM TTM-2-002-P-APR TTM-2-004-P-APR TTM-2-002-P-APRDM TTM-2-004-P-APRDM TTM-2-002-P-APRE TTM-2-004-P-APRE TTM-2-002-P-AR TTM-2-004-P-AR TTM-2-002-R-A TTM-2-004-R-A TTM-2-002-R-AB TTM-2-004-R-AB TTM-2-002-R-ABD TTM-2-004-R-ABD TTM-2-002-R-ABE TTM-2-004-R-ABE TTM-2-002-R-ABM TTM-2-004-R-ABM TTM-2-002-R-ABR TTM-2-004-R-ABR TTM-2-002-R-ABRD TTM-2-004-R-ABRD TTM-2-002-R-ABRDE TTM-2-004-R-ABRDE TTM-2-002-R-AD TTM-2-004-R-AD TTM-2-002-R-AE TTM-2-004-R-AE TTM-2-002-R-AM TTM-2-004-R-AM TTM-2-002-R-AP TTM-2-004-R-AP TTM-2-002-R-APD TTM-2-004-R-APD TTM-2-002-R-APE TTM-2-004-R-APE TTM-2-002-R-APM TTM-2-004-R-APM TTM-2-002-R-APR TTM-2-004-R-APR TTM-2-002-R-APRDM TTM-2-004-R-APRDM TTM-2-002-R-APRE TTM-2-004-R-APRE TTM-2-002-R-AR TTM-2-004-R-AR TTM-005-I-A TTM-006-I-A TTM-007-I-A TTM-009-I-A TTM-005-I-AB TTM-006-I-AB TTM-007-I-AB TTM-009-I-AB TTM-005-I-ABD TTM-006-I-ABD TTM-007-I-ABD TTM-009-I-ABD TTM-005-I-ABE TTM-006-I-ABE TTM-007-I-ABE TTM-009-I-ABE TTM-005-I-ABM TTM-006-I-ABM TTM-007-I-ABM TTM-009-I-ABM TTM-005-I-ABR TTM-006-I-ABR TTM-007-I-ABR TTM-009-I-ABR TTM-005-I-ABRDEM TTM-006-I-ABRDEM TTM-007-I-ABRDEM TTM-009-I-ABRDEM TTM-005-I-ABRM TTM-006-I-ABRM TTM-007-I-ABRM TTM-009-I-ABRM TTM-005-I-AD TTM-

006-I-AD TTM-007-I-AD TTM-009-I-AD TTM-005-I-AE TTM-006-I-AE TTM-007  
-I-AE TTM-009-I-AE TTM-005-I-AM TTM-006-I-AM TTM-007-I-AM TTM-009-I-  
AM TTM-005-I-AP TTM-006-I-AP TTM-007-I-AP TTM-009-I-AP TTM-005-I-APD  
TTM-006-I-APD TTM-007-I-APD TTM-009-I-APD TTM-005-I-APE TTM-006-I-APE  
TTM-007-I-APE TTM-009-I-APE TTM-005-I-APM TTM-006-I-APM TTM-007-I-APM  
TTM-009-I-APM TTM-005-I-APR TTM-006-I-APR TTM-007-I-APR TTM-009-I-APR  
TTM-005-I-APR TTM-006-I-APR TTM-007-I-APR TTM-009-I-APR TTM-005-I-  
APRDEM TTM-006-I-APRDEM TTM-007-I-APRDEM TTM-009-I-APRDEM TTM-005-I-  
APRM TTM-006-I-APRM TTM-007-I-APRM TTM-009-I-APRM TTM-005-I-AR TTM-  
006-I-AR TTM-007-I-AR TTM-009-I-AR TTM-005-P-A TTM-006-P-A TTM-007-  
P-A TTM-009-P-A TTM-005-P-AB TTM-006-P-AB TTM-007-P-AB TTM-009-P-AB  
TTM-005-P-ABD TTM-006-P-ABD TTM-007-P-ABD TTM-009-P-ABD TTM-005-P-ABE  
TTM-006-P-ABE TTM-007-P-ABE TTM-009-P-ABE TTM-005-P-ABM TTM-006-P-ABM  
TTM-007-P-ABM TTM-009-P-ABM TTM-005-P-ABR TTM-006-P-ABR TTM-007-P-ABR  
TTM-009-P-ABR TTM-005-P-ABR TTM-006-P-ABR TTM-007-P-ABR TTM-009-P-ABR  
TTM-005-P-ABRDM TTM-006-P-ABRDM TTM-007-P-ABRDM TTM-009-P-ABRDM TTM-  
005-P-ABRE TTM-006-P-ABRE TTM-007-P-ABRE TTM-009-P-ABRE TTM-005-P-AD  
TTM-006-P-AD TTM-007-P-AD TTM-009-P-AD TTM-005-P-AE TTM-006-P-AE  
TTM-007-P-AE TTM-009-P-AE TTM-005-P-AM TTM-006-P-AM TTM-007-P-AM  
TTM-009-P-AM TTM-005-P-AP TTM-006-P-AP TTM-007-P-AP TTM-009-P-AP  
TTM-005-P-APD TTM-006-P-APD TTM-007-P-APD TTM-009-P-APD TTM-005-P-APE  
TTM-006-P-APE TTM-007-P-APE TTM-009-P-APE TTM-005-P-APM TTM-006-P-APM  
TTM-007-P-APM TTM-009-P-APM TTM-005-P-APR TTM-006-P-APR TTM-007-P-APR  
TTM-009-P-APR TTM-005-P-APR TTM-006-P-APR TTM-007-P-APR TTM-009-P-APR  
TTM-005-P-APRDM TTM-006-P-APRDM TTM-007-P-APRDM TTM-009-P-APRDM TTM-  
005-P-APRE TTM-006-P-APRE TTM-007-P-APRE TTM-009-P-APRE TTM-005-P-AR

TTM-006-P-AR TTM-007-P-AR TTM-009-P-AR TTM-005-R-A TTM-006-R-A TTM-  
007-R-A TTM-009-R-A TTM-005-R-AB TTM-006-R-AB TTM-007-R-AB TTM-009-  
R-AB TTM-005-R-ABD TTM-006-R-ABD TTM-007-R-ABD TTM-009-R-ABD TTM-005  
-R-ABE TTM-006-R-ABE TTM-007-R-ABE TTM-009-R-ABE TTM-005-R-ABM TTM-  
006-R-ABM TTM-007-R-ABM TTM-009-R-ABM TTM-005-R-ABR TTM-006-R-ABR  
TTM-007-R-ABR TTM-009-R-ABR TTM-005-R-ABR TTM-006-R-ABR TTM-007-R-ABR  
TTM-009-R-ABR TTM-005-R-ABRD TTM-006-R-ABRD TTM-007-R-ABRD TTM-009-  
R-ABRD TTM-005-R-ABRDE TTM-006-R-ABRDE TTM-007-R-ABRDE TTM-009-R-  
ABRDE TTM-005-R-AD TTM-006-R-AD TTM-007-R-AD TTM-009-R-AD TTM-005-R-  
AE TTM-006-R-AE TTM-007-R-AE TTM-009-R-AE TTM-005-R-AM TTM-006-R-AM  
TTM-007-R-AM TTM-009-R-AM TTM-005-R-AP TTM-006-R-AP TTM-007-R-AP  
TTM-009-R-AP TTM-005-R-APD TTM-006-R-APD TTM-007-R-APD TTM-009-R-APD  
TTM-005-R-APE TTM-006-R-APE TTM-007-R-APE TTM-009-R-APE TTM-005-R-APM  
TTM-006-R-APM TTM-007-R-APM TTM-009-R-APM TTM-005-R-APR TTM-006-R-APR  
TTM-007-R-APR TTM-009-R-APR TTM-005-R-APR TTM-006-R-APR TTM-007-R-APR  
TTM-009-R-APR TTM-005-R-APRD TTM-006-R-APRD TTM-007-R-APRD TTM-009-  
R-APRD TTM-005-R-APRDE TTM-006-R-APRDE TTM-007-R-APRDE TTM-009-R-  
APRDE TTM-005-R-AR TTM-006-R-AR TTM-007-R-AR TTM-009-R-AR TTM-2-005-  
I-A TTM-2-006-I-A TTM-2-007-I-A TTM-2-009-I-A TTM-2-005-I-AB TTM-2-  
006-I-AB TTM-2-007-I-AB TTM-2-009-I-AB TTM-2-005-I-ABD TTM-2-006-I-  
ABD TTM-2-007-I-ABD TTM-2-009-I-ABD TTM-2-005-I-ABE TTM-2-006-I-ABE  
TTM-2-007-I-ABE TTM-2-009-I-ABE TTM-2-005-I-ABM TTM-2-006-I-ABM TTM-  
2-007-I-ABM TTM-2-009-I-ABM TTM-2-005-I-ABR TTM-2-006-I-ABR TTM-2-  
007-I-ABR TTM-2-009-I-ABR TTM-2-005-I-ABR TTM-2-006-I-ABR TTM-2-007-  
I-ABR TTM-2-009-I-ABR TTM-2-005-I-ABRDEM TTM-2-006-I-ABRDEM TTM-2-  
007-I-ABRDEM TTM-2-009-I-ABRDEM TTM-2-005-I-ABRM TTM-2-006-I-ABRM

TTM-2-007-I-ABRM TTM-2-009-I-ABRM TTM-2-005-I-AD TTM-2-006-I-AD TTM-  
2-007-I-AD TTM-2-009-I-AD TTM-2-005-I-AE TTM-2-006-I-AE TTM-2-007-I-  
AE TTM-2-009-I-AE TTM-2-005-I-AM TTM-2-006-I-AM TTM-2-007-I-AM TTM-2  
-009-I-AM TTM-2-005-I-AP TTM-2-006-I-AP TTM-2-007-I-AP TTM-2-009-I-AP  
TTM-2-005-I-APD TTM-2-006-I-APD TTM-2-007-I-APD TTM-2-009-I-APD TTM-  
2-005-I-APE TTM-2-006-I-APE TTM-2-007-I-APE TTM-2-009-I-APE TTM-2-  
005-I-APM TTM-2-006-I-APM TTM-2-007-I-APM TTM-2-009-I-APM TTM-2-005-  
I-APR TTM-2-006-I-APR TTM-2-007-I-APR TTM-2-009-I-APR TTM-2-005-I-APR  
TTM-2-006-I-APR TTM-2-007-I-APR TTM-2-009-I-APR TTM-2-005-I-APRDEM  
TTM-2-006-I-APRDEM TTM-2-007-I-APRDEM TTM-2-009-I-APRDEM TTM-2-005-  
I-APRM TTM-2-006-I-APRM TTM-2-007-I-APRM TTM-2-009-I-APRM TTM-2-005-  
I-AR TTM-2-006-I-AR TTM-2-007-I-AR TTM-2-009-I-AR TTM-2-005-P-A TTM-  
2-006-P-A TTM-2-007-P-A TTM-2-009-P-A TTM-2-005-P-AB TTM-2-006-P-AB  
TTM-2-007-P-AB TTM-2-009-P-AB TTM-2-005-P-ABD TTM-2-006-P-ABD TTM-2-  
007-P-ABD TTM-2-009-P-ABD TTM-2-005-P-ABE TTM-2-006-P-ABE TTM-2-007-  
P-ABE TTM-2-009-P-ABE TTM-2-005-P-ABM TTM-2-006-P-ABM TTM-2-007-P-ABM  
TTM-2-009-P-ABM TTM-2-005-P-ABR TTM-2-006-P-ABR TTM-2-007-P-ABR TTM-  
2-009-P-ABR TTM-2-005-P-ABR TTM-2-006-P-ABR TTM-2-007-P-ABR TTM-2-  
009-P-ABR TTM-2-005-P-ABRDM TTM-2-006-P-ABRDM TTM-2-007-P-ABRDM TTM-  
2-009-P-ABRDM TTM-2-005-P-ABRE TTM-2-006-P-ABRE TTM-2-007-P-ABRE  
TTM-2-009-P-ABRE TTM-2-005-P-AD TTM-2-006-P-AD TTM-2-007-P-AD TTM-2-  
009-P-AD TTM-2-005-P-AE TTM-2-006-P-AE TTM-2-007-P-AE TTM-2-009-P-AE  
TTM-2-005-P-AM TTM-2-006-P-AM TTM-2-007-P-AM TTM-2-009-P-AM TTM-2-  
005-P-AP TTM-2-006-P-AP TTM-2-007-P-AP TTM-2-009-P-AP TTM-2-005-P-APD  
TTM-2-006-P-APD TTM-2-007-P-APD TTM-2-009-P-APD TTM-2-005-P-APE TTM-  
2-006-P-APE TTM-2-007-P-APE TTM-2-009-P-APE TTM-2-005-P-APM TTM-2-

006-P-APM TTM-2-007-P-APM TTM-2-009-P-APM TTM-2-005-P-APR TTM-2-006-  
P-APR TTM-2-007-P-APR TTM-2-009-P-APR TTM-2-005-P-APR TTM-2-006-P-APR  
TTM-2-007-P-APR TTM-2-009-P-APR TTM-2-005-P-APRDM TTM-2-006-P-APRDM  
TTM-2-007-P-APRDM TTM-2-009-P-APRDM TTM-2-005-P-APRE TTM-2-006-P-APRE  
TTM-2-007-P-APRE TTM-2-009-P-APRE TTM-2-005-P-AR TTM-2-006-P-AR TTM-  
2-007-P-AR TTM-2-009-P-AR TTM-2-005-R-A TTM-2-006-R-A TTM-2-007-R-A  
TTM-2-009-R-A TTM-2-005-R-AB TTM-2-006-R-AB TTM-2-007-R-AB TTM-2-009  
-R-AB TTM-2-005-R-ABD TTM-2-006-R-ABD TTM-2-007-R-ABD TTM-2-009-R-ABD  
TTM-2-005-R-ABE TTM-2-006-R-ABE TTM-2-007-R-ABE TTM-2-009-R-ABE TTM-  
2-005-R-ABM TTM-2-006-R-ABM TTM-2-007-R-ABM TTM-2-009-R-ABM TTM-2-  
005-R-ABR TTM-2-006-R-ABR TTM-2-007-R-ABR TTM-2-009-R-ABR TTM-2-005-  
R-ABR TTM-2-006-R-ABR TTM-2-007-R-ABR TTM-2-009-R-ABR TTM-2-005-R-  
ABRD TTM-2-006-R-ABRD TTM-2-007-R-ABRD TTM-2-009-R-ABRD TTM-2-005-R-  
ABRDE TTM-2-006-R-ABRDE TTM-2-007-R-ABRDE TTM-2-009-R-ABRDE TTM-2-  
005-R-AD TTM-2-006-R-AD TTM-2-007-R-AD TTM-2-009-R-AD TTM-2-005-R-AE  
TTM-2-006-R-AE TTM-2-007-R-AE TTM-2-009-R-AE TTM-2-005-R-AM TTM-2-  
006-R-AM TTM-2-007-R-AM TTM-2-009-R-AM TTM-2-005-R-AP TTM-2-006-R-AP  
TTM-2-007-R-AP TTM-2-009-R-AP TTM-2-005-R-APD TTM-2-006-R-APD TTM-2-  
007-R-APD TTM-2-009-R-APD TTM-2-005-R-APE TTM-2-006-R-APE TTM-2-007-  
R-APE TTM-2-009-R-APE TTM-2-005-R-APM TTM-2-006-R-APM TTM-2-007-R-APM  
TTM-2-009-R-APM TTM-2-005-R-APR TTM-2-006-R-APR TTM-2-007-R-APR TTM-  
2-009-R-APR TTM-2-005-R-APR TTM-2-006-R-APR TTM-2-007-R-APR TTM-2-  
009-R-APR TTM-2-005-R-APRD TTM-2-006-R-APRD TTM-2-007-R-APRD TTM-2-  
009-R-APRD TTM-2-005-R-APRDE TTM-2-006-R-APRDE TTM-2-007-R-APRDE  
TTM-2-009-R-APRDE TTM-2-005-R-AR TTM-2-006-R-AR TTM-2-007-R-AR TTM-2-  
-009-R-AR、 DC3200-EE-000R-240-00000-E0-0

DC2500-EE-0A00-100-00000-00-0、 DC3200-CE-100R-200-00000-00-0、

EC5908R04000、 HHF803、 RH81、 RH92、 RH83

HHP351-A、 HHP351-B、 HHP351-C、 HHP351-D、 HHP351-E、 HHP351-G、 HHP351-I

、 HHP351-J、 HHP351-K、 HHP351-L、 HHP351-M、 HHP351-N、 HHP351-O、 HHP351

-P、 HHP351-Q、 HHP351-R、 HHP351-S、 HHP351-T、 HHP351-U、 HHP351-V、

HHP351-W、 HHP351-X、 HHP351-Y、 HHP351-Z、 HHP352-B、 HHP352-C、 HHP352-D

、 HHP352-E、 HHP352-G、 HHP352-I、 HHP352-K、 HHP352-L、 HHP352-M、 HHP352

-N、 HHP352-O、 HHP352-P、 HHP352-Q、 HHP352-R、 HHP352-T、 HHP352-U、

HHP352-V、 HHP352-W、 HHP352-X、 HHP352-Y、 HHP352-Z、 HHF-11A

HHT13、 HHT13-CC10、 HHT13-CTE、 HHT13-KIT、 HHT13-LCW、 HHT13-RCA、 HHT20

-ROS、 HHT-RT-5、 HHT12

HHT13、 HHT13-CC10、 HHT13-CTE、 HHT13-KIT、 HHT13-LCW、 HHT13-RCA、 HHT20

-ROS、 HHT-RT-5、 HHT12、 HHT31R-KIT、 HHT32R、 HHT20-ROS、 HHT32-SPC、

HHT31R-230、 HHT31R-230-KIT、 HHT31R、 HHT32R-KIT、 HHT20-ROS、 HHT41B、

HHT41B-KIT、 HHT41B-PAK、 HHT41B-DKIT

OHKURA 控制器 EC5508R10000 MF1100A MF1100 MF1111A MF1121A MF1141A

MF1151A MF1171A MF1181A MF1191A MF1111B MF1121B MF1141B MF1151B

MF1171B MF1181B MF1191B MF5100A PT3000R PT7000A LT7000 SC5800R

SC7500R SC5900A EC5900 SC7300A SH5800R SH7500R SH7300A MF5111B

MF5141B MF5151B MF5112B MF5142B MF5152B MF5114B MF5143B MF5111A

MF5141A MF5151A MF5112A MF5142A MF5152A MF5114A MF5143A SA1001B调节仪

记录仪 流量控制器 水质分析仪 压力传感器MF5142B18F121111A141

MF1171B13Z021111141 WMSU0392A0101 MF5143B99A221211A141

EC5908R04000MF1171A15D011111A000 MF1171A10D011111A000 MF1141A09B01

MF1171A15D01 RM1001C0200 MF1141A09B011111A000 MF1171A15D011111A000

MF1171A10D011111A000 MF5143A99A21 MF1141A10B01 MF5143A99A21

MF1141A10B01 EC5908R04000



4100C、 EC1200、 EC4000C、 EC5300R、 EC5500R、 EC5500S、 EC5600S、 EC5700R、

EC5800R、 EC5900 SH7300 EC5508R00000 EC5508R10000 EC5508R02000

EC5508R12000 EC5508R05000 EC5508R15000 EC5508R06000 EC5508R16000

EC5508R00100 EC5508R10100 EC5508R02100 EC5508R12100 EC5508R05100

EC5508R15100 EC5508R06100 EC5508R16100 EC5508R00200 EC5508R10200

EC5508R02200 EC5508R12200 EC5508R05200 EC5508R15200 EC5508R06200

EC5508R16200 EC5508R00300 EC5508R10300 EC5508R02300 EC5508R12300

EC5508R05300 EC5508R15300 EC5508R06300 EC5508R16300 MF1171A15D01

MF5143B99 MF5142B05 PT3011R04P100 SE7101A02W3 MF1141A09B01

MF1171A15D01 MF1141A15D01 MF1171A15D01 MF1141A09B01 MF1171A15D01

SE5401C01 SE5101C01 WMSU0392A0101 WMSU0392A0102 WMSU0392A0103

MF5143A99A21 MF1181A10B01 SE5401B01 SE5101B01 EC5808R00000

EC5808R10000 EC5808R02000 EC5808R12000 EC5808R05000 EC5808R15000

EC5808R06000 EC5808R16000 EC5808R00100 EC5808R10100 EC5808R02100 、

EC5808R12100 EC5808R05100 EC5808R15100 EC5808R06100 EC5808R16100

EC5808R00200 EC5808R10200 EC5808R02200 EC5808R12200 EC5808R05200

EC5808R15200 EC5808R06200 EC5808R16200 EC5808R00300 EC5808R10300

EC5808R02300 EC5808R12300 EC5808R05300 EC5808R15300 EC5808R06300

EC5808R16300 WMSU0392A0201 WMSU0392A0202 WMSU0392A0203 MF1191A10B01

MF1171B15D01 EC5900A000000 EC5900A100000 EC5908R000000 EC5908R100000

SC5801R31000000 MF5142B18F12 MF1171B13Z02 WMSU0392A0101

MF5143B99A221211A141

PX2AN2XX300PSBEX PX2EF1XX500PSAAX PX2EF1XX500PSAAX PX2FN1XX004GACHX  
PX2FN1XX200PSADX PX2FN1XX250PSADX PX2FN1XX016BSBEX

PX2FN1XX150PSBEX PX2FN2XX150PSBDX PX2FN2XX300PSBDX PX2FN1XX010BACHX  
PX2FN1XX046BACHX

SPT4V0030PG5W02、 SPT4V0100PA4W02、 SPT4V0100PG4W02、 SPT4V0200PG6W02、

SPT4V0200PG5W02、 SPT4V3000PA4W02、 SPT4V030PG5B、 SPT4V0015PA6W02、  
SPT4V0500PA5B、 SPT4V1000PS5W02、 SPT4V0010PG5W01、 SPTMA0015PA5W02、  
SPTMA0015PA9B、 SPTMA0015PG5B、 SPTMA0030PA9W08、 SPTMA0500PA5B、  
SPTMA0003PG7B、 SPTMA0030PA5W02、 SPTMA0050PG5W02、 SPTMA0200PG4W02、  
SPTMA0030PG4W02、 SPTMA0200PG5W02、 SPTMA0500PG5W02、 SPTMA2000PA5B、  
SPTMA2000PA5W02、 SPTMA0300PG5W02、 SPTMA5000PA5W08、 SPTMV0100PG5B、  
SPTMV0030PG4W02、 SPTMV0010PG5W02、 SPTMV0050PA5W02、 SPTMV0200PA5W02、  
SPTMV0300PG5W02、 SPTMV0003PG4W02、 SPTMV0015PG5W02  
BZ-2RD-A2、 BZE6-2RN、 BZ-2RW824-A2、 BZE7-2RN2-C、 BZ-RW8422-A2、 BZE7-  
2RQ8-PG、 BZE6-2RN7、 BZ-3YWT822、 BZ-2RW82、 BZ-2RW8211-3T、 BZ-RMX、 DT-  
2R-A7、 DT-2R711-A7、 MT-4RV22-A28、 MT-4RL、 ZM50E70B01-S、 11SM1、  
311SX1-T、 JX-51、 1DM401、 1DM1、 14CE1031、 14CE102-1、 12CX200、  
GXE51A1B-C、 EXD-AR-3、 13AC1、 1NT1-1、 1NT1-2、 1NT1-3、 1NT1-7、 1NT1-8、  
1NT1-5、 1NT91-7、 1NT1-2D、 2NT1-1、 2NT1-3、 2NT1-7、 2NT1-8、 2NT1-2、  
2NT91-1、 2NT91-3、 2NT91-8、 2NT1-3-C、 2NT1-70-C、 4NT1-1、 2TL1-3、  
AML51-F10G、 AML31LBE4AC、 14CE2-3、 914CE3-3、 914CE3-6、 914CE3-6K、  
CLSZC4、 GLAB01A1B、 GLAB20A1B、 GLAC20A1A、 GLCA01A1B、 GSAB20C、  
GLAA20A2B、 GLEB01C、 GLEB24C、 GLDB01A1B、 GLAB01A2B、 GLAA20C、 GLAC06A2B  
、 GLCB01A1B、 LSA7L、 LSN6B、 LSA1A、 LSM2D、 LSZ51B、 LSN1A、 1LS243-4PG、  
LSA6B、 LSZ52D、 LSD1A、 LSL6C-4N、 LSM4N、 LSZ52A、 LSZ55D、 LSZ52B、  
LSZ53D、 LSYAC5A、 LSZ1A、 LSYJB3K-7A、 LSYAB1A、 LSYMB4N、 LSYJB6B-7M、  
LSQ052、 LSZ53P、 SZL-VL-S-J、 SZL-VL-S-I、 GLLA01A2B、 GLLA01A2Y、 51ML72  
、 76584、 GKZB1、 GKZ52M、 GKNC12L、 GKLA3D1A2-F03-C、 GKBA2K1-C、 221CH54  
-RB、 JS-151、 JM-1、 SCX30DN、 084830 07、 JS254、 HMR2300-D00、 HMR3300、  
HMC1052、 HMC1022、 HMC1043、 HMC1001、 HMC1021ZRC、 SC5801R31000000  
TVMIQX-80-0-11-0-000-000000-000、 DC3200-RE-200R-100-00000-00-0  
LD630-5、 LD630-10、 LD630-15、 LD630-20、 LD630-30、 LD630-50、 LD630-100

、 LD630-150、 LD630-200、 LD630-300、 LD630-5-R、 LD630-10-R、 LD630-

15-R、 LD630-20-R、 LD630-30-R、 LD630-50-R、 LD630-100-R、 LD630-150-R、

LD630-200-R、 LD630-300-R、 LD-TIP、 LD-UJOINT-KIT、 HRTS-5760-B-U-1-12

、 DC2500-CE-1A00-300、 DC2500-CB-2A00-200-00000-00-0 FMA-1601A、 FMA-1602A、 FMA-1603A、  
FMA-1604A FMA5506、 FMA5543、 FMA5544、 FMA5545、 FMA5418、 FMA5423、 FMA5441、

FMA5443、 FMA5444、 FMA5445、 FMA545C、 FMA545C-10、 FMA545C-12、

FMA545C-18、 FMA545C-25、 FMA545PW、 FMA545PW-220VAC、 FMA18RC10、

FMA18RC25 FMA1702A、 FMA1704A、 FMA1706A、 FMA1708A、 FMA1710A、 FMA1712A、 FMA1714A

、 FMA1716A、 FMA1718A、 FMA1720A、 FMA1723A、 FMA1724A、 FMA1726A、

FMA1727A、 FMA1728A、 FMA1740A、 FMA1741A、 FMA1742A、 FMA1743A、 FMA1744A

、 FMA1745A、 FMA1702A-ST、 FMA1704A-ST、 FMA1706A-ST、 FMA1708A-ST、

FMA1710A-ST、 FMA1712A-ST、 FMA1714A-ST、 FMA1716A-ST、 FMA1718A-ST、

FMA1720A-ST、 FMA1723A-ST、 FMA1724A-ST、 FMA1726A-ST、 FMA1727A-ST、

FMA1728A-ST、 FMA1740A-ST、 FMA1741A-ST、 FMA1742A-ST、 FMA1743A-ST、

FMA1744A-ST、 FMA1745A-ST、 FMA1802A、 FMA1804A、 FMA1806A、 FMA1808A、

FMA1810A、 FMA1812A、 FMA1814A、 FMA1816A、 FMA1818A、 FMA1820A、 FMA1823A

、 FMA1824A、 FMA1826A、 FMA1827A、 FMA1828A、 FMA1840A、 FMA1841A、

FMA1842A、 FMA1843A、 FMA1844A、 FMA1845A、 FMA1802A-ST、 FMA1804A-ST、

FMA1806A-ST、 FMA1808A-ST、 FMA1810A-ST、 FMA1812A-ST、 FMA1814A-ST、

FMA1816A-ST、 FMA1818A-ST、 FMA1820A-ST、 FMA1823A-ST、 FMA1824A-ST、

FMA1826A-ST、 FMA1827A-ST、 FMA1828A-ST、 FMA1840A-ST、 FMA1841A-ST、

FMA1842A-ST、 FMA1843A-ST、 FMA1844A-ST、 FMA1845A-ST、 FMA178BP、

FMA178BP-220VAC、 FMA178C、 FMA178C-MA、 FMA18RC10、 FMA18RC25、 FMA178PW

、 FMA178PW-24、 FMA178PW-240VAC-AU、 FMA178PW-240V/24V-AU、 FMA178PW-

220VAC、 FMA178PW-230V/24V-EU、 FMA178PW-240VAC-UK、 FMA178PW-

240V/24V-UK、 SPTMA0030PG5W02

DB1010B000-GOA、 DB1020B000-GOA、 DB1030B000-GOA、 DB1050B000-GOA、

DB1060B000-GOA、 DB1080B000-GOA、 DB1410B000-GOA、 DB1420B000-GOA、

DB1430B000-GOA、 DB1450B000-GOA、 DB1460B000-GOA、 DB1480B000-GOA、

DB1010B000-GOA、 DB1410B000-G0A DB1020B000-G0A、 DB1420B000-G0A

DB1030B000-G0A、 DB1430B000-G0A DB1050B000-G0A、 DB1450B000-G0A

DB1060B000-G0A、 DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A、 DB1480B000-G0A

DB20100000-GOA、 DB24100000-GOA DB20200000-GOA、 DB24200000-GOA

DB20300000-GOA、 DB24300000-GOA DB20500000-GOA、 DB24500000-GOA

DB20600000-GOA、 DB24600000-GOA DB20800000-GOA、 DB24800000-GOA、

LT83010000-00A、 LT83011000-00A、 LT83050000-00A、 LT83051000-00A、

KP1010C000-G0A、 KP1410C000-G0A、 KP1020C000-G0A、 KP1420C000-G0A、

KP1030C000-G0A、 KP1430C000-G0A、 KP1050C000-G0A、 KP1450C000-G0A、

KP1060C000-G0A、 KP1460C000-G0A、 KP1080C000-G0A、 KP1480C000-G0A、

KP20100000-G0A、 KP24100000-G0A、 KP20200000-G0A、 KP24200000-G0A

KP20300000-G0A、 KP24300000-G0A、 KP20500000-G0A、 KP24500000-G0A

KP20600000-G0A、 KP24600000-G0A、 KP20800000-G0A、 KP24800000-G0A、

SPTMA0030PG5W02、 SH7303R0B00 P242/2A1110 TRM-006-A2-AB

UT52A-000-10-00、 UT52A-010-10-00、 UT52A-020-10-00、 UT52A-030-10-00

UT52A-100-10-00、 UT52A-110-10-00、 UT52A-120-10-00、 UT52A-130-10-00

UT52A-200-10-00、 UT52A-210-10-00、 UT52A-220-10-00、 UT52A-230-10-00

UT52A-000-11-00、 UT52A-010-11-00、 UT52A-020-11-00、 UT52A-030-11-00

UT52A-100-11-00、 UT52A-110-11-00、 UT52A-120-11-00、 UT52A-130-11-00

UT52A-200-11-00、 UT52A-210-11-00、 UT52A-220-11-00、 UT52A-230-11-00

UT32A-000-10-00、 UT32A-010-10-00、 UT32A-020-10-00、 UT55A-100-10-00、

UT55A-210-10-00 UT32A-000-11-00、 UT32A-010-11-00、 UT32A-020-11-00、 UT55A-100-11-00、

UT55A-210-11-00 UT55A-200-11-00、 UT55A-201-11-00、 UT55A-202-10-00、

UT55A-204-10-00 UT55A-210-11-00、 UT55A-210-10-00、 UT55A-260-11-00、 UT55A-260-10-00

UT55A-220-11-00、 UT55A-221-11-00、 UT55A-222-10-00、 UT55A-224-10-00

UT55A-230-11-00、 UT55A-231-11-00、 UT55A-232-10-00、 UT55A-234-10-00

UT55A-240-11-00、 UT55A-241-11-00、 UT55A-242-10-00、 UT55A-244-10-00

UT55A-250-11-00、 UT55A-251-11-00、 UT55A-252-10-00、 UT55A-254-10-00

UT55A-270-11-00、 UT55A-271-11-00、 UT55A-272-10-00、 UT55A-274-10-00

UT55A-000-11-00、 UT55A-001-11-00、 UT55A-002-10-00、 UT55A-004-10-00

UT55A-010-11-00、 UT55A-010-10-00、 UT55A-060-11-00、 UT55A-060-10-00

UT55A-020-11-00、 UT55A-021-11-00、 UT55A-022-10-00、 UT55A-024-10-00

UT55A-030-11-00、 UT55A-031-11-00、 UT55A-032-10-00、 UT55A-034-10-00

UT55A-040-11-00、 UT55A-041-11-00、 UT55A-042-10-00、 UT55A-044-10-00  
UT55A-050-11-00、 UT55A-051-11-00、 UT55A-052-10-00、 UT55A-054-10-00  
UT55A-070-11-00、 UT55A-071-11-00、 UT55A-072-10-00、 UT55A-074-10-00  
UT55A-100-11-00、 UT55A-101-11-00、 UT55A-102-10-00、 UT55A-104-10-00  
UT55A-110-11-00、 UT55A-110-10-00、 UT55A-160-11-00、 UT55A-160-10-00  
UT55A-120-11-00、 UT55A-121-11-00、 UT55A-122-10-00、 UT55A-124-10-00  
UT55A-130-11-00、 UT55A-131-11-00、 UT55A-132-10-00、 UT55A-134-10-00  
UT55A-140-11-00、 UT55A-141-11-00、 UT55A-142-10-00、 UT55A-144-10-00  
UT55A-150-10-00、 UT55A-151-10-00、 UT55A-152-10-00、 UT55A-154-10-00  
UT55A-170-10-00、 UT55A-171-10-00、 UT55A-172-10-00、 UT55A-174-10-00、

UT35A-000-10-00、 UT35A-001-10-00、 UT35A-002-10-00、 UT35A-003-10-00、

UT35A-004-10-00、 UT35A-005-10-00  
UT35A-010-10-00、 UT35A-011-10-00、 UT35A-012-10-00、 UT35A-013-10-00、

UT35A-014-10-00、 UT35A-015-10-00  
UT35A-020-10-00、 UT35A-021-10-00、 UT35A-022-10-00、 UT35A-023-10-00、

UT35A-024-10-00、 UT35A-025-10-00  
UT35A-100-10-00、 UT35A-101-10-00、 UT35A-102-10-00、 UT35A-103-10-00、

UT35A-104-10-00、 UT35A-105-10-00  
UT35A-110-10-00、 UT35A-111-10-00、 UT35A-112-10-00、 UT35A-113-10-00、

UT35A-114-10-00、 UT35A-115-10-00  
UT35A-120-10-00、 UT35A-121-10-00、 UT35A-122-10-00、 UT35A-123-10-00、

UT35A-124-10-00、 UT35A-125-10-00  
UT35A-200-10-00、 UT35A-201-10-00、 UT35A-202-10-00、 UT35A-203-10-00、

UT35A-204-10-00、 UT35A-205-10-00  
UT35A-210-10-00、 UT35A-211-10-00、 UT35A-212-10-00、 UT35A-213-10-00、

UT35A-214-10-00、 UT35A-215-10-00  
UT35A-220-10-00、 UT35A-221-10-00、 UT35A-222-10-00、 UT35A-223-10-00、

UT35A-224-10-00、 UT35A-225-10-00、 HHP4252、 HHP4250、 HHP4215、 HHP4230 10A  
100欧姆变阻器、 HHF142、 HHF142A-USB、 HHF142A-V、 HHF142B、

HHF142B-USB、 HHF142B-V、 HHF140B-RP、 HHF140A-RP、 HHF140A-RP、

HHF140B-CABLE、 HHF140B-T-CABLE、 HHF140-232-CABLE、 HHF140-USB-CABLE

、 HHF140-V-CABLE、 FMA1004R-MA、 FMA1004R-MA-CAL-4-7P、 FMA1004R-MA-HT

、 FMA1004R-MA-S、 FMA1004R-MA-S-HT、 FMA1004R-V1、 FMA1004R-V1-HT、

FMA1004R-V1-S、 FMA1004R-V1-S-HT、 FMA1004R-V2、 TTM-I4N-R-AB