

瑞士CARLO GAVAZZI传感器及接近开关

产品名称	瑞士CARLO GAVAZZI传感器及接近开关
公司名称	上海爱泽工业设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:CARLO GAVAZZI 型号:PS21L-PS11RH-T00
公司地址	上海市杨浦区纪念路8号财大科技园1号楼
联系电话	021-31006702 18918042547

产品详情

瑞士佳乐(Carlo gavazzi)为欧洲著名自动化品牌，总部设在瑞士，成立于1931年，以扎实、稳健、全面的发展风格享誉欧美七十载，在全球范围内提供顶级的自动化产品及技术支持，并逐渐得到中国自动化用户的认可和赞誉。

佳乐(CARLO GAVAZZI)涵括六大系列产品：

一、传感器

电感接近开关 电容接近开关 光电感应开关 液位/料位开关

超声波传感器 磁敏感应开关 行程(限位)开关

二、电子继电器

固态继电器(过零、调压，调功、PCB固态)

PCB继电器、中间继电器、软启动器、

监控继电器(过电流、过电压、欠电流、欠电压、相序、缺相、频率、功率、功率因数)

时间继电器、电流变送器、电流互感器及分流器、

三、安全与保护系列

安全继电器、紧急停止模块、安全光幕、安全光栅、安全地毯等

四、数字式仪表

PID温度控制仪

测量、显示仪表(温度、转速、电流、电压、电阻、频率等)

五、电力监控与能源分析仪表

测量基本电力参数电流、电压、有功/无功/视在功率和电度、频率、功率因数、50次谐波分析、实时和历史曲线记录及分析，开关路状态采集和控制。LCD显示、RS485通讯、面板安装及导轨安装可选、Modbus通讯协议

六、Dupline现场总线系统

广泛用于楼宇智能化、水处理、物流系统、停车系统、铁路系统、城市公共设施等

爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用备件型号：

部分型号推广：

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T11 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P 011 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T02 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T20 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P S02 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T12 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T21 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T03 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-P T30 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

CARLO GAVAZZIPS 21 L-B S11 P0-T 00 IZE INDUSTRIES

PS 21 L-M S11 P0-T 00

PS 21 L-A S11 P0-T 00

PS 21 L-N S11 P0-T 00

PS 21 L-P S11 P0-T 02

PS 42 L-P 011 P0-T 03

PS 42 L-P T11 P0-T 04

PS 42 L-P T02 P0-T 05

PS 42 L-P S02 P0-T 06

PS 42 L-P T12 P0-T 07

PS 42 L-P T21 P0-T 08

PS 42 L-P T03 P0-T 09

PS 42 L-P T30 P0-T 10

PS 31 L-P 011 P0-T 03

PS 31 L-P T11 P0-T 04

PS 31 L-P T02 P0-T 05

PS 31 L-P S02 P0-T 06

PS 31 L-P T12 P0-T 07

PS 31 L-P T21 P0-T 08

PS 31 L-P T03 P0-T 09

PS 31 L-P T30 P0-T 10

PS 21 L-B 011 P0-T 00

PS 21 L-B T02 P0-T 00

PS 21 L-B T20 P0-T 00

PS 21 L-B S02 P0-T 00

PS 21 L-B T12 P0-T 00

PS 21 L-B T21 P0-T 00

PS 21 L-B T03 P0-T 00

PS 21 L-B T30 P0-T 00

PS 21 L-M 011 P0-T 00

PS 21 L-M T02 P0-T 00

PS 21 L-M T20 P0-T 00

PS 21 L-M S02 P0-T 00

PS 21 L-M T12 P0-T 00

PS 21 L-M T21 P0-T 00

PS 21 L-M T03 P0-T 00

PS 21 L-M T30 P0-T 00

PS 42 L-M 011 P0-T 00

PS 42 L-M T02 P0-T 00

PS 42 L-M T20 P0-T 00

PS 42 L-M S02 P0-T 00

PS 42 L-M T12 P0-T 00

PS 42 L-M T21 P0-T 00

PS 42 L-M T03 P0-T 00

PS 42 L-M T30 P0-T 00

PS 31 L-M 011 P0-T 00

PS 31 L-M T02 P0-T 00

PS 31 L-M T20 P0-T 00

PS 31 L-M S02 P0-T 00

PS 31 L-M T12 P0-T 00

PS 31 L-M T21 P0-T 00

PS 31 L-M T03 P0-T 00

PS 31 L-M T30 P0-T 00

PS 21 L-M 011 P0-T 00

PS 21 L-M T02 P0-T 00

PS 21 L-M T20 P0-T 00

PS 21 L-M S02 P0-T 00

PS 21 L-M T12 P0-T 00

PS 21 L-M T21 P0-T 00

PS 21 L-M T03 P0-T 00

PS 21 L-M T30 P0-T 00

PS 21 L-B 011 P0-T 00

PS 21 L-B T02 P0-T 00

PS 21 L-B T20 P0-T 00

PS 21 L-B S02 P0-T 00

PS 21 L-B T12 P0-T 00

PS 21 L-B T21 P0-T 00

PS 21 L-B T03 P0-T 00

PS 21 L-B T30 P0-T 00

PS 21 L-B 011 P0-T 00

PS 21 L-B T02 P0-T 00

PS 21 L-M T02 P0-T 00

PS 21 L-A T02 P0-T 00

PS 21 L-N T02 P0-T 00

PS 21 L-B S02 P0-T 00

PS 21 L-M S02 P0-T 00

PS 21 L-A S02 P0-T 00

PS 21 L-N S02 P0-T 00

PS 21 L-P S02 P0-T 00

PS 21 L-B S11 P0-T 00

PS 21 L-M S11 P0-T 00

PS 21 L-A S11 P0-T 00

PS 21 L-N S11 P0-T 00

PS 21 L-P S11 P0-T 00

PS 21 L-B 011 P0-T 00

PS 21 L-M 011 P0-T 00

PS 21 L-A 011 P0-T 00

PS 21 L-N 011 P0-T 00

PS 21 L-P 011 P0-T 00