

桥梁预应力单孔张拉专用前卡式千斤顶

产品名称	桥梁预应力单孔张拉专用前卡式千斤顶
公司名称	山西省万泽锦达矿山机械制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:万泽锦达 型号:QYC-250 重量:25KG
公司地址	山西省太原市小店区208国道中德科工工业园区
联系电话	0351-7780111 18435187533

产品详情

联系人：曹先生（销售经理）

前卡式千斤顶技术参数

额定张拉力 270KN 穿心孔径 <18mm

额定油压 62Mpa 外形尺寸
114 × 485mm

张拉缸面积 4398.2mm² 重量 24kg

张拉行程 200mm 回程油压 <10Mpa

前卡式千斤顶使用说明

千斤顶通过高压油管与油泵连接，专业电工将油泵通过电源线与电源连接。

千斤顶空运行

开启油泵，运转不少于3分钟（操作见油泵使用说明书）。

千斤顶活塞往复运动不少于3次，如有爬行，则可增加到6次，如还有爬行应停泵检查，分析原因。

千斤顶与油泵系统进行标定时及实施张拉前都必须进行千斤顶空运行。一切正常后方可进入标定和张拉工作。

标定

标定是在国家有关部门认可/授权的单位进行。操作人员有上岗资格。

标定程序按承担标定单位规定进行。

注意：工具夹片及工具环锥孔内涂蜡。

前卡式千斤顶注意事项

注意安全

【警告】 严禁带压拆卸千斤顶

【警告】 千斤顶试验或加载时，工作人员应站在两侧，端面方向禁止站人，危险地段应设防护装置

任何工作，安全是第一位的，尤其千斤顶是在高压力，大吨位情况下适用，更要注意安全。

所有进入千斤顶使用现场的人应做到“油泵一响，千斤顶两端清场”。一方面避免张拉滑丝伤人，另一方面避免误操作千斤顶零件飞出伤人。

“油泵一开，司泵人员不得离开”。随时注意油表数值。回程时，如果油表急速升压，应立即停泵。

油液选取

千斤顶用油为被动用油，受油泵油液影响。最好采用10号机油，夏季允许使用20号机油。也可以采用优质低粘度的矿物质油。

油液保持清洁，油液倒入油泵时必须过滤。

其它

连接油管前必须将油管清洗干净，尤其是管咀部分。

千斤顶使用前应空载运行3-5次，排除内腔空气。

千斤顶工作过程中，加载应平稳，卸荷应缓慢，避免滑丝。

工作完毕后，活塞回程到位。要经常擦拭，保持清洁。

千斤顶出现故障，由有一定专业知识的人进行维修，或返厂检修。

闲置停放或入库停放时，管咀应加防尘帽，以防进入脏物及锈蚀。

【警告】：

1) 严禁带压拆卸千斤顶

2) 千斤顶试验或加载时，工作人员应站在两侧，端面方向禁止站人，危险地段应设防护装置