

砂光机龙锦机械手动砂光机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 砂光机龙锦机械手动砂光机 |
| 公司名称 | 青岛龙锦机械有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:龙锦 型号:WM1241 |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区王台镇 |
| 联系电话 | 400-619-0532 15965573261 |

产品详情

维护保养 · 一次检查:新机开始使用或更换新品后4小时

- 第二次检查:间隔前次检查后1天
- 第三次检查:间隔前次检查后3天
- 第四次检查:间隔前次检查后5天
- 第五次检查:间隔前次检查后7天
- 之后的检查:每隔一周

注意事项:若同一皮带轮上的其中一条断裂需更换时,务必同时更换挂在同一皮带轮上的其他皮带。即使是二手砂光机也是一个价格不菲的东西,无论对于个人还是公司来说,这都不是一个小件物品因此平时的维护和保养一定要跟上。

安全操作一、操作员操作前必须熟悉机器的性能,用途及操作注意事项,生手严禁单独上机操作,非相关人员不得靠近机器

二、操作者不得穿着易被机器卷入的衣服(如领带项链 宽松的衣服等)长发者请将头发卷起或戴头套,严禁戴手套操作机器

三、砂光机上的安全装置,请勿随意拆除,不可将任何非工作物外的物品放置在工作台上,如扳手等,以免异物卡住而导致机器损坏

四、电源开关开启前,务必确认所有开关都在 OFF 位置上,正常工作前,先检查砂带的清洁锐利程度,检查砂带的安装方向是否正确(砂带背面箭头指向与橡胶轮转向一致),砂带规格是否适用,砂带摆动是否适中,砂带松紧是否适中,输送带运行轨迹是否适中,输送带松紧是否适中,刨刀刀片安

装是否正确，牢固

五、加工前所有的护盖不得移开，必须先确定木料的尺寸是否在该机器的加工范围内，调整正确的加工厚度，木料过厚，将会导致输送带卡死，断裂，该设备只可用于厚薄均匀的木料砂光，不能用于木料弯曲的水平矫正工作，且三角形，菱形和圆弧形木料均不能加工，一定要注意工件上不能有金属等附件，以免损坏机器

用途适用于机械、建筑装修、家具油漆等表面的清理、去毛、大平面工作整平磨光。折叠编辑本段主要结构及特点主要由定子、转子、风扇(偏重心型)、底板、底脚、电源开关、机壳、电机等组成。折叠编辑本段工作原理电动机的转子带动风扇(偏重心型)，因风扇的偏心变为摆动，并在平板上装有刚玉或其他磨料的砂纸(或砂布)对木材、金属材料等表面进行砂磨。折叠编辑本段常用型号平板砂光机常用型号有回S1B-110、回S1B-93X185、回S1B-114、回S1B-150、回S1B-210等。