

【多功能】欧迪斯台式礼品万年历

产品名称	【多功能】欧迪斯台式礼品万年历
公司名称	漳州华虹电子有限公司综合办公室
价格	32.00/件
规格参数	时钟种类:座钟 机芯:电子 材质:塑料
公司地址	中国 福建 漳州市龙文区 福建漳州蓝田开发区横三路68号
联系电话	86 0596 6182777 18605066731

产品详情

时钟种类	座钟	机芯	电子
材质	塑料	风格	工艺
品牌	ODS	规格	29.5*21.8*3.3CM
包装	30PCS/CTN	加印LOGO	可以
新奇特	外观新颖	适用送礼场合	广告促销、会议庆典、办公福利、答谢客户、外事是
送礼对象	送父母/长辈、送孩子/宝 宝、送女友/老婆、送男友 /老公、送同事、送同学、 送恩师、送老外、送哥哥/ 弟弟、送姐姐/妹妹	是否提供加工定制	
产品类别	其他钟表		

产品型号：ods.t010-1w

产品材料：坚硬的铝合金框，金色，木纹图案，3.0mm厚的玻璃镜面

产品功能：显示公、农历年月日；时间；星期；温度；12与24小时制；8组整点语音报时；8组音乐订闹

实用范围：家庭，办公室等室内环境，可以在玻璃面印上电话号码做广告产品用，用处多多.....

本卖家是生产厂家，价格实惠，产品质量可靠，供货有保证。欢迎各位来电咨询0596-6182068
18965266150

产品型号：ods.c8005-3w

产品材料：塑料框喷漆成木纹图案，3mm厚的玻璃镜面

产品功能：

使用说明书

一功能简介：

- 1、显示公历年、月、日，时、分、秒，星期，农历月、日，温度，24节气(24个灯会有闪烁及流动效果等)。
- 2、中文语音报时，优美和弦音乐，美妙生日提醒。
- 3、中文和弦音乐报时：当整点报时指示灯亮时，每天的7~21点整点时，会敲整点钟声，报“现在时刻几点几分”，再放一段和弦音乐。
- 4、8组不同的和弦音乐闹钟。
- 5、12/24小时制可切换。
- 6、温度测量范围为：-9~50摄氏度。
- 7、市电停电，数码管显示关闭，芯片内部正常走时，来电时不需重新设置。
- 8、亮度自动调整：晚上10：00到第二天早上7：00之间，亮度自动降为一半，其它时间段正常显示

二电气参数

- 1、输入电压：交流220v
- 2、静态电流：不大于7ua
- 3、工作温度：-1 ~ +70

三操作说明

1、按键说明(分两种)：

a设置键、b上调键、c定闹键、d报时/退出键

a设置键、b上调键、c+下调/定闹键、d报时键/退出键

注：有部分机型，只有三键，d键取消。

在任何设置状态下，如果超过30秒无操作，将自动退出设置状态；按“d”键可退出设置状态；按住“a”键不放3秒也可退出设置状态，所设定过的数据都是“有效”的。

2、时间调整：

正常走时状态下，按“a”键进入时间设置状态，同时年份“闪烁”，可按“b”或“c+”键修改年份，修改好后按“a”键将闪烁位移到公历“月”，按“b”或“c+”键修改月份；用同样的方法可对日、时

、分、秒进行设置。

当最后位设定好后，再按“a”键退出时间设置，回到正常时间状态。

3、12/24小时制切换：

在正常走时状态，按住“b”键不放3秒钟，则可进行12小时制与24小时制的切换。

4、开/关整点报时：

在正常走时状态，按一下“b”键，整点报时指示灯亮，表示已打开整点报时功能；再按一下“b”键，则关闭整点报时指示灯和整点报时功能。

5、闹钟：

闹钟设定：

在正常走时状态下，按“c”键或“c+”键进入“定闹查询状态”，定闹指示灯点亮，在温度位显示“a1”，表示当前你看到的是“第1组定闹”的信息，在小时、分钟位显示“ ”，表示定闹“无效”；显示“xx xx”的具体时间，表示定闹“有效”，按“b”键可以切换“有效”/“无效”，按“a”键进入定闹时间设定，且小时位闪烁，按“b”或“c+”键修改闪烁位的内容，按“a”键移动闪烁位置到分钟位，按“b”或“c+”键修改闪烁位的内容，再按“a”键确认并退出定闹时间设定，再按“c”键或“c+”键进入下一组闹铃状态，其设置与“第1组定闹”相同，依次类推即可设置所有定闹。

设定好后，每天到时响闹一次，响闹内容是：“咚咚咚……现在时刻几点几分”，“咚咚咚……现在时刻几点几分”……持续一分钟

在任何闹铃时间到正在响闹的状态下只要有键按下，都将关闭闹铃声。

6、生日提醒：

12组生日提醒，第1到6组为公历设定；第7到12组为农历设定。

注：生日闹钟：（生日的当天7~21点过08分钟时，都会放生日歌一曲）

生日提醒设定：

在最后一组定闹状态，再按一次“c”键或“c+”键则进入第一组生日提醒，生日提醒指示灯点亮，在温度位显示“b1”，在公历“月日位”显示有效“生日日期”或无效日期“ ”，则表示生日以“公历日期”为准，若在农历“月日位”显示则表示生日以农历日期为准；按“b”键可“打开/关闭”该组生日提醒，按“a”键进入“该组生日提醒日期”设置，按“b”或“c+”键修改其内容，按“a”键移动闪烁位置，再按“a”键确认该组生日提醒设置，再按“c”或“c+”键进入下一组生日提醒，依次类推即可设置所有生日提醒，当在最后一组生日提醒时，按“c”或“c+”键则退到正常时间状态。

若闹铃中没有一组设置有效，则定闹指示灯熄灭，

在任何闹铃时间到正在响闹的状态下只要有键按下，都将关闭闹铃声。

实用范围：家庭，办公室等室内环境，可以在玻璃面印上电话号码做广告产品用，用处多多……

