

# 冷压机生产冷压机龙锦机械多图

产品名称	冷压机生产冷压机龙锦机械多图
公司名称	青岛龙锦机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:龙锦 型号:AQ1726
公司地址	青岛市黄岛区王台镇
联系电话	400-619-0532 15965573261

## 产品详情

### 【热压机】

热压机是一种将两个预先上好助焊剂镀锡的零件加热到足以使焊锡熔化、流动的温度，固化后，在零件与焊锡之间形成一个永久的电气机械连接设备。应不同产品，升温速度可供挑选。钛合金压头确保温度平均，升温快速及使用寿命特长。压头特别采用水平可调设计，以确保组件受压平均。温度数控化，清楚精密。备有数字式压力计，可预设压力范围。

使用领域：1.手机厂商2.触摸屏厂商3.电脑4.打印机5.薄膜开关等。

### 【冷压机】

冷压机，即冷干机压缩机。压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的：在保持压缩空气压力基本不变的情况下，降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量，而多余的水蒸气会凝结成液体。冷干机（冷冻式干燥机）就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。

使用领域：用于家私制作，音箱、木业、装潢、塑料、平面胶合板、夹板、刨花板、贴面板等木制胶合压件的加工制作。生产效率高，质量好，适用于各家具生产单位以及其他行业的木制品部件的生产。

液压冷压机是冷压机的一种，相较于一般的冷压机，液压冷压机各方面性能较好，而且工作噪音低，升降速度快。液压冷压机工作一段时间以后，需要向冷压机中加注液压油，具体的加油方法如下：

- 1、将动臂朝履带方向平行放置，并在向左转45°位置后停止，使铲斗缸活塞杆完全伸出，斗杆缸活塞杆完全缩回，慢慢地下落动臂，使铲斗放到地面上，然后将发动机熄火，打开油箱放气阀，来回扳动各操作手柄、踩踏板数次，以释放自重等造成的系统余压。

- 2、用汽油彻底清洗各管接头、泵与马达的接头、放油塞、油箱顶部加油盖和底部放油塞处及其周围。

3、打开放油阀和油箱底部的放油塞，使旧油全部流进盛废油的油桶中。

4、打开油箱的加油盖，取出加油滤芯、检查油箱底部及其边、角处的残留油品中是否含有金属粉末或其他杂质。彻底清洗油箱，先用柴油清洗两次，然后用压缩空气吹干油箱内部。检查内部边角处是否还有残留的油泥、杂质等，直至清理干净为止，最后再用新油冲洗一遍。

5、拆卸各油管。

6、拆下系统内所有滤清器的滤芯。更换滤芯时，要仔细地检查滤芯上有无金属粉末或其他杂质，这样可以了解系统中零件的磨损情况。

7、放掉主液压泵、回转马达、行走马达腔内的旧油，并注满新油。

液压冷压机的加油方法就为大家介绍到这里，如果您对我们介绍的内容感兴趣，可以浏览我们的官方网站或电话联系我们的厂家进行了解。

木工冷压机系列机型是用来压合家具板件,门

,

各种板材

.

以及家具的整平

,

定型

.

可以使板材间粘合更加牢固

.

压力强

劲

,

不回力。

木工冷压机的工作形式大致可以分为：螺杆型，

液压型。

液压缸采用特殊超硬材料，柱塞硬度达

HRC55

以上，密封采

用低阴力阶梯圈，无漏油，使用寿命长，保养成本低；

5.

可选配

进出料机构，采用链条传动，对板坯无损伤