





7、应经常检查液压站，如油面低于低指示线，应及时补充。如液压油内出现大量泡沫或沉淀物时，应及时更换。一般情况下，应一年更换一次。新换的液压油必须与原来的品牌相同或采用（液压站使用说明书）中允许的液压油。

8、液压站上的电磁铁调压装置中的磁缸不宜经常拆卸，如确因磁场衰减需要充磁时，也应对磁缸装置整体充磁而不应单独拆下磁缸对其充磁。

9、每个作业班都要检查安全阀动作是否可靠。

10、在检修制动器或液压站后，需排除液压系统中残留的空气。

11、应经常检查减速器的运行情况，如有异常，应立即停车查明原因，应及时处理，并做好记录。

????????????????????????????????????????????????????????????????

未经生产厂家同意，严禁更改影响设备性能的部件。