

进口电机代步车S5021

产品名称	进口电机代步车S5021
公司名称	东莞威信运动用品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	裸车重量:60kg 不含电池 行驶里程:30km 爬坡角度:13 °
公司地址	中国 广东 东莞市 厚街镇桥头第三工业区
联系电话	86-0769-85922501-2030 13559780301

产品详情

Solax舒莱适老年代步车操作方法：

- (1) 电源：扭动右侧之钥锁开关, 打开电源.
- (2) 前进及停止：拉住右边“方向操纵杆”，车子前进；将“方向操纵杆”松开，车子停止.
- (3) 后退及停止：拉住左边“方向操纵杆”，车子后退；将“方向操纵杆”松开，车子停止.
- (4) 转弯：转动车头.
- (5) 调整车头:
 - a. 压下气弹簧, 拉动车头立杆到理想位置;
 - b. 松开车头立杆, 固定立杆.
- (6) 折叠:
 - a. 扶手折叠: 拉起扶手, 往里折;
 - b. 车子折叠:
 - 松开车头立杆的松脱开关, 使车头立杆复位.
 - 左手压下座椅下之折叠开关, 右手推座椅, 车子开始折叠.

— 将左手换至车头, 右手用力一合, 如响起“咔”的一声, 表示折叠成功

c. 车头折叠:

— 将车头立管的黑色松脱开关松开. — 压下立管. — 压紧松脱开关.

(7) 手推功能

当车子电量不足时可用手推行走.

a. 正常开电源.

b. 将车左后头之手推开关拨下. 立即将电动模式转入手动推走模式.

c. 注意: 到达目的地后, 应将手推开关复原, 否则会鸣叫不止及充不上电.

(8) 充电

充电:

a. 关掉车头之电源.

b. 先将充电器充电插头插入车子后部的充电插孔;

c. 再将充电器电源插头插入家用电源上. 如不按此顺序操作, 可能会导致电池打火花

d. 充电器亮红灯, 表示充电开始.

停止充电

a. 充电器亮绿灯, 表示充满电.

b. 先将充电器电源插头从家用电源拔出.

c. 再拔出充电器充电插头, 如不按此顺序操作, 可能会导致充电接口打火花而烧掉.

(9) 上坡:

如果坡度超过12度, 使用者应将身体前倾, 使重心稍前移, 以保持车子稳定.

(10) 下坡:

如果坡度超过12度, 使用者应将身体后倾, 使重心稍后移, 以保持车子稳定.