大型供暖专用小区饭店洗浴热水锅炉

| 产品名称 | 大型供暖专用小区饭店洗浴热水锅炉 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 临沂市炎远商贸有限公司 |
| 价格 | 13500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:yy 型号:ws 规格:卧式 |
| 公司地址 | 山东省临沂市临沭县225省道与沭新西街交汇 |
| 联系电话 | 0539-6213455 15564223277 |

产品详情

- 一.锅炉特性说明:
- 1.炉体顶部通大气,属于常压热水锅炉,绝无安全隐患。
- 2.倡导绿色环保,配备进口燃烧机,燃烧充分,产品符合环保部门要求。
- 3.炉体为火管形式,大炉堂燃烧,受热面积大,
- 热效率高,温升快,热水供应充足。
- 4.热水锅炉由本体、燃烧机和电控部分三位一体的制造型式,设计炉膛时配合所配燃烧机的火焰长度尺寸、背压曲线等重要特性,从而达到最佳燃烧状况。

5.系统高智能控制, 功能齐全, 设定好出水温度后便可全自动运作, 无需值守 。并设有温度控制、超温、缺水等多重保护,确保锅炉安全高效运行。 6.产品设计,制造和检验严格执行常压热水锅炉制造标准。 二.锅炉适应范围: 1.宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应。 2.喷涂前处理水池,电镀水池等需要加热的工业用水加热。 3.养殖行业。(比如养殖厂采暖,孵化)。 4.游泳池加热。 产品安全性多达7层保障: 漏电保护:当锅炉放生漏电时通过漏电断路器及时切断电源、确保人身安全。 缺水保护:当锅炉缺水时即使切断加热管控制电路,防止热管发生干烧损坏,

同时控制器发出缺水报警指示。

接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导入大地,从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间做良好的金属连接,常用深埋在地下的钢管做接地体,接地电阻不得大于4n。

超压保护:当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时,安全阀启动释放出蒸汽使压力降低保证运行安全。

过流保护:当锅炉超负荷(电压过高)工作时,漏电断路器自动断开。 电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护

超温保护:当锅炉温度超出设定温度时,锅炉会自动停止运行

微信: linyishiyanyuan QQ2161089896 QQ2100452460

业务电话0539-6213455 15588149500 15564223277

使用方法:

- 1、先将进水处阀门打开,向发生器水箱供水。
- 2、待水箱水位到位后(浮球控制),打开操作开关,电源指示灯亮。
- 3、水泵自动向本体(炉胆)内加水;供水指示灯亮,低水位报警。当加水达到设定水位后"低水位报警"停止,便自动转换到加热,此时供水指示灯熄灭,(打开"燃烧开关",燃烧指示灯亮),此时燃烧机正在工作状态下,约5秒钟燃烧机开始点火,蒸汽的压力正在上升上当中。
- 4、如燃烧机不点火的情况下,"燃烧故障灯"发出报警声音,按下燃烧机故障复位键,"燃烧故障灯"停止报警,燃烧机开始工作。
- 5、锅炉运行过程中,当送汽后水位降到正常水位时,低水位控制继电器发出信号给水泵,水泵自动启动运转向锅内进水,当水位升至正常水位时,水泵自动停止运转。
- 6、连锁保护;当水位降到最低安全水位时,燃烧器自动停止工作,同时发出报警声,并对燃烧机作连锁保护,这时应将控制箱面板上"操作开关"关闭并查明原因,及时排除故障,直到确认锅炉安全运行,才准许解除连锁保护,再将:操作开关:打开启动水泵进水,使水泵恢复正常,报警自动停止,将控制箱面板上的"燃烧开关"打开,燃烧机开始正常工作,锅炉恢复运行;

- 7、当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭,低于设定压力0.5Mpa时又重新加热。
- 8、工作完毕,关闭电源,关闭水源阀门,并将炉内的余汽排尽,以免水箱内的水吸入到炉胆内及减少炉胆结垢,影响第二天的工作。