

# 海底世界熊出没蹦蹦床玩腻了爆款冰雪世界充气城堡

产品名称	海底世界熊出没蹦蹦床玩腻了爆款冰雪世界充气城堡
公司名称	郑州怡嘉游乐设备有限公司
价格	21.00/平方
规格参数	品牌:怡嘉游乐 型号:EJYLBBC 优势:安全可靠、管理简单、维修方便
公司地址	郑州市高新区西四环科学大道
联系电话	0371-63680262 13140141990

## 产品详情

海底世界熊出没蹦蹦床玩腻了17年爆款“冰雪世界”怡嘉充气城堡

### 一、产品特点

- 1、安全：充气游乐设备中很多品种具有惊险刺激的特点，但都有安全保障。
- 2、好玩：迎合了儿童活泼好动的心理，充分发挥儿童的主动性，改变了其他玩具做做、转转的被动玩法
- 3、色靓：设备五颜六色，色彩鲜艳夺目，采用进口材料，不易褪色。
- 4、耐用：材料结实耐用，可玩十万人次左右（一般能用三年以上）。
- 5、结构合理：设备局部受力均匀，正常使用时不会出现断裂现象。
- 6、漏气少：生产过程中对漏气进行了特殊处理，与同类产品相比，所用风机功率较小。
- 7、方便：设备有大有小，可根据场地任意组合；广场、公园、体育馆、俱乐部、居民小区、商场均可营业。设备放气折叠后体积很小，便于运输。

### 二、投资回报高

如果在同一地方有不同厂家的产品，同时经营，怡嘉游乐的充气玩具一定最受小孩们的喜欢，经营收益一定好于其他同类厂家的产品的30%左右，而且门票价格高出同类产品约1元---5元。经过考察计算，投资2万—5万元的成本，其收回时间最长约107天，如果节假日前购买，成本回收还会缩短20%（21天）的时间。

### 三、气模设备安装：

- 1、将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯布，塑料彩条布），将其展开。
- 2、找到设备的进风口，再与风机的出风口相连接，并把风机口扎紧，在将备用的进风口用绳子扎紧。
- 3、把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。

### 四、配套风机的安装：

- 4、选用国标1.5-4mmXmm的电缆线若干与风机相连接，另一端连接开关，并接上触电保护器。
- 5、使用前先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。
- 6、应将机壳接一可靠地线，并做定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

### 五、设备的保洁收藏

- 7、切断电源，打开风机接口及排风口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压，如果设备因雨天进水，务必把水拍净并晾干
- 8、做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油污擦去，然后用清水擦干净，晾晒干即可。
- 9、将设备折叠，用底面拦着正面，在用篷布将其盖好。
- 10、如长期不用，把干净的设备折叠、打捆、包装好。仓储温度-50-40°为宜。
- 11、风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。

### 六、维护办法：

- 1、为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方一个小孩。
- 2、设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。
- 3、孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。
- 4、如遇设备损坏，可在破损处和设备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可使用。
- 5、设备的气压太软，检查有没有过多漏气、撕洞、或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。
- 6、如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。

### 七、产品优势：

此类玩具体积较大，主要出现在大型超市门口、公园或者商场，充气玩具具有的多种特征，让更多的认接受，并离不开它，游玩可增强全身肌肉的活动能力，提高手、眼、腿的功能协调，让儿童通过抓、握、跳跃等游戏动作，使身体得到全面的锻炼！集游戏、健身于一体的游乐设备，将陪伴您的孩子度过快乐的童年！

## 八、大型玩具注意事项：

- 1、大风（四级以上）雨、雪、雾、冰雹等天气，设备严禁在室外露天使用，使用本设备必须固定好防风设施
- 2、请脱鞋进入设备，不准在设备上追逐、打闹。
- 3、大型充气游乐设备适合于3-15岁儿童，8岁以下需要在家长的陪护下玩耍。
- 4、请不要携带任何金属等坚硬材料的尖锐物品进入场地、以免发生刺伤自己或他人。
- 5、不要在设备上食用任何事物，以免弹跳造成卡喉咙，事物进入鼻腔等意外情况。
- 6、场地边缘玩耍不要朝外跳跃，不准骑，跨护栏以免跳出场地放生意外。
- 7、注意场地卫生，严禁触摸风机及电源设备。
- 8、心脏病，心脑血管性疾病及体质虚弱者要适度玩耍。
- 9、游戏娱乐，安全重要。

网 址:www.hthtoy.cn

地 址：郑州市高新区科学大道西四环西1000米

电 话13140141990 0371 63680262

本产品适合于公园、小区广场、城市广场、旅游景点、大型商场、百货公司等投资经营、低成本高回报，是您小本创业投资的好项目。根据我们的调查和客户反应，一座充气城堡一天一般都有近五百元的收入，若放到好的地方，一天都有近千元的收入。一经投放市场，引来不少哄动，大批小本投资者奔走相告。 充气玩具的使用说明及维护

### 充气玩具的安装：

- 1.将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯，塑料彩条布），然后将其展开。
- 2.找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。
- 3.把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。

### 配套风机的安装：

- 1.选用国标1.5mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>电缆线若干米与风机相连接，另一端连接空气开关，并接上触电保护器。
- 2.使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。
- 3.应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

### 设备的保洁收藏：

- 1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进

水，务必把水排净并晾。

- 2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。
- 3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。
- 4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50 ~ +40摄氏度为宜。
- 5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。

维护办法：

- 1.为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。
- 2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。
- 3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。
- 4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。
- 5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。
- 6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。

温馨提示：

- 1.严禁幼儿（3-6）游玩惊险项目。
- 2.避免幼儿与大龄儿童同时一块游玩，以免发生碰撞事故。
- 3.管理人员要安排游玩儿童一切要按游戏规则进行游玩，以免发生不测。
- 4.如遇大风（四级以上）雨、雪、雾、冰雹等天气，设备严禁在室外露天使用，以免发生意外事故。充气玩具的使用说明及维护。

更多产品信息、企业信息请联系郑州怡嘉游乐游乐设备有限公司 热烈欢迎广大朋友们前来咨询哦！  
请拨打服务热线 移动电话：微信13140141990 18738970976

固定电话：0371-63680262 联系人：王建龙 官方网址：<http://www.ejayl.com>