

转向节立轴拆装机压力大使用方便省时省力

产品名称	转向节立轴拆装机压力大使用方便省时省力
公司名称	滕州弘业电子机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘业重工
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河东路1188号
联系电话	0632-5165246 13165220009

产品详情

转向节立轴拆装机压力大使用方便省时省力

电动液压重型转向节立轴拆装机，适用于各种中重型车立轴的拆装，也可压装变速箱齿轮，拉力胶套，拆装汽车半轴套管，做简易压力机使用。立轴拆装机主要特点是压力大、使用方便、省时、省力。

转向节（羊角）是汽车转向桥上的主要零件之一，一般载重汽车多以前桥为转向桥。传统的汽车底盘修理过程中，我们常常会发现有许多修理人员拆卸汽车转向节立轴的方法是采用大锤直接敲打、氧乙炔烤加热后锤击等方法。这样做有很多危害：转向节立轴易弯曲、立轴座孔及前桥易变形，影响前桥主销内倾。另外，转向节立轴和前桥材质因加热受到影响，达不到原来材料的技术性能要求，其后果会影响汽车前轮定位（造成吃胎）和汽车行驶安全性。转向节立轴拆装机从根本上改变传统的更换转向节主销拆装的方法，利用先进的液压技术和轮式移动结构，无需拆卸前桥，直接在车上拆装立轴，大大降低转向节立轴和前桥的损害，同时能提高工作效率，降低理工的劳动强度，提高安全性，是修理厂拆装转向节主销的必备工具。

立轴拆装机操作注意事项

- 1、应加入N46号液压油，液压油加到液位计的中上部。
- 2、接入380v电源，启动电机时电机应顺时针旋转，否则高压油泵不会打油。
- 3、启动电机油泵开始工作，搬动换向阀的手柄使活塞杆往复运动，及时检查油面，陆续向油箱加油，将活塞杆往返几次后将油缸的空气完全排除。
- 4、在拆装立轴前，把机器推到立轴上方，搬动换向阀手柄，活塞杆就会慢慢下降，接入到立轴时，活塞杆就会产生压力，慢慢的就把立轴往下压出。如果压不出来，那是压力不足。可调整一下压力。将六棱调整螺栓向里旋转，压力即可上升。在下降时，活塞杆不应超过200mm，否则会爆缸。

5、不得过载使用拆装机。

6、拆装工作完成后，将手动阀的手柄搬向另一方，活塞杆慢慢上升，活塞杆上升到与机身平即可。关闭电源，任务完成。

转向节立轴拆装机设备也可以做简易的压力机使用，压装变速箱齿轮，拉力胶套，轴承等汽车零部件。电动液压转向节立轴拆装机是性价比很高的维修设备，一般的修理厂短时间内会回收成本。