

鸭苗孵化机中型孵化机优惠促销

产品名称	鸭苗孵化机中型孵化机优惠促销
公司名称	德州市德城区奥金孵化设备厂
价格	2080.00/台
规格参数	品牌:奥金
公司地址	山东省德州市德城区湖滨北路桦林如意苑7号楼3层7号房*M
联系电话	05348156072 18905340793

产品详情

1自然孵化法

选择体型小、抱窝性强的母鸡代孵，一次可孵种蛋30枚~40枚。孵化前期，当母鸡离巢吃食时，如果气温较低，应在窝上加盖棉毯等保温。孵化过程中要防止母鸡踏破种蛋。用鸽子代孵，每次可放入孵种蛋6枚~8枚。方法：在鸽子下蛋后准备孵化时将鸽蛋取出，放入鹌鹑蛋即可。雏鹌出壳后，要及时将其取出放入育雏器内。

2热水缸孵化法

用口径一致的水缸、铝盘各1只和保温用的棉被等进行孵化。将种蛋每30枚~40枚放入一小网袋，然后放入铝盘内。水缸外用棉絮等包紧保温，内放入50~70℃的温水，水量以不会接触放入的铝盘底为准。将铝盘放在水缸上，再盖上棉被。开始入孵时缸内温度可略高些，同时盘内边上蛋与中间蛋温差较大，要多进行几次翻蛋，使蛋温基本一致后，每4小时~6小时翻蛋1次。缸内的水一般每天换1次~2次，每次只换一部分水。孵化时可在铝盘内放一支温度计，以便掌握温度变化。

3电热毯孵化法

在电热毯的下面先铺一层棉絮，毯上再盖一层棉毯，上面再平放数根3厘米~5厘米见方的方木棍，将蛋盘放在方木上，可叠放2层~3层，上盖棉被，然后通电加温。入孵后10小时~12小时，每隔30分钟检查1次温度，以后可通过电热毯的开关、翻蛋、晾蛋、盖被的厚薄等控制温度。每天翻蛋5次~6次。

4火炕孵化法

是适宜于在北方地区采用的一种孵化法。做一土坯火炕，然后在炕床上进行孵化，方法基本上与电热毯法相似。

5机器孵化法

市场售的孵化机种类很多，凡用于禽蛋的孵化机均可用来孵化鹌鹑。