

电力护罩,电缆保护套管,跌落式熔断器护罩

产品名称	电力护罩,电缆保护套管,跌落式熔断器护罩
公司名称	温州杭华电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:温州杭华电气 型号:电力护罩,电缆保护套管,跌落式熔断器护罩 价格:电联
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路14号
联系电话	0577-62751088 18815031206

产品详情

用电缆保护套管安装接头盒的步骤步骤如下：

- 1.将端口在每个方向上的主缆在指定的地方留下富余可供足够的长度电缆保护套管回路的空隙，以便达到接和的时候进入拼接良好。
- 2.如果需要的话，从接头盒开始，安装套件在线路上，并附加好相应的硬件。（联系厂家进行适当的准备套件）注：应该先将电缆保护套管定位在一个点，方便沿电缆回路，这样的话将允许安装时附件能够继续使用而不受到影响或保护好接头盒。
记得提高接头盒电缆的安装高度，一直用电缆保护套管直到缠绕到两端顶部。
- 3.在适当的安装高度的二分之一的地方，用电缆支承杆支架相互连接。（主电缆运行6到12英寸以下）。
- 4.提高的多余电缆回路的中点到杆上的安装高度，并将其定位到下导管杆支架。
放置两个电缆端部退出死胡同硬件到上层两个导管杆支架和固定的外盖。
- 5.使用批准扎带，安全电缆环路部分到主电缆运行，远离杆往哪里电缆的支持机架安装。
安装电缆扎带，大约每两到三英尺死结开始和结束有足够的剩余回路来安装电缆支架。
- 6.到支撑架上安装的电缆放：
- 7.电缆保护套管的两端组装好和电缆支持机架一起安装在卡口之间的位置。
- 8.将装配螺栓和螺母安装在支撑架上，只安装好端口即可。不要拧紧螺栓，使电缆保护套管可以适应电缆的热胀冷缩。

9.将电缆保护套管的两端分开，并将在主电缆放入电缆保护套管中。安装好，但不要拧紧剩下的装配螺栓和螺母。

10.将支撑架通道上的高端电缆回路用电缆扎带固定。

11.调整电缆支架架的位置，消除松弛的电缆。

将内套筒扣眼到电缆保护套管的每一端，直到它是齐平的。

狭缝内套筒扣眼开口对准电缆保护套管表面上交配，将所有的安装螺栓拧紧。

注意：不要用插入内部的扣眼的方法来进行一步使电缆保护套管两端平齐。

相关产品：

[1.电力护套](#)

[2.电缆护套](#)

[3.变压器护套](#)

[4.变压器护罩](#)

[5.避雷器护罩](#)

[6.母排接头盒](#)

[7.变压器防护罩](#)

[8.耐张线夹护套](#)

[9.并沟线夹护罩](#)

[10.母排绝缘护套](#)

[11.变压器绝缘护套](#)

[12.卡扣式绝缘护套](#)

[13.母排接头防护盒](#)

[14.母排绝缘防护盒](#)

[15.热缩母排保护盒](#)

[16.硅橡胶变压器护套](#)

[17.母排接头安全防护罩](#)

<http://www.cnhhdl.com/>

<http://www.cndhen.net/>

<http://www.yqhh.com/>

<http://www.hldgj.cn/>